

NOTICE DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE



EB 5827-2 FR

Traduction du document original



Servomoteur électrique type 5827
Exécution avec positionneur numérique

Version du logiciel 2.00

Édition Février 2025



Remarque concernant la présente notice de montage et de mise en service

La présente notice de montage et de mise en service est conçue pour permettre un montage et une utilisation sûrs. Les remarques et instructions contenues dans cette notice sont à prendre en compte impérativement pour le maniement d'appareils SAMSON. Les représentations graphiques et illustrations contenues dans cette notice servent d'exemples.

- ⇒ Pour une utilisation sûre et appropriée, lire attentivement la présente notice et la conserver pour toute consultation ultérieure.
- ⇒ Pour toute question non abordée dans la présente notice, contacter le service après-vente de SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).



Les documents relatifs à l'appareil, tels que les notices de montage et de mise en service, sont disponibles sur Internet :

► <https://www.samsongroup.com/fr/telechargements/documentation/>

Avertissements utilisés et leur signification

DANGER

Situations dangereuses entraînant de graves blessures, voire la mort

AVERTISSEMENT

Situations pouvant entraîner de graves blessures, voire à la mort

REMARQUE

Dégâts matériels et dysfonctionnements

Nota

Explications

Conseil

Recommandations pratiques

1	Consignes de sécurité et mesures de protection.....	5
1.1	Remarques relatives à d'éventuelles blessures graves.....	6
1.2	Remarques relatives à d'éventuelles blessures.....	6
1.3	Remarques relatives à d'éventuels dégâts matériels.....	7
1.4	Avertissements sur l'appareil.....	8
2	Marquages sur l'appareil.....	9
2.1	Plaque signalétique.....	9
2.2	Code de l'appareil.....	10
3	Conception et fonctionnement.....	11
3.1	Fonction de sécurité.....	11
3.2	Commande manuelle.....	12
3.3	Communication.....	12
3.4	Configuration.....	12
3.5	Équipement supplémentaire.....	13
3.6	Caractéristiques techniques.....	13
3.7	Cotes.....	16
3.8	Remplacement d'un ancien servomoteur par un nouveau (conservation de la vanne).....	17
4	Livraison et transport sur le site d'installation.....	18
4.1	Acceptation de la livraison.....	18
4.2	Déballage du servomoteur.....	18
4.3	Transport du servomoteur.....	18
4.4	Levage du servomoteur.....	18
4.5	Stockage du servomoteur.....	18
5	Montage.....	19
5.1	Conditions de montage.....	19
5.2	Préparation au montage.....	19
5.3	Orientation de la graduation de l'indicateur de course.....	20
5.4	Montage du servomoteur.....	20
5.4.1	Servomoteur sans fonction de sécurité.....	21
5.4.2	Servomoteur avec fonction de sécurité.....	21
5.5	Montage de la vanne de régulation sur la canalisation.....	22
5.6	Réalisation du raccordement électrique.....	22
6	Fonctionnement.....	25
6.1	Vue d'ensemble de l'appareil et des éléments de commande.....	25
6.1.1	Affichage par LED.....	25
6.1.2	Sélecteur de fonctions.....	25
6.1.3	Sélecteur du sens d'action.....	26
6.1.4	Axe de commande lorsque le couvercle frontal du corps est ouvert.....	27
7	Mise en service et configuration.....	28
7.1	Initialiser le servomoteur.....	28
7.2	Configuration du servomoteur.....	29
7.3	Réglage des contacts de position.....	29
8	Fonctionnement.....	31
8.1	Positionneur.....	31
8.2	Clignotement de la LED.....	31
8.3	Fonctionnement manuel.....	32
8.3.1	Commande manuelle mécanique.....	33
8.4	Fonctionnement avec module mémoire.....	34
8.4.1	Fonction de copie.....	36
8.4.2	Enregistrement de données.....	36

8.4.3	Fonctionnement en commande.....	36
8.5	Affichage dans TROVIS-VIEW.....	37
8.5.1	Valeurs de fonctionnement.....	37
8.5.2	États de fonctionnement.....	37
8.5.3	Fonctions.....	38
8.5.4	Messages de statut.....	38
8.5.5	Statistiques.....	39
9	Dysfonctionnements.....	40
9.1	Détection et réparation des dysfonctionnements.....	40
9.2	Message d'erreur signalés par les LED.....	40
9.3	Exécution des mesures d'urgence.....	41
10	Maintenance.....	42
11	Mise hors service.....	43
12	Démontage.....	44
12.1	Montage K (force-locking).....	44
12.2	Montage F.....	44
13	Réparation.....	46
13.1	Envoi du servomoteur à SAMSON.....	46
14	Élimination.....	47
15	Certificats.....	48
16	Annexe A.....	55
16.1	Position des LED et des commutateurs.....	55
16.1.1	LED.....	55
16.1.2	Sélecteur de fonctions.....	55
16.1.3	Sélecteur du sens d'action.....	56
16.2	Signal d'entrée.....	56
16.2.1	Fonctionnement split-range.....	57
16.3	Signal de recopie de position.....	57
16.4	Fonctions.....	57
16.4.1	Détection d'une coupure du signal d'entrée.....	57
16.4.2	Guidage de fin de course.....	58
16.5	Blocage.....	58
16.5.1	Protection antiblocage.....	58
16.6	Course.....	59
16.6.1	Plage de course limitée.....	59
16.6.2	Réglage de la course.....	59
16.6.3	Temps de pause pendant le guidage de fin de course.....	59
16.6.4	Vitesse.....	60
16.6.5	Bande morte (Plage de commutation).....	60
16.6.6	Caractéristique.....	60
16.6.7	Mise en service.....	61
16.6.8	Fonctions (service).....	61
16.6.8.1	Niveau manuel.....	62
16.6.8.2	Fonctions.....	62
17	Annexe B.....	63
17.1	Accessoires.....	63
17.2	Service.....	64
17.3	Liste des configurations et données spécifiques au client.....	65

1 Consignes de sécurité et mesures de protection

Utilisation conforme

Le servomoteur type 5827 est conçu pour actionner une vanne linéaire montée dans une machine-outil ou une installation HVAC.

Le positionneur numérique assure une affectation prédéfinie de la position de la vanne et du signal d'entrée. Le servomoteur est conçu pour fonctionner dans des conditions définies avec précision (p. ex. force du servomoteur, course). C'est pourquoi l'exploitant doit veiller à ce que ce servomoteur soit employé uniquement dans des conditions d'exploitation correspondant aux critères de dimensionnement indiqués lors de la commande. Si l'exploitant souhaite employer le servomoteur pour d'autres applications ou dans d'autres environnements, il doit d'abord consulter la société SAMSON.

SAMSON décline toute responsabilité en cas de dégâts résultant du non-respect des conditions d'utilisation conforme ou imputables à des forces extérieures ou à tous autres facteurs extérieurs.

⇒ Les possibilités, domaines et limites d'utilisation sont indiqués dans les caractéristiques techniques, cf. chap. 3).

Mauvais usage raisonnablement prévisible

Le servomoteur n'est pas adapté aux domaines d'application suivants :

- utilisation en dehors des limites définies dans les caractéristiques techniques et lors du dimensionnement ;
- utilisation en extérieur.

Par ailleurs, les activités suivantes vont à l'encontre d'une utilisation conforme :

- utilisation de pièces de rechange produites par des tiers ;
- exécution de travaux de maintenance ou de réparation non prescrits.

Qualification du personnel d'exploitation

L'appareil (type 5827) doit être monté, mis en service, entretenu et réparé uniquement par un personnel compétent qui effectuera ces travaux dans les règles de l'art. Dans cette notice, le terme « personnel compétent » désigne les personnes qui, en raison de leur formation technique, de leur expérience et de leur connaissance des normes en vigueur, sont à même d'évaluer les travaux qui leur sont confiés et de repérer les dangers éventuels.

Équipement de protection individuelle

Aucun équipement de protection n'est nécessaire pour la manipulation directe du servomoteur électrique. Cependant, des travaux sur la vanne peuvent être nécessaires lors de son montage et de son démontage.

- ⇒ Dans ce cas, utiliser les équipements de protection individuelle mentionnés dans la documentation de la vanne concernée.
- ⇒ Demander des équipements de protection supplémentaires auprès de l'exploitant de l'installation.

Modifications de tout type

SAMSON n'autorise aucune modification, aucune transformation, ni aucune autre altération du produit (type 5827). De telles opérations sont réalisées sous la responsabilité exclusive du client et peuvent notamment mettre en péril la sécurité, mais aussi nuire à la performance du produit pour son application. L'utilisation de l'appareil n'est alors plus autorisée.

Dispositifs de protection

Le servomoteur s'éteint automatiquement dès que l'une des deux positions finales est atteinte.

En cas de défaillance de la tension d'alimentation, une vanne de régulation équipée d'un servomoteur électrique type 5827 avec fonction de sécurité prend automatiquement une position de sécurité définie. Le sens d'action de la fonction de sécurité est indiqué sur la plaque signalétique de tous les servomoteurs SAMSON.

Avertissement relatif aux dangers résiduels

L'appareil (type 5827) a un impact direct sur la vanne de régulation. L'exploitant et l'opérateur doivent prendre des mesures appropriées en vue d'éviter toute blessure et tout dégât matériel inhérents au fluide, à la pression de service, à la pression de commande et aux pièces en mouvement de la vanne.

En outre, l'exploitant et le personnel d'exploitation sont tenus de suivre les mises en garde, avertissements et remarques contenus dans la présente notice de montage et de mise en service, notamment lors des travaux de montage, de mise en service et de maintenance.

Responsabilités de l'exploitant

L'exploitant est responsable de l'exploitation irréprochable et du respect des réglementations relatives à la sécurité. Il est tenu de mettre la présente

Consignes de sécurité et mesures de protection

notice de montage et de mise en service à la disposition du personnel d'exploitation et de former ce dernier à une utilisation conforme. Par ailleurs, l'exploitant doit veiller à ce que ni le personnel d'exploitation ni aucune tierce personne ne soient mis en danger.

Responsabilité du personnel d'exploitation

Le personnel d'exploitation doit être familiarisé avec la présente notice de montage et de mise en service ; il est tenu d'observer les mises en garde, avertissements et remarques qu'elle contient. Par ailleurs, le personnel d'exploitation doit être familiarisé avec les réglementations en vigueur dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention des accidents, qu'il est tenu de respecter.

Autres normes et directives applicables

L'appareil pourvu du marquage CE (type 5827) répond aux exigences des directives suivantes :

- Directive RoHS 2011/65/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive Basse tension 2014/35/UE

Les déclarations de conformité et les certificats sont insérés au chapitre 15 de la présente notice.

L'appareil pourvu du marquage CE (type 5827) est prévu pour des installations à faible courant électrique.

- ⇒ Observer les règles de sécurité en vigueur lors des travaux de raccordement, de maintenance et de réparation.

Autres documents applicables

Les documents suivants s'appliquent en complément de la présente notice de montage et de mise en service :

Notice de montage et de mise en service de la vanne à laquelle le servomoteur électrique est raccordé, p. ex. pour les vannes SAMSON :

- ▶ EB 5861 pour les vannes trois voies type 3260
- ▶ EB 5863 pour les vannes trois voies type 3226
- ▶ EB 5866 pour les vannes à passage droit type 3222
- ▶ EB 5868-1 pour les vannes à passage droit type 3213 et type 3214 de décharge à membrane

▶ EB 8111/8112 pour les vannes à passage droit type 3321

▶ EB 8113/8114 pour les vannes trois voies type 3323

▶ EB 8131/8132 pour les vannes à passage droit pour huile thermique type 3531

▶ EB 8135/8136 pour les vannes trois voies pour huile thermique type 3535

1.1 Remarques relatives à d'éventuelles blessures graves

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

- ⇒ Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, avant de l'ouvrir et pendant toute la durée des travaux réalisés sur l'appareil, couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement.
- ⇒ Utiliser uniquement des dispositifs de protection pouvant empêcher tout réenclenchement involontaire.
- ⇒ Lors de travaux de réglage sur des pièces sous tension, ne pas retirer les caches.

Le servomoteur électrique est protégé contre les éclaboussures d'eau (IP54).

- ⇒ Éviter les jets d'eau.

- ⇒ Utiliser une décharge de traction appropriée et admise.

1.2 Remarques relatives à d'éventuelles blessures

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

En cas de montage F :
le servomoteur électrique contient des pièces mobiles (tige de clapet et de servomoteur) susceptibles de coincer des membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas introduire les mains dans l'arcade en cours de fonctionnement.
- ⇒ Avant toute intervention sur la vanne de régulation et avant d'ouvrir l'appareil électrique, couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de clapet ou de servomoteur en coinçant des objets.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d'utilisation ou d'installation incorrectes dues à des informations illisibles sur l'appareil !

Avec le temps, des marques ou des empreintes peuvent apparaître sur le servomoteur, les étiquettes et les plaques signalétiques et les salir ou les rendre illisibles, si bien que les dangers ne peuvent alors plus être identifiés et les consignes d'utilisation nécessaires ne peuvent plus être suivies. Il en résulte un risque de blessure.

- ⇒ Toujours maintenir la lisibilité de toutes les inscriptions pertinentes placées sur l'appareil.
- ⇒ Remplacer immédiatement les plaques signalétiques et étiquettes endommagées, manquantes ou erronées.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de surtension !

La liaison série du servomoteur électrique n'est pas protégée contre les surtensions.

- ⇒ Prendre des mesures de protection contre les surtensions lors du raccordement d'une ligne.

1.3 Remarques relatives à d'éventuels dégâts matériels

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur électrique en cas de dépassement des tolérances admissibles pour la tension d'alimentation !

Le servomoteur électrique est conçu pour être utilisé conformément à la directive basse tension.

- ⇒ Respecter les tolérances admissibles pour la tension d'alimentation.

❗ REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur électrique dû à un couple de serrage trop élevé !

Les éléments de montage du servomoteur électrique type 5827 doivent être serrés selon les couples prescrits. Des composants trop serrés sont soumis à une usure excessive.

- ⇒ Respecter les couples de serrage prescrits.

❗ REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur en cas de rotation excessive !

- ⇒ Ne pas déplacer la tige de servomoteur au-delà des positions finales inférieure et supérieure.

❗ REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur en cas d'introduction de corps étrangers !

- ⇒ Fermer les ouvertures inutilisées des entrées de câbles à l'aide de bouchons appropriés.
- ⇒ Ne pas introduire les câbles dans le corps du servomoteur à travers les bouchons.

❗ REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur électrique en cas de surtension !

La liaison série du servomoteur électrique n'est pas protégée contre les surtensions.


- ⇒ Prendre des mesures de protection contre les surtensions lors du raccordement d'une ligne.

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur électrique en cas de contact direct avec de la vapeur !

- ⇒ Lors du montage, veiller à ce que le servomoteur n'entre pas en contact avec un éventuel jet de vapeur.

1.4 Avertissements sur l'appareil

Pictogramme/avertissement	Signification	Emplacement sur l'appareil
	Avertissement général ⇒ Consulter la notice de montage et de mise en service.	à l'intérieur du servomoteur
	Classe de protection II valable uniquement lorsque le couvercle du corps est fermé et verrouillé ⇒ Consulter la notice de montage et de mise en service.	Corps du servomoteur

2 Marquages sur l'appareil

2.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique représentée ci-dessous correspond aux plaques signalétiques utilisées au moment de l'impression du présent document. La plaque signalétique effectivement apposée sur l'appareil peut se présenter différemment.

SAMSON		1	2	
Electric Actuator				
Mat.	3			
S/N	4			
U:	5	F↑:	9	
P:	6	F↓:	10	
s:	7	v:	8	
Digital Positioner, Firmware:		12	11	
⊕:	13			
⊖:	14	15		
IP54	!	15	17	
	16	18		
SAMSON AG, Germany		Made in Poland		

- 16 Autres marquages de conformité
- 17 Essai DIN avec numéro de registre (uniquement pour les exécutions avec fonction de sécurité en position « Tige sort »)
- 18 Autres marquages de conformité

- 1 Désignation du type
- 2 Code d'identification, lisible optiquement
- 3 Numéro d'article
- 4 Numéro de série, date de fabrication
- 5 Tension d'alimentation, fréquence réseau
- 6 Puissance absorbée
- 7 Course nominale
- 8 Vitesse de course
- 9 Force du servomoteur, tige entre
- 10 Force du servomoteur, tige sort
- 11 Sens d'action de la fonction de sécurité

⚡
↓
sort

⚡
↑
entre

- 12 Version du logiciel
- 13 Signal d'entrée
- 14 Signal de sortie
- 15  Contact de position

2.2 Code de l'appareil

Servomoteur électrique type 5827-	x	x	x
Fonction de sécurité			
sans	N		
Position de sécurité « Tige sort »	A		
Position de sécurité « Tige entre »	E		
Course nominale/Adaptation			
6 mm/montage K		1	
12 mm/montage K		2	
15 mm/montage F		3	
Commande/tension d'alimentation			
Positionneur/24 V AC et DC			4
Positionneur/85 à 264 V AC			5

3 Conception et fonctionnement

Le servomoteur électrique type 5827 est un servomoteur linéaire, qui est utilisé dans la construction d'installations et la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation en combinaison avec différentes vannes SAMSON.

⇒ Voir Fig. 1.

Un moteur pas à pas permet d'être alimenté en tension indépendamment de la fréquence.

La force du moteur est transmise à la tige de servomoteur (3) par l'intermédiaire d'engrenages et d'une came. Lorsque la tige de servomoteur sort, le piston de servomoteur (3) pousse la tige de clapet de la vanne. Lorsque la tige de servomoteur entre avec un montage K, alors le clapet suit le mouvement de la tige de servomoteur grâce au ressort de rappel de la vanne.

Lorsque la tige de servomoteur entre avec un montage F, alors la tige de clapet est reliée directement à la tige de servomoteur dont elle suit le mouvement.

Le positionneur assure le positionnement de la vanne en fonction du signal de réglage. Un signal de 0 à 10 V peut être émis à la sortie pour la copie de position. Une inversion de caractéristique est possible. Le servomoteur électrique peut être utilisé pour un fonctionnement en cascade (split-range).




Fig. 1 : Montage du type 5827 (montage K)

- 1 Corps
- 1.1 Couvercle frontal du corps
- 1.2 Entrée de câble
- 2 Commande manuelle (type 5827-Nxx uniquement)
- 2.1 Axe de commande

- 3 Tige de servomoteur avec piston de servomoteur
- 4 Écrou à chapeau
- 5 Disque à came
- 6 Contacts de position mécaniques
- 7.1 Vis de réglage du contact de position (came de contact inférieure)
- 7.2 Vis de réglage du contact de position (came de contact supérieure)
- 8 Chambre de ressort (uniquement types 5827-Axx et 5827-Exx)
- 9 Graduation pour l'indicateur de course
- 9.1 Palpeur
- 10 Commutateur de fin de course en fonction du couple

3.1 Fonction de sécurité

Le servomoteur type 5827 est disponible avec la fonction de sécurité. Les servomoteurs avec fonction de sécurité sont équipés d'une chambre de ressort et d'un électro-aimant. Lorsque la tension d'alimentation de l'électrovanne est interrompue, le servomoteur atteint la position de sécurité sous la force de réglage du ressort. Le sens d'action dépend de l'exécution du servomoteur et ne peut pas être modifié.

- **Fonction de sécurité en position « Tige de servomoteur sort » :**
la tige de servomoteur sort en cas de coupure de la tension d'alimentation.
- **Fonction de sécurité en position « Tige de servomoteur entre » :**
la tige de servomoteur entre en cas de coupure de la tension d'alimentation.

❗ REMARQUE

Usure élevée et réduction de la durée de vie du servomoteur !

⇒ Ne pas utiliser la fonction de sécurité à des fins de commande ou de régulation.

Aucune commande manuelle n'est présente sur les servomoteurs équipés de la fonction de sécurité. Il est possible d'activer une commande manuelle à l'aide d'un tournevis six pans après avoir activé la tension d'alimentation et ouvert le couvercle du boîtier. Le servomoteur reprend sa position initiale dès que le tournevis est retiré.

Essais selon la norme DIN EN 14597

Les servomoteurs électriques type 5827 avec fonction de sécurité « Tige sort (TS) » dont la plaque signalétique présente une marque d'homologation

ont été testés par l'institut TÜV en combinaison avec différentes vannes SAMSON selon la norme DIN EN 14597 (numéro de registre sur demande).

3.2 Commande manuelle

⇒ cf. chap. 8.3.1.

Le servomoteur sans fonction de sécurité est pourvu d'une commande manuelle (2) qui permet de déplacer manuellement la vanne de régulation dans la position voulue. Le sens d'action et la course du servomoteur sont indiqués sur la graduation (9).

Le servomoteur avec fonction de sécurité ressemble pour l'essentiel à l'exécution sans fonction de sécurité décrite plus haut. Il est toutefois équipé d'une chambre de ressort (8) et d'un électroaimant qui placent la vanne de régulation raccordée dans sa position de sécurité en cas de perte d'alimentation électrique. Il n'existe pas de commande manuelle (2). Il est possible d'activer une commande manuelle à l'aide d'un tournevis six pans après avoir activé la tension d'alimentation et ouvert le couvercle du corps (1.1). Le servomoteur reprend sa position initiale dès que le tournevis six pans est retiré.

3.3 Communication

Liaison série

En standard, le servomoteur est équipé d'une liaison série RS-232. Celle-ci lui permet de communiquer avec le logiciel TROVIS-VIEW via le protocole SSP.

⇒ Voir Fig. 2.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de surtension !

La liaison série du servomoteur électrique n'est pas protégée contre les surtensions.

⇒ Prendre des mesures de protection contre les surtensions lors du raccordement d'une ligne.

❗ REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur électrique en cas de surtension !

⇒ Prendre des mesures de protection contre les surtensions lors du raccordement d'une ligne.

i Nota

La liaison série est conçue exclusivement à des fins de maintenance. Elle peut être utilisée temporairement, mais pas en continu.




Fig. 2 : Liaison série

1 Prise RJ-12

3.4 Configuration

Pour configurer le servomoteur, utiliser le logiciel TROVIS-VIEW. Pour ce faire, le servomoteur doit être connecté à un ordinateur par l'intermédiaire de la liaison série.

TROVIS-VIEW permet de paramétrer facilement le positionneur et de visualiser les paramètres du processus avec un fonctionnement en ligne.

i Nota

TROVIS-VIEW peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de SAMSON à l'adresse ► www.samson-group.com > TÉLÉCHARGEMENTS > Logiciels et pilotes > TROVIS-VIEW

De plus amples informations sur TROVIS-VIEW (par ex. la configuration requise) sont disponibles sur ce site Internet et dans la fiche technique ► T 6661 ainsi que dans le manuel d'utilisation ► EB 6661.

⇒ Voir chap. 7.

3.5 Équipement supplémentaire

Contacts de position

En option, le servomoteur peut être équipé de deux contacts de position mécaniques réglables. Ces derniers sont actionnés par des cames réglables en continu.

Les contacts de position réglables sont disponibles uniquement pour l'exécution avec tension d'alimentation 24 V AC/DC.

Le réglage des contacts de position est décrit au chapitre 5.

Il n'est pas possible d'ajouter des contacts de position.

3.6 Caractéristiques techniques

Tableau 1 : Caractéristiques techniques · Type 5827-Nxx, exécution sans fonction de sécurité

Type 5827-N		14	15	24	25	34	35
Course nominale en mm		6 ¹⁾	6 ¹⁾	12	12	15	15
Force du servomoteur en N	sort	700	700	700	700	700	700
	entre	–	–	–	–	700	700
Commande manuelle		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitesse de course en mm/s (réglable)							
	lente	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	normale	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	rapide	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Temps de réglage pour course nominale en s							
	lente	45	45	89	89	111	111
	normale	31	31	61	61	76	76
	rapide	17	17	33	33	41	41
Montage	Montage K	✓	✓	✓	✓	–	–
	Montage F (form-fit)	–	–	–	–	✓	✓
Tension d'alimentation							
	24 V (±10 %), 50 et 60 Hz 24 V DC (–10, +20 %) ³⁾	✓	–	✓	–	✓	–
	100 à 240 V (tolérance 85 à 264 V), 50 à 60 Hz (tolérance 47 à 63 Hz)	–	✓	–	✓	–	✓
Signal d'entrée		0 à 10 V, R _i = 20 kΩ · 0 à 20 mA, R _i = 50 Ω					
Signal de sortie		0 à 10 V, R _B = 1 kΩ					
Puissance absorbée en VA		5 ⁵⁾	8	5 ⁵⁾	8	5 ⁵⁾	8
Poids en kg		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Équipement électrique supplémentaire (ajout ultérieur impossible)							
	deux contacts de position, max. 240 V, max. 1 A, sans protection ⁷⁾	✓	–	✓	–	✓	–

¹⁾ Les servomoteurs ayant une course de 6 mm peuvent également être utilisés avec des vannes ayant une course de 7,5 mm.

³⁾ Avec le réglage « Vitesse rapide », la limite inférieure de la tension d'alimentation doit impérativement être respectée.

⁵⁾ Puissance absorbée pour l'exécution 24 V DC en W

⁷⁾ Une protection de contact pourvue d'un pare-étincelles approprié doit être prévue pour le contact de commutation. Pour le dimensionnement du pare-étincelles, respecter les spécifications du fabricant relatives à la charge à connecter. Pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges, un fusible approprié doit être utilisé en fonction du câblage de l'application.

Tableau 2 : Caractéristiques techniques · Type 5827-Axx, exécution avec fonction de sécurité en position « Tige sort »

Type 5827-A		14	15	24	25	34	35
Course nominale en mm		6 ¹⁾	6 ¹⁾	12	12	15	15
Force du servomoteur en N	sort	700	700	700	700	700	700
	entre	–	–	–	–	700	700
Force de réglage en fonction de sécurité en N		500	500	500	500	280	280
Commande manuelle		✓ ²⁾					
Vitesse de course en mm/s (réglable)							
	lente	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	normale	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	rapide	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Temps de réglage pour course nominale en s							
	lente	45	45	89	89	111	111
	normale	31	31	61	61	76	76
	rapide	17	17	33	33	41	41
Temps de réglage en fonction de sécurité en s		4	4	6	6	7	7
Montage	Montage K	✓	✓	✓	✓	–	–
	Montage F (form-fit)	–	–	–	–	✓	✓
Tension d'alimentation							
	24 V (±10 %), 50 et 60 Hz	✓ ³⁾	–	✓ ³⁾	–	✓	–
	24 V DC (–10, +20 %)	✓ ⁵⁾	–	✓ ⁵⁾	–	✓ ⁵⁾	–
	100 à 240 V (tolérance 85 à 264 V), 50 à 60 Hz (tolérance 47 à 63 Hz)	–	✓	–	✓	–	✓
Signal d'entrée		0 à 10 V, R _i = 20 kΩ · 0 à 20 mA, R _i = 50 Ω					
Signal de sortie		0 à 10 V, R _B = 1 kΩ					
Puissance absorbée en VA		8 ⁷⁾	10	8 ⁷⁾	10	8 ⁷⁾	10
Poids en kg		1	1	1	1	1	1
Équipement électrique supplémentaire (ajout ultérieur impossible)							
	deux contacts de position, max. 240 V, max. 1 A, sans protection ⁹⁾	✓	–	✓	–	✓	–
	Essais selon la norme DIN EN 14597					–	–

¹⁾ Les servomoteurs ayant une course de 6 mm peuvent également être utilisés avec des vannes ayant une course de 7,5 mm.

²⁾ Avec un tournevis six pans de 4 mm

³⁾ Tolérance de tension sur les servomoteurs testés selon DIN EN 14597 : –15/+10 %

⁵⁾ Avec le réglage « Vitesse rapide », la limite inférieure de la tension d'alimentation doit impérativement être respectée.

⁷⁾ Puissance absorbée pour l'exécution 24 V DC en W

⁹⁾ Une protection de contact pourvue d'un pare-étincelles approprié doit être prévue pour le contact de commutation. Pour le dimensionnement du pare-étincelles, respecter les spécifications du fabricant relatives à la charge à connecter. Pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges, un fusible approprié doit être utilisé en fonction du câblage de l'application.

Tableau 3 : Caractéristiques techniques · Type 5827-Exx, exécution avec fonction de sécurité en position « Tige entre »

Type 5827-E		14	15	24	25	34	35
Course nominale en mm		6 ¹⁾	6 ¹⁾	12	12	15	15
Force du servomoteur en N	sort	500	500	500	500	280	280
	entre	-	-	-	-	280	280
Force de réglage en N en fonction de sécurité		280	-	-	-	280	280
Commande manuelle		✓ ²⁾					
Vitesse de course en mm/s (réglable)							
	lente	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	normale	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	rapide	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Temps de réglage pour course nominale en s							
	lente	45	45	89	89	111	111
	normale	31	31	61	61	76	76
	rapide	17	17	33	33	41	41
Temps de réglage en fonction de sécurité en s		4	4	6	6	7	7
Montage	Montage K	✓	✓	✓	✓	-	-
	Montage F (form-fit)	-	-	-	-	✓	✓
Tension d'alimentation							
	24 V (±10 %), 50 et 60 Hz 24 V DC (-10, +20 %) ⁴⁾	✓	-	✓	-	✓	-
	100 à 240 V (tolérance 85 à 264 V), 50 à 60 Hz (tolérance 47 à 63 Hz)	-	✓	-	✓	-	✓
Signal d'entrée		0 à 10 V, R _i = 20 kΩ · 0 à 20 mA, R _i = 50 Ω					
Signal de sortie		0 à 10 V, R _B = 1 kΩ					
Puissance absorbée en VA		8 ⁵⁾	10	8 ⁵⁾	10	8 ⁵⁾	10
Poids en kg		1	1	1	1	1	1
Équipement électrique supplémentaire (ajout ultérieur impossible)							
	deux contacts de position, max. 240 V, max. 1 A, sans protection ⁶⁾	✓	-	✓	-	✓	-

¹⁾ Les servomoteurs ayant une course de 6 mm peuvent également être utilisés avec des vannes ayant une course de 7,5 mm.

²⁾ Avec un tournevis six pans de 4 mm

⁴⁾ Avec le réglage « Vitesse rapide », la limite inférieure de la tension d'alimentation doit impérativement être respectée.

⁵⁾ Puissance absorbée pour l'exécution 24 V DC en W

⁶⁾ Une protection de contact pourvue d'un pare-étincelles approprié doit être prévue pour le contact de commutation. Pour le dimensionnement du pare-étincelles, respecter les spécifications du fabricant relatives à la charge à connecter. Pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges, un fusible approprié doit être utilisé en fonction du câblage de l'application.

Tableau 4 : Caractéristiques techniques de toutes les exécutions

Type 5827 -N/-A/-E		
Sécurité		
	Type de protection ¹⁾	IP54 selon EN 60529
	Classe de protection ¹⁾	II selon EN 61140
	Degré de pollution	2 selon EN 60664-1
	Résistance aux interférences	selon EN 61000-6-2 et EN 61326-1
	Émission d'interférences	selon EN 61000-6-3 et EN 61326-1
	Sécurité électrique	selon EN 60730-1 et EN 60730-2-14
	Tension de choc assignée	2,5 kV selon EN 60730-1
	Vibration	selon EN 60068-2-64 et EN 60068-2-27
	Conformité	
Matériaux		
	Corps, couvercle du corps	Plastique (PPO, renforcé de fibre de verre)
	Écrou à chapeau M32 × 1,5	Laiton
Conditions ambiantes		
	Plages de température admissibles ²⁾	
	Environnement	0 à 50 °C
	Stockage	-20 à +70 °C
	Humidité de l'air	5 à 95 % d'humidité, sans condensation
	Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	2000 m

- ¹⁾ uniquement lorsque le couvercle avant du corps est fermé et verrouillé
- ²⁾ La température admissible du fluide dépend de la vanne sur laquelle le servomoteur est monté. Les limites applicables sont celles indiquées dans la documentation de la vanne de régulation (T et EB).

3.7 Cotes




Fig. 3 : Cotes en mm · Montage K




Fig. 4 : Cotes en mm · Montage F

3.8 Remplacement d'un ancien servomoteur par un nouveau (conservation de la vanne)

Ancien servomoteur		Nouveau servomoteur	
Type	5824-10	Type	5827-N1x
	5824-20		5827-N2x
	5824-30		5827-N3x
	5825-10		5827-A1x
	5825-11 ²⁾		5827-A1x
	5825-15		5827-E1x
	5825-20		5827-A2x
	5825-25		5827-E2x
	5825-30		5827-A3x
	5825-35		5827-E3x

²⁾ L'exécution faible vitesse n'est plus disponible. Sélectionner une exécution à vitesse de réglage normale en remplacement.

4 Livraison et transport sur le site d'installation

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

4.1 Acceptation de la livraison

À la réception des marchandises, suivre les étapes ci-dessous :

1. Comparer les marchandises livrées au bon de livraison.
2. Vérifier que les marchandises livrées n'ont pas été endommagées lors du transport. Si c'est le cas, informer la société SAMSON et le transporteur (voir bon de livraison).

4.2 Déballage du servomoteur

i Nota

Retirer l'emballage juste avant de procéder au montage et à la mise en service.

1. Déballer le servomoteur électrique.
2. Vérifier le contenu de la livraison.
3. Éliminer l'emballage de façon appropriée.

Tableau 5 : Contenu de la livraison

1x servomoteur électrique type 5827
1x document IP « Informations importantes sur le produit »

4.3 Transport du servomoteur

- Protéger le servomoteur contre toute influence extérieure telle que des chocs.
- Conserver le servomoteur à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Respecter la température de transport admissible comprise entre -20 et +70 °C.

4.4 Levage du servomoteur

En raison de son faible poids, aucun appareil de levage n'est nécessaire pour soulever le servomoteur électrique.

4.5 Stockage du servomoteur

REMARQUE

Endommagement du servomoteur électrique en cas de stockage non conforme !

- ⇒ Respecter les conditions de stockage.
- ⇒ Éviter toute période de stockage prolongée.
- ⇒ Si les conditions de stockage ne sont pas respectées ou en cas de stockage prolongé, consulter la société SAMSON.

i Nota

En cas de stockage prolongé, la société SAMSON recommande de vérifier régulièrement l'état du servomoteur électrique et les conditions de stockage.

Conditions de stockage

- Protéger le servomoteur électrique contre toute influence extérieure telle que des chocs.
- Conserver le servomoteur électrique à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Veiller à ce que l'air ambiant ne soit pas acide et ne contienne pas non plus d'agents corrosifs ou caustiques.
- Respecter la température de stockage admissible comprise entre -20 et +70 °C.
- Ne poser aucun objet sur le servomoteur électrique.

5 Montage

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

5.1 Conditions de montage

Poste de travail

Sauf indication contraire dans la documentation de la vanne, le poste opérateur de la vanne de régulation correspond au point depuis lequel le personnel d'exploitation fait face à tous les éléments de commande de la vanne.

Site de montage

Le servomoteur électrique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Position de montage




Fig. 5 : Position de montage

La position de montage de la vanne de régulation sur la canalisation est indifférente, mais le servomoteur ne doit pas être suspendu.

❗ REMARQUE

Endommagement et dysfonctionnement des fonctions du servomoteur soumis aux intempéries !

⇒ Ne pas installer le servomoteur en extérieur.

5.2 Préparation au montage

Avant le montage, s'assurer des conditions suivantes :

- Le servomoteur est en bon état.

Suivre les étapes préparatoires ci-dessous :

⇒ Tenir à disposition le matériel et les outils nécessaires au montage.

- Tournevis à tête plate avec une pointe de 0,8 mm d'épaisseur et 4,0 mm de largeur
- Clé plate SW 32

Ouvrir le couvercle frontal du corps

Le couvercle frontal du corps du servomoteur est fermé à l'aide d'une vis de fermeture (cf. Fig. 6).

- ⇒ Faire pivoter la vis de fermeture vers le symbole « Déverrouillage » à l'aide d'un tournevis plat avec pointe.
- ⇒ Soulever le couvercle à la main à l'aide des languettes latérales.



déverrouillée



verrouillée

Fig. 6 : Fermeture par vis

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d'ouverture non autorisée du couvercle arrière.

⇒ Ne pas ouvrir le couvercle situé à l'arrière du corps.

5.3 Orientation de la graduation de l'indicateur de course

La graduation pour l'indicateur de course a deux graduations opposées. La graduation à utiliser dépend de l'exécution de la vanne. À la livraison, son orientation est prévue pour des vannes à passage droit et des vannes de répartition trois voies.

- ⇒ Modifier l'orientation de la graduation avec des vannes de mélange trois voies.




Fig. 7 : Graduation pour l'indicateur de course

- 1 Perçages pour palpeur avec vanne de mélange trois voies
- 2 Palpeur en position 0, position de la graduation pour vanne à passage droit et vanne de répartition trois voies (état à la livraison)

Vanne à passage droit et vanne de répartition trois voies :

Le palpeur se trouve en position 0 (état à la livraison).

Vanne de mélange trois voies :

- ⇒ Ouvrir le couvercle frontal du corps avec précaution.
- ⇒ Retirer la graduation, la tourner et la placer à la position qui correspond à la course nominale (palpeur en position 6, 12 ou 15 pour une course nominale de 6, 12 ou 15 mm).

Fermeture du couvercle frontal du corps

1. Orienter correctement le couvercle frontal du corps et le mettre en place.

- ⇒ Ce faisant, veiller à ce que la vis de fermeture se trouve en position « Déverrouillage » (cf. Fig. 6) et que, sur les servomoteurs sans fonction de sécurité, la commande manuelle soit enclenchée dans l'axe de commande.

2. Amener la vis de fermeture en position « Verrouillage ».

5.4 Montage du servomoteur

En fonction de l'exécution de la vanne utilisée, le servomoteur se monte soit directement sur la vanne, soit sur une arcade (cf. Fig. 8 et Fig. 9).




Fig. 8 : Montage K avec écrou à chapeau, p. ex. sur vanne type 3222

- 3 Tige de servomoteur avec piston de servomoteur
- 4 Écrou à chapeau




Fig. 9 : Montage F avec accouplement, par ex. avec l'arcade sur la vanne

- 1) En cas de montage sur une vanne trois voies type 3323 DN 65 à 80, l'utilisation d'une entretoise (accessoire) est impérative.
- 2 Commande manuelle
- 4 Écrou à chapeau
- 11 Arcade
- 12 Accouplement
- 13 Écrou hexagonal

REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur en cas de rotation excessive !

⇒ Ne pas déplacer la tige de servomoteur au-delà des positions finales inférieure et supérieure.

5.4.1 Servomoteur sans fonction de sécurité

Montage K (cf. Fig. 8)

1. Tourner la commande manuelle (2) dans le sens anti-horaire pour faire rentrer la tige de servomoteur.
2. Placer le servomoteur sur le raccordement de la vanne, puis visser à fond l'écrou à chapeau (4).

Couple	20 Nm
--------	-------

Montage F (cf. Fig. 9)

1. Placer le servomoteur sur l'arcade, puis serrer à fond l'écrou à chapeau (4).

Couple	20 Nm
--------	-------

2. Placer le servomoteur avec l'arcade (11) sur la vanne, puis serrer à fond l'écrou (13).

Couple	150 Nm
--------	--------

Nota

En cas de montage sur une vanne trois voies type 3323, utiliser une entretoise (cf. chap. 17).

3. Tirer la tige de clapet vers le haut jusqu'à la tige de servomoteur ou sortir la tige de servomoteur avec la commande manuelle (2).
4. Placer la noix d'accouplement (12), incluse dans les accessoires, aux extrémités de la tige de servomoteur et de la tige de clapet, puis la visser à fond.

5.4.2 Servomoteur avec fonction de sécurité

Montage K (cf. Fig. 8)

Fonction de sécurité en position « Tige de servomoteur sort »

Pour pouvoir monter le servomoteur sur la vanne, la tige de servomoteur doit être rentrée. Cette opération peut se faire par une manœuvre mécanique ou électrique. Les deux possibilités sont décrites ci-dessous.

Manœuvre mécanique

1. Démontez le couvercle frontal du corps, puis insérer un tournevis six pans de 4 mm dans l'axe de commande rouge.
2. Faire rentrer la tige de servomoteur : tourner le tournevis six pans dans le sens anti-horaire, sans dépasser la position finale supérieure, là où le commutateur de fin de course est déclenché en fonction du couple (cf. chap. 6).
3. Maintenir le tournevis six pans en position, puis serrer à fond l'écrou à chapeau.

Couple	20 Nm
--------	-------

4. Retirer le tournevis six pans, puis remonter le couvercle frontal du corps avec précaution.

Manœuvre électrique de la tige de servomoteur

1. Démontez le couvercle frontal du corps.
2. Procéder au raccordement électrique conformément au chap. 5.6, puis remonter le couvercle frontal avec précaution.

3. Faire sortir la tige du servomoteur : activer la tension d'alimentation, puis utiliser la commande électrique d'entrée pour faire rentrer la tige de servomoteur jusqu'en position finale (cf. chap. 8).

Pour ce faire, connecter les bornes de sortie d'un régulateur aux bornes d'entrée du servomoteur électrique, puis régler le signal de sortie du régulateur sur 10 V ou 20 mA, selon le type de connexion (cf. chap. 5.6).

❗ REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur électrique en cas de mauvaise application de la tension !

Le servomoteur électrique est équipé de bornes de raccordement pour le sens d'action « entre » (borne eL) et le sens d'action « sort » (borne aL).

- ⇒ Ne pas appliquer une tension en parallèle aux bornes eL e aL.
- ⇒ En cas d'utilisation de câbles à plusieurs fils ou à fils fins, veiller à ce que ceux-ci n'entrent pas en contact avec les bornes adjacentes.

4. Serrer à fond l'écrou à chapeau.

Fonction de sécurité en position « Tige entre »

- ⇒ Placer le servomoteur sur le raccordement de la vanne et serrer l'écrou à chapeau.

Couple	20 Nm
--------	-------

Montage F

- ⇒ Monter le servomoteur conformément aux instructions du chapitre 5.4.1.

5.5 Montage de la vanne de régulation sur la canalisation

❗ REMARQUE

Endommagement et dysfonctionnement des fonctions du servomoteur soumis aux intempéries !

- ⇒ Ne pas installer le servomoteur en extérieur.

❗ REMARQUE

Perte de protection IP en cas de position de montage erronée !

- ⇒ Monter la vanne de régulation de façon à ce que le servomoteur ne soit pas suspendu (cf. chap. 5.1).

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur électrique en cas de contact direct avec de la vapeur !

- ⇒ Lors du montage, veiller à ce que le servomoteur n'entre pas en contact avec un éventuel jet de vapeur.

- ⇒ Monter la vanne sur la canalisation selon les instructions mentionnées dans la notice de montage et de mise en service de la vanne concernée.

5.6 Réalisation du raccordement électrique

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

- ⇒ Le raccordement des câbles électriques doit être conforme aux dispositions relatives à la réalisation des installations basses tension selon la norme DIN VDE 0100 et aux prescriptions du fournisseur d'électricité local.
- ⇒ Respecter les réglementations VDE et les prescriptions du fournisseur d'électricité local.
- ⇒ Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, avant de l'ouvrir et pendant toute la durée des travaux réalisés sur l'appareil, couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement.
- ⇒ Utiliser une alimentation en tension garantissant qu'aucune tension dangereuse n'affecte l'appareil en cours de fonctionnement normal comme en cas de dysfonctionnement de l'installation.
- ⇒ Couper l'alimentation en tension et la verrouiller contre tout réenclenchement involontaire avant de procéder au raccordement électrique.
- ⇒ Pour les entrées de câbles certifiées, utiliser des passages de câbles avec une décharge de traction.

- ⇒ Utiliser uniquement des dispositifs de protection pouvant empêcher tout réenclenchement involontaire.
- ⇒ Lors de travaux de réglage sur des pièces sous tension, ne pas retirer les caches.

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d'affectation non autorisée des entrées !

- ⇒ Affecter les entrées conformément aux caractéristiques techniques (cf. chap. 3.6).

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de court-circuit !

La tension d'alimentation, de même que les signaux d'entrée et de sortie ne sont pas séparés galvaniquement entre eux.

- ⇒ N'appliquer aucune tension extérieure.
- ⇒ Ne pas connecter les bornes entre elles.
- ⇒ En cas de recours à des câbles à plusieurs fils, veiller à ce que chaque fil individuel n'entre pas en contact avec les bornes adjacentes.

Raccordement des câbles

- ⇒ Installer des presse-étoupes certifiés avec décharge de traction.
- ⇒ Introduire les câbles de connexion dans le boîtier à travers le presse-étoupe, puis les raccorder selon la Fig. 10.




Fig. 10 : Raccordement électrique · Positionneur

i Nota

L'exécution 24 V peut être réalisée aussi bien avec une tension d'alimentation de 24 V AC que de 24 V DC.




Fig. 11 : Raccordement électrique · Contacts de position

- 1 Came de contact inférieure
- 2 Came de contact supérieure

Montage




Fig. 12 : Utilisation de la prise RJ-12

Tableau 6 : Lignes de courant et fils torsadés utilisables

Câble	Section de conducteur
pour des bornes de raccordement destinées à la commande et à l'alimentation	
unifilaire H05(07) V-U	0,5 à 1,5 mm ²
fil fin H05(07) V-K	0,5 à 1,5 mm ²
longueur de fil à isoler : 6 mm (±0,5 mm)	
pour des bornes de raccordement destinées à des contacts de position	
unifilaire H05(07) V-U	0,2 à 1,5 mm ²
fil fin H05(07) V-K	0,2 à 1,5 mm ²
avec embout de câble selon DIN 46228-1	0,25 à 1,5 mm ²
avec embout de câble avec collier selon DIN 46228-4	0,25 à 0,75 mm ²
longueur de fil à isoler : 8 mm	

6 Fonctionnement

6.1 Vue d'ensemble de l'appareil et des éléments de commande




Fig. 13 : Position des éléments de commande externe

- 1 Graduation pour l'indicateur de course
- 2 Commande manuelle (sans fonction de sécurité uniquement)

❗ REMARQUE

La protection indiquée ne s'applique pas lorsque le couvercle est ouvert !

⇒ Empêcher toute pénétration d'humidité et de corps étrangers à l'intérieur du servomoteur.

6.1.1 Affichage par LED

Le servomoteur est doté d'un voyant rouge et d'un voyant jaune (LED) qui clignotent pour signaler l'état de fonctionnement actuel du servomoteur. Les LED sont situées sous le couvercle frontal du corps du servomoteur.




Fig. 14 : Position des LED sur l'exécution 24 V

- 1 LED (rouge et jaune)

i Nota

La Fig. 14 présente le servomoteur électrique dans sa version 24 V actuelle. Pour des servomoteurs plus anciens, se reporter aux représentations et descriptifs de l'annexe Annexe A.




Fig. 15 : Position des LED sur l'exécution 85 à 264 V

- 1 LED (rouge et jaune)

6.1.2 Sélecteur de fonctions

Le sélecteur de fonctions assume les fonctions suivantes :

1. déterminer la plage de signal d'entrée
2. démarrer l'initialisation (cf. chap. 7)

Sélecteur en position 1 ou A (réglages d'usine) :

- Signal d'entrée 0 à 10 V ou 0 à 20 mA
- Les réglages du signal d'entrée effectués dans TROVIS-VIEW sont pris en compte.

Sélecteur en position ON ou B :

- Signal d'entrée 2 à 10 V ou 4 à 20 mA
- Les réglages du signal d'entrée effectués dans TROVIS-VIEW sont ignorés.




Fig. 16 : Sélecteur de fonctions sur l'exécution 24 V

- 1 Sélecteur de fonctions
- 2 Positions der commutation

i Nota

La Fig. 16 présente le servomoteur électrique dans sa version 24 V actuelle. Pour des servomoteurs plus anciens, se reporter aux représentations et descriptifs du chapitre 16.




Fig. 17 : Sélecteur de fonctions sur l'exécution 85 à 264 V

- 1 Sélecteur de fonctions
- 2 Positions der commutation

6.1.3 Sélecteur du sens d'action

La position du sélecteur du sens d'action détermine le sens d'action du servomoteur.

Sélecteur en position 2 ou A (réglages d'usine) :

- Sens d'action croissant/croissant >>>
La tige de servomoteur rentre quand le signal d'entrée augmente.

Sélecteur en position ON ou B :

- Sens d'action croissant/décroissant <>
La tige de servomoteur sort quand le signal d'entrée augmente.




Fig. 18 : Sélecteur du sens d'action sur l'exécution 24 V

- 1 Sélecteur du sens d'action
- 2 Positions der commutation

i Nota

La Fig. 18 présente le servomoteur électrique dans sa version 24 V actuelle. Pour des servomoteurs plus anciens, se reporter aux représentations et descriptifs du chapitre 16.




Fig. 19 : Sélecteur du sens d'action sur l'exécution 85 à 264 V

- 1 Sélecteur du sens d'action
- 2 Positions der commutation

6.1.4 Axe de commande lorsque le couvercle frontal du corps est ouvert




Fig. 20 : Axe de commande et commutateur de fin de course

- 1 Axe de commande
- 2 Plaque de commutation en position neutre
- 3 Languette de commutation lorsque la position finale est atteinte (actionnement du commutateur de fin de course en fonction du couple)

7 Mise en service et configuration

7.1 Initialiser le servomoteur

Pour maintenir une copie de position correcte, il est nécessaire de procéder à une nouvelle initialisation. Cette opération est également nécessaire après chaque modification de l'appareil. L'initialisation peut être lancée directement sur le servomoteur ou depuis le logiciel TROVIS-VIEW.

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution due aux pièces nues sous tensions !

⇒ Ne pas toucher les pièces sous tension.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures lors du déplacement de la tige de servomoteur avec un montage F !

La tige de servomoteur peut se déplacer dès que la tension d'alimentation est raccordée.

⇒ Ne pas toucher ni bloquer la tige de servomoteur.

❗ REMARQUE

Perturbation du processus lors du déplacement de la tige de servomoteur !

⇒ Ne pas lancer le tarage du point zéro ou l'initialisation tant que le process est en cours. Ces opérations doivent être exécutées exclusivement lorsque les dispositifs d'arrêt sont fermés.

Démarrage de l'initialisation :

1. Ouvrir le couvercle frontal du corps.
2. Placer le sélecteur de fonctions sur la position de fonctionnement voulue.
3. Pousser brièvement le sélecteur de fonctions dans une position différente de celle réglée, puis le replacer dans la position initiale (voir Fig. 21 et Fig. 22).

La LED rouge indique que l'initialisation est en cours (voir Fig. 21).




Fig. 21 : Sélecteur de fonctions sur l'exécution 24 V

- 1 Sélecteur de fonctions
- 2 Positions der commutation




Fig. 22 : Sélecteur de fonctions sur l'exécution 85 à 264 V

- 1 Sélecteur de fonctions
- 2 Positions der commutation

❗ REMARQUE


Dysfonctionnement en cas de mise en service incomplète ou d'échec de la mise en service !

- ⇒ Démarrer l'initialisation.
- ⇒ Exécuter l'initialisation complète jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne.

Le servomoteur est fonctionnel seulement après la fin de l'initialisation.

i Nota

Le servomoteur effectue automatiquement un tarage du point zéro dès que les bornes L et N sont sous tension. Cette opération est indiquée par le clignotement de la LED rouge (cf. chap. 8). Cette fonction ne remplace pas l'opération d'initialisation.



7.2 Configuration du servomoteur

Pour configurer le servomoteur, utiliser le logiciel TROVIS-VIEW (cf. chap. 16). Pour ce faire, le servomoteur est connecté à un ordinateur par l'intermédiaire de la liaison série (cf. chap. 3).

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution due aux pièces nues sous tensions !

⇒ Ne pas toucher les pièces sous tension.

⇒ Pour de plus amples informations sur le paramétrage et l'utilisation du logiciel TROVIS-VIEW, voir ► EB 6661.

7.3 Réglage des contacts de position

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

⇒ Couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement avant d'ouvrir le couvercle du corps.

⇒ Déconnecter le câble de signal.

i Nota

Des contacts de position ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement.

Les contacts de position peuvent être utilisés comme des contacts à ouverture ou à fermeture (cf. chap. 3).

Affectation des bornes

⇒ cf. chap. 5.

Bornes 41, 44, 42 :

– came inférieure, vis de réglage 7.1

Bornes 51, 54, 52 :

– came supérieure, vis de réglage 7.2

1. Démonter le couvercle frontal du corps.
2. Pour régler le point de commutation voulu, déplacer la tige de servomoteur dans la position correspondante.
3. Régler la vis de réglage jusqu'au point de contact à l'aide d'un tournevis six pans de 4 mm (cf. chap. 3).

💡 Conseil

L'angle de rotation des cames étant limité, il est préférable d'affecter la vis de réglage 7.1 à la plage de course inférieure et la vis de réglage 7.2 à la plage de course supérieure (cf. Fig. 23).





Fig. 23 : Vis de réglage des contacts de position

7.1 Vis de réglage du contact de position (came de contact inférieure)


7.2 Vis de réglage du contact de position (came de contact supérieure)

Point de commutation du contact de position inférieur




- Actionnement par la came inférieure à une course de 0 % pour un déplacement dans le sens indiqué par la flèche.
- Contact de position inférieur lorsque la tige de servomoteur est sortie.
- Réglage possible avec la vis 7.1.
- Contacts 41/44 fermés quand le transmetteur de signal est actif.

Point de commutation du contact de position supérieur



- Actionnement par la cape supérieure à une course de 100 % pour un mouvement dans le sens indiqué par la flèche.
- Contact de position supérieur actif lorsque la tige de servomoteur est rentrée.
- Réglage possible avec la vis 7.2.
- Contacts 51/54 fermés quand le transmetteur de signal est actif.

Contacts de position inactifs



- Aucun actionnement via les comes.
- Contacts de positions inactifs tous les deux.
- Contacts 41/42 fermés (contact de position inférieur)
- Contacts 51/52 fermés (contact de position supérieur).

8 Fonctionnement

Le servomoteur électrique est opérationnel dès qu'il est alimenté en tension.


8.1 Positionneur

La course de la tige de servomoteur suit directement le signal d'entrée.

8.2 Clignotement de la LED


Explications des clignotements

Ce graphique représente l'état de la LED correspondante (allumée/éteinte) dans le temps.




Clignotement de la LED jaune


Appareil allumé



Position relative de la tige




Protection contre le blocage en cours




Fonctionnement

Clignotement de la LED rouge


Appareil en marche




Tarage du point zéro en cours



Mesure de temps de course en cours



Initialisation en cours



i Nota

Lorsqu'un module mémoire est branché, le clignotement de la LED correspond aux indications mentionnées au chapitre 8.4.

8.3 Fonctionnement manuel

La tige du servomoteur peut être déplacée mécaniquement ou électriquement via le logiciel-TROVIS-VIEW (cf. ► EB 6661).

Le sens d'action et la course sont indiqués sur la graduation.

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

⇒ Couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement avant d'ouvrir le couvercle du corps.

⇒ Déconnecter le câble de signal.

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution due aux pièces nues sous tensions !

⇒ Ne pas toucher les pièces sous tension.

ⓘ REMARQUE

La protection indiquée ne s'applique pas lorsque le couvercle est ouvert !

⇒ Empêcher toute pénétration d'humidité et de corps étrangers à l'intérieur du servomoteur.

REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur en cas de rotation excessive !

⇒ Ne pas déplacer la tige de servomoteur au-delà des positions finales inférieure et supérieure.

8.3.1 Commande manuelle mécanique



Fig. 24 : Position des éléments de commande externe

- 1 Graduation pour l'indicateur de course
- 2 Commande manuelle (sans fonction de sécurité unique-ment)

Sens de rotation

- Rotation dans le sens horaire : la tige de servomoteur sort.
- Rotation dans le sens anti-horaire : la tige de servomoteur entre.

Sens de rota- tion	Sens de déplacement de la tige se servomoteur
	sort
	entre

REMARQUE

Risque d'endommagement du servomoteur en cas de rotation excessive !

⇒ Ne pas déplacer la tige de servomoteur au-delà des positions finales inférieure et supérieure.

REMARQUE

Dysfonctionnement dû aux valeurs de réglage appliquées !

Actionner la commande manuelle en cours de fonctionnement modifie la position de la vanne, si bien que le point zéro et la recopie de position ne correspondent plus aux valeurs tarées.

- ⇒ Effectuer un nouveau tarage du point zéro.
- ⇒ Procéder à un nouveau cycle d'initialisation ou à une nouvelle mesure de temps de course.

Servomoteur sans fonction de sécurité

Dans le cas d'un servomoteur sans fonction de sécurité, le réglage manuel de la tige de servomoteur s'effectue via la commande manuelle avec environ 4 rotations pour 1 mm.

Servomoteur avec fonction de sécurité

Dans le cas d'un servomoteur avec fonction de sécurité, le réglage de la tige d'entraînement sur l'axe de commande se réalise manuellement à l'aide d'un tournevis six pans de 4 mm en effectuant environ quatre rotations par mm. Pour ce faire, ouvrir le couvercle frontal du corps (cf. chap. 5).

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

- ⇒ Couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement avant d'ouvrir le couvercle du corps.
- ⇒ Déconnecter le câble de signal.

1. Démonter le couvercle frontal du corps, puis insérer un tournevis six pans de 4 mm dans l'axe de commande rouge.
2. Faire pivoter l'axe de commande à l'aide d'un tournevis six pans :
 - Avec la position de sécurité « Tige sort », tourner uniquement dans le sens anti-horaire.
 - Avec la position de sécurité « Tige entre », tourner uniquement dans le sens horaire.
3. Tourner sans dépasser la position finale à laquelle le commutateur de fin de course est actionné en fonction du couple.

Après le déclenchement de sécurité de l'aimant, il n'y a pas de maintien et la chambre de ressort déplace la tige de servomoteur en position de sécurité.

Fonctionnement

- Retirer le tournevis six pans, puis remonter le couvercle frontal du corps avec précaution.



Fig. 25 : Servomoteur électrique types 5827-Axx et 5827-Exx

8.4 Fonctionnement avec module mémoire

❗ REMARQUE

La protection indiquée ne s'applique pas lorsque le couvercle est ouvert !

⇒ Empêcher toute pénétration d'humidité et de corps étrangers à l'intérieur du servomoteur.

⇒ Voir ► EB 6661.

Il est possible d'exporter les données du logiciel TROVIS-VIEW vers le module mémoire pour écrire la configuration et le paramétrage réalisés sur un ou plusieurs appareils de même type et de même version. De plus, les données de l'appareil peuvent également être exportées vers le module mémoire. Il est ainsi possible de copier facilement les données de réglage d'un appareil sur d'autres appareils de même type et de même version. La fonction d'enregistrement des données permet également d'enregistrer les données d'exploitation.

Le logiciel TROVIS-VIEW permet de configurer le module mémoire en sélectionnant les fonctions suivantes applicables au servomoteur :

- Lire le module mémoire
- Écrire sur le module mémoire
- Enregistrement de données de manière programmée
- Enregistrer des données en fonction des événements
- Fonctionnement en commande

Pour plus d'informations sur la configuration du module mémoire, voir la notice d'utilisation du logiciel TROVIS-VIEW ► EB 6661.




Fig. 26 : Module mémoire 64

i Nota


Si un module mémoire ne contenant aucune donnée ou contenant les données d'un autre type d'appareil ou d'un appareil de même type mais de version différente est connecté à la liaison série de l'appareil, alors les données de l'appareil sont automatiquement copiées vers le module mémoire, quel que soit le statut de lecture/d'écriture.

Schéma de clignotement de la LED concernant le module mémoire


Action du module mémoire terminée




Préparation à la lecture du module mémoire




Préparation à l'écriture de données sur le module mémoire



Préparation à l'enregistrement de données



Enregistrement de données en cours



Transfert de données entre le servomoteur et le module mémoire

Le module mémoire est connecté au servomoteur comme illustré sur la Fig. 27. La procédure à suivre pour transmettre des données est décrite dans la notice d'utilisation du logiciel TROVIS-VIEW
 ► EB 6661.




Fig. 27 : Connexion servomoteur-module mémoire

- 1 Module mémoire
- 2 Liaison série (port RJ12)

La LED jaune sur le servomoteur signale la préparation à la transmission des données de l'appareil. Dès que la LED jaune reste allumée en continu, cela signifie que la transmission est terminée (cf. chap. 6).

8.4.1 Fonction de copie

Dès que les données du servomoteur ont été transférées vers le module mémoire, elles peuvent être appliquées à d'autres appareils de même type.

i Nota

L'attribut « Écriture entièrement automatisée vers le module mémoire à partir de l'appareil » est réinitialisé automatiquement dans le statut de lecture à la fin du premier transfert de données.

8.4.2 Enregistrement de données

Le module mémoire 64 permet d'enregistrer les données suivantes :

- Entrée, en %
- Course du servomoteur, en %
- Recopie de position, en %
- Température à l'intérieur de l'appareil, en °C
- Commutateur de fin de course Tige rentrée
- Commutateur de fin de course Tige sortie
- La recopie de position est relative
- Dysfonctionnement
- Coupure du signal d'entrée
- Position du sélecteur du sens d'action
- Position du sélecteur de fonctions

Les données sont enregistrées jusqu'à ce que la capacité du module mémoire soit saturée.

Les données rassemblées sur le module mémoire peuvent être lues dans un fichier journal à l'aide du logiciel TROVIS-VIEW.

Exécution d'un enregistrement de données

1. Raccorder le module mémoire à la liaison série du servomoteur (voir Fig. 27). La LED jaune sur le servomoteur signale la préparation à l'enregistrement de données (voir chap. 8.4. Lorsque le clignotement de la LED jaune change, cela signifie que les données ont été enregistrées sur le module mémoire.
2. L'enregistrement des données prend fin lorsque le module mémoire est déconnecté du servomoteur.

i Nota

La commande « Charger le diagramme » dans le logiciel TROVIS-VIEW permet de charger le fichier d'enregistrement des données dans Trend Viewer.

Transfert de données vers l'ordinateur

1. Brancher le module mémoire avec l'adaptateur modulaire à la liaison série (port COM) de l'ordinateur (cf. chap.17).
2. Ouvrir le menu « Lire le module mémoire/les données enregistrées ».
3. Sélectionner l'emplacement voulu. Sauf modification de l'emplacement de destination, les données sont enregistrées dans le répertoire « SAMSON\Type 5827 ».
4. Saisir le nom de fichier voulu.
5. Pour démarrer le transfert des données, cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

8.4.3 Fonctionnement en commande

En fonction régulation, il est possible de déplacer directement la tige de servomoteur en position finale inférieure ou supérieure grâce au module commandes, quel que soit le signal d'entrée. Le transfert de données sur le module commandes s'effectue via le logiciel TROVIS-VIEW.

Réglages possibles :

- rentrer la tige de servomoteur
- faire sortir la tige de servomoteur
- aucun mouvement de la tige du servomoteur

Ces informations complémentaires permettent de transformer un module mémoire en module commandes. Si le module commandes est branché sur la liaison série du servomoteur, toutes les fonctions en cours sont interrompues et la commande est exécutée. Le module commandes a la priorité absolue dans le système.

i Nota

Sur les servomoteurs équipés d'une fonction de sécurité, celui-ci est toujours prioritaire. La fonction de commande a alors une priorité inférieure.

i Nota

- *Un module commandes reste activé tant qu'il est branché (même après une réinitialisation).*
 - *Une seule commande peut être écrite et exécutée, sur un module mémoire.*
-

8.5 Affichage dans TROVIS-VIEW

8.5.1 Valeurs de fonctionnement

i Nota

Aucune modification ne peut être effectuée dans le répertoire « Valeurs de fonctionnement ».

En mode en ligne, les valeurs d'exploitation actuelles sont affichées dans le répertoire « Valeurs de fonctionnement ». En fonction du réglage de base, celles-ci sont également affichées graphiquement sous la fenêtre « Valeurs de fonctionnement ».

Valeurs de mesure	Valeur de réglage, en % Signal d'entrée en V
Sorties	Course calculée du servomoteur en % Course calculée du servomoteur en mm Recopie de position, en % Recopie de position en V Écart de réglage en %
Commutateur de fin de course	Tige de servomoteur rentrée Tige de servomoteur sortie
Sélecteur	Sélecteur du sens d'action Sélecteur de fonctions

8.5.2 États de fonctionnement

Les dysfonctionnements, par exemple, s'affichent dans le répertoire « Service\États de fonctionnement ».

i Nota

Les états de fonctionnement et les erreurs sont également indiqués par les LED (voir chap. 8.2).

États de fonctionnement	États de fonctionnement Fonctions
--------------------------------	--------------------------------------

8.5.3 Fonctions

Les fonctions suivantes peuvent être affichées dans le répertoire « Service\Fonctions » :

Niveau manuel	⇒ Niveau manuel
Fonctions	⇒ Déclencher la restauration des réglages d'usine (reset) ⇒ Charger les réglages d'usine sur le servomoteur ⇒ Démarrer le tarage du point zéro ⇒ Démarrer la mesure du temps de course Temps de course mesuré en s Vitesse pendant la prise de mesure
Réglage de base	Course nominale du servomoteur en mm Sélection de la nouvelle course nominale du servomoteur en mm ⇒ Transfert du nouveau réglage de base

Les fonctions peuvent être exécutées à l'aide d'une connexion existante entre le servomoteur et le PC.

8.5.4 Messages de statut

Les paramètres suivants s'affichent dans le répertoire « Service\Messages de statut » :

Appareil	Version du logiciel Numéro de série Désignation de l'appareil Paramètres de fabrication
Fonctionnement	Durée de fonctionnement en h Durée de fonctionnement en surchauffe en h Température à l'intérieur de l'appareil en °C Température maximale à l'intérieur de l'appareil en °C Température minimale à l'intérieur de l'appareil en °C
Courses du servomoteur	Durée de fonctionnement du moteur en h Démarrages Changement de direction
Courses de la vanne	Cycles de va-et-vient
LED	Jaune (en fonctionnement) Rouge (dysfonctionnement)

8.5.5 Statistiques

Les paramètres suivants s'affichent dans le répertoire « Service\Statistiques » :

Compteur des pannes de l'appareil	Tension d'alimentation activée Interruptions du programme Défaut des commutateurs de fin de course Erreur EEPROM
Compteur de défauts	Pannes du signal d'entrée
Compteur du transmetteur de signal	Sélecteur du sens d'action Sélecteur de fonctions Initialisation
Compteur des interventions manuelles	Actionnements manuels
Compteur du module mémoire	Commande Faire rentrer la tige de servomoteur Commande Faire sortir la tige de servomoteur Lecture des données Écriture de données Données enregistrées
Compteur des fonctions	Modification du réglage de base Modification des réglages Activation du niveau manuel Lancement du tarage du point zéro Lancement de l'initialisation Déclenchement de la réinitialisation Chargement des réglages d'usine Lancement de la mesure de temps de course Modification du calibrage

9 Dysfonctionnements

9.1 Détection et réparation des dysfonctionnements

⇒ Voir Tab. 7.

i Nota

Pour tout dysfonctionnement autre que ceux mentionnés dans ce tableau, contacter le service après-vente de SAMSON.


Tableau 7 : Élimination des défauts

Erreur	Cause possible	Solution
La tige de servomoteur ne se déplace pas.	Blocage du mécanisme du servomoteur	⇒ Vérifier le montage. ⇒ Débloquer le mécanisme.
	Tension d'alimentation nulle ou incorrecte	⇒ Vérifier la tension d'alimentation et les raccordements.
La tige de servomoteur ne parcourt pas l'intégralité de la course.	Tension d'alimentation nulle ou incorrecte	⇒ Vérifier la tension d'alimentation et les raccordements.
Le servomoteur n'exécute aucune fonction de régulation.	Absence d'initialisation ou initialisation incorrecte lors de la mise en service.	⇒ Vérifier la position du sélecteur de fonctions et du sélecteur de sens d'action (cf. chap. 6.1.2 et chap. 6.1.3).
	Modification des conditions de montage	⇒ Initialiser le servomoteur.


9.2 Message d'erreur signalés par les LED

Clignotement de la LED jaune

Défaut de plausibilité, module mémoire




Défaut EEPROM, module mémoire




Clignotement de la LED rouge


Défaut des commutateurs de fin de course



Perte du signal d'entrée détectée



Défaut EEPROM

**9.3 Exécution des mesures d'urgence**

Quand la vanne est associée à un servomoteur avec fonction de sécurité, elle atteint automatiquement la position de sécurité spécifique à l'appareil en cas de coupure de la tension d'alimentation (cf. chap. 3).

Les mesures d'urgence applicables à l'installation incombent à l'exploitant de l'installation.

 Conseil

Les mesures d'urgence à prendre en cas de dysfonctionnement de la vanne sont décrites dans la documentation de la vanne concernée.

10 Maintenance

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

i **Nota**

Le servomoteur électrique a été contrôlé par la société SAMSON avant d'être expédié.

- *La réalisation de travaux de maintenance ou de réparation ne comptant pas parmi les opérations décrites dans ce chapitre et n'ayant pas reçu l'accord du service après-vente de SAMSON annule la garantie du produit.*
-

Le servomoteur ne nécessite aucune maintenance.

SAMSON recommande de procéder aux contrôles selon le tableau suivant :

Tableau 8 : Contrôles recommandés

Contrôle	Mesures en cas de résultats négatifs
Contrôler la lisibilité de l'intégralité des marquages et impressions sur l'appareil, des étiquettes et des plaques.	⇒ Remplacer immédiatement les plaques signalétiques et étiquettes endommagées, manquantes ou erronées. ⇒ Nettoyer les écriteaux rendus illisibles par la crasse.
Contrôler les câbles de raccordement.	⇒ Serrer les vis lâches sur les bornes de raccordement, cf. chap. 5.6. ⇒ Remplacer les fils électriques endommagés par des neufs.

11 Mise hors service

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

- ⇒ Couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement avant de déconnecter les fils sous tension.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la présence de fluide résiduel dans la vanne !

Lors de la réalisation de travaux sur la vanne, il se peut que le fluide résiduel s'échappe et cause alors des blessures (irritations, brûlures chimiques, etc.).

- ⇒ Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure dû à la canalisation et aux composants chauds ou froids !

En service, les composants de la vanne et la canalisation peuvent devenir très chauds ou très froids. Risque de brûlures en cas de contact avec la peau !

- ⇒ Laisser refroidir ou réchauffer les composants de la vanne et la canalisation.
- ⇒ Porter des vêtements de protection et des gants.

Pour mettre le servomoteur électrique hors service en vue de travaux de réparation ou d'un démontage, procéder comme suit :

- ⇒ Mettre la vanne hors service, voir documentation de la vanne concernée.
- ⇒ Couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement.
- ⇒ S'assurer que le servomoteur ne reçoive aucun signal du régulateur de commande.

i Nota

Les servomoteurs avec fonction de sécurité se mettent en position de sécurité définie après la coupure de la tension d'alimentation.

12 Démontage

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

⚠ DANGER

Danger de mort par électrocution !

⇒ Couper la tension d'alimentation et la sécuriser contre tout réenclenchement avant de déconnecter les fils sous tension.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à l'échauffement des composants !

⇒ Le cas échéant, laisser refroidir la canalisation et les composants de la vanne de régulation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la présence de fluide résiduel dans la vanne !

Lors de la réalisation de travaux sur la vanne, il se peut que le fluide résiduel s'échappe et cause alors des blessures (irritations, brûlures chimiques, etc.).

⇒ Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection.

12.1 Montage K (force-locking)

⇒ Cf. Fig. 28.

Exécution sans fonction de sécurité

1. Utiliser la commande manuelle pour faire rentrer la tige de servomoteur (cf. chap. 8).
2. Ouvrir le couvercle frontal du corps.
3. Déconnecter les fils des câbles de raccordement, puis détacher les câbles de raccordement.
4. Desserrer l'écrou à chapeau (4), puis séparer le servomoteur du raccordement de vanne.

Exécution avec fonction de sécurité en position « Tige sort »

1. Ouvrir le couvercle frontal du corps.
2. Déconnecter les fils des câbles de raccordement, puis détacher les câbles de raccordement.
3. Faire rentrer la tige de servomoteur à l'aide d'un tournevis six pans de 4 mm (cf. chap. 8).

Une fois la tige rentrée, maintenir l'axe de commande en position afin d'éviter que la tige ressorte involontairement.

4. Desserrer l'écrou à chapeau (4), puis séparer le servomoteur du raccordement de vanne.

Exécution avec fonction de sécurité en position « Tige entre »

⇒ Se reporter à la procédure pour l'exécution sans fonction de sécurité.




Fig. 28 : Montage K avec écrou à chapeau, p. ex. sur vanne type 3222

- 3 Tige de servomoteur avec piston de servomoteur
- 4 Écrou à chapeau

12.2 Montage F

⇒ Cf. Fig. 29.

Exécution sans fonction de sécurité

1. Utiliser la commande manuelle pour faire rentrer la tige de servomoteur (cf. chap. 8).
2. Ouvrir le couvercle frontal du corps.
3. Déconnecter les fils des câbles de raccordement, puis détacher les câbles de raccordement.
4. Desserrer la noix d'accouplement (12) aux extrémités de la tige de servomoteur et de la tige de clapet.

5. Desserrer l'écrou (13), puis séparer l'arcade à colonnes (11) et le servomoteur de la vanne.
6. Desserrer l'écrou à chapeau (4), puis séparer le servomoteur de l'arcade à colonnes (11).

**Exécution avec fonction de sécurité en position
« Tige sort »**

1. Ouvrir le couvercle frontal du corps.
2. Déconnecter les fils des câbles de raccordement, puis détacher les câbles de raccordement.
3. Desserrer la noix d'accouplement (12) aux extrémités de la tige de servomoteur et de la tige de clapet.
4. Faire rentrer la tige de servomoteur à l'aide d'un tournevis six pans de 4 mm (cf. chap. 8).
Une fois la tige rentrée, maintenir l'axe de commande en position afin d'éviter que la tige ressorte involontairement.
5. Desserrer l'écrou (13), puis séparer l'arcade à colonnes (11) et le servomoteur de la vanne.
6. Desserrer l'écrou à chapeau (4), puis séparer le servomoteur de l'arcade à colonnes (11).

**Exécution avec fonction de sécurité en position
« Tige entre »**

- ⇒ Se reporter à la procédure pour l'exécution sans fonction de sécurité.




Fig. 29 : Montage F avec accouplement, par ex. avec l'arcade sur la vanne

- | | |
|----|-------------------|
| 2 | Commande manuelle |
| 4 | Écrou à chapeau |
| 11 | Arcade |
| 12 | Accouplement |
| 13 | Écrou hexagonal |

13 Réparation

Quand le servomoteur ne fonctionne plus correctement, ou s'il ne fonctionne plus du tout, il est défectueux et doit être réparé ou remplacé.

❗ REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de réparation ou de remise en état non conformes !


- ⇒ Ne pas réaliser soi-même les travaux de réparation ou de remise en état.
- ⇒ Pour les travaux de réparation et de remise en état, contacter le service après-vente de SAMSON.

13.1 Envoi du servomoteur à SAMSON

Les appareils défectueux peuvent être renvoyés à SAMSON pour réparation. Pour expédier ou renvoyer un servomoteur, procéder comme suit :

1. Démonter le servomoteur électrique, cf. chap. 12.
2. Continuer comme décrit sur la page des retours sur Internet, cf. ► www.samsongroup.com > SERVICE > Service après-vente > Retours.

14 Élimination



SAMSON est un fabricant enregistré en Europe, institut compétent

► www.samsongroup.com > A PROPOS DE SAMSON > Environnement, société et gouvernance > Conformité des matériaux > Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

N° d'enregistrement DEEE : DE 62194439

Vous trouverez des informations sur les substances particulièrement préoccupantes du règlement REACH dans le document « Informations supplémentaires sur votre requête/commande » conjointement aux documents de commande commerciale. Dans ces cas, ce document répertorie le numéro SCIP, qui peut être utilisé pour accéder à des informations supplémentaires sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques ECHA, cf. ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>.

i Nota

Des certificats recyclage pour les appareils seront fournis par SAMSON sur demande. Merci de s'adresser à aftersaleservice@samsongroup.com, en indiquant l'adresse de l'entreprise.

💡 Conseil

À la demande du client, SAMSON peut mandater un prestataire pour le démontage et le recyclage de l'appareil dans le cadre d'un concept de reprise.

- ⇒ Observer les réglementations locales, nationales et internationales lors de l'élimination du produit.
- ⇒ Ne pas jeter les composants, lubrifiants et substances dangereuses parmi les ordures ménagères.

15 Certificats

Les certificats suivants sont insérés dans les pages suivantes :

- Déclarations de conformité UE
- Attestation d'examen CE
- Déclaration d'incorporation

Le certificat imprimé correspond au statut au moment de l'impression. La version la plus récente des certificats est disponible sur Internet, sur la page du produit :

► www.samsongroup.com > Produits > Servomoteurs > 5827



EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Für das folgenden Produkte / For the following product/ Nous certifions que les produit

Elektrischer Antrieb / Electric Actuator / Servomoteur électrique
Typ / Type / Type 5827

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
sont conformes à la législation applicable harmonisée de l'Union:

EMC 2014/30/EU

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

LVD 2014/35/EU

EN 60730-1:2011

EN 60730-2-14 :1997/A1 :2005/A11 :2005/A2 :2008

RoHS 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2023-01-10

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.


Fabio Roma
Vice President Smart Products & Components


Sebastian Krause
Vice President Product Development

EU DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



Declaration of Conformity of Final Machinery

in accordance with Annex II, section 1.A. of the Directive 2006/42/EC

For the following product:

Type 3214/XXXX-X Electric Control Valve consisting of Type 3214 Valve and TROVIS 5724-X, TROVIS 5725-X, Type 5824, Type 5825, Type 5827, Type 3274 or Type 3374 Actuator

We hereby declare that the machinery mentioned above complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC.

For product descriptions refer to:

- Type 3214/... Electric and Pneumatic Control Valves:
Mounting and Operating Instructions EB 5868/5869

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on
DIN EN ISO 12100:2011-03

Comment:

Information on residual risks of the machinery can be found in the mounting and operating instructions of the valve and actuator as well as in the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 10 October 2023

Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products

EU DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



Declaration of Conformity of Final Machinery

in accordance with Annex II, section 1.A. of the Directive 2006/42/EC

For the following product:

Type 3222/XXXX-X Electric Control Valve consisting of Type 3222 Valve and 5857, 5824, 5825, 5827, TROVIS 5757-X, TROVIS 5724-X or TROVIS 5725-X Actuator

We hereby declare that the machinery mentioned above complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC.

For product descriptions refer to:

- Electric and Pneumatic Control Valves Type 3222/...:
Mounting and Operating Instructions EB 5866

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on
DIN EN ISO 12100:2011-03

Comment:

Information on residual risks of the machinery can be found in the mounting and operating instructions of the valve and actuator as well as in the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 22 September 2023

Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance and Engineered Products

EU DECLARATION OF CONFORMITY

TRANSLATION



Declaration of Conformity of Final Machinery

in accordance with Annex II, section 1.A. of the Directive 2006/42/EC

For the following product:

Electric Control Valve Type 3222 N/XXXX-X consisting of Type 3222 N Valve and Actuator Type 5857, TROVIS 5757-3 or TROVIS 5757-7

We hereby declare that the machinery mentioned above complies with all applicable requirements stipulated in Machinery Directive 2006/42/EC.

For product descriptions refer to:

- Electric Control Valves Type 3222 N/5857, Type 3222 N/5757-3 and Type 3222 N/5757-7: Mounting and Operating Instructions EB 5867

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comment:

Information on residual risks of the machinery can be found in the mounting and operating instructions of the valve and actuator as well as in the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 22 September 2023

Norbert Tollas
Senior Vice President
Global Operations

Peter Scheermesser
Director
Product Maintenance & Engineered Products

Certificate

EU-Type examination – production type in accordance with Directive 2014/68/EU

Certificate no.: 01 202 641/B-19-0017-01

Name and address of the
manufacturer:

Samson AG
Weismüllerstraße 2
60314 Frankfurt am Main
Germany

It is herewith certified that the type specimen mentioned below
meets the requirements of the Directive 2014/68/EU.

Tested acc. to Directive
2014/68/EU:

Module B
EU-Type examination – production type

Test report no.:

968/FSP 1949.05/21

Description of type specimen:

Actuators for water and steam with safety function

Type:

Actuator type 5725, 5825, 5827 (2770) with final control
elements types 3214 (2814), 2423 (2823), 3213 (2710), 3222
(2710), 2488 (2730), 2489 (2730)

Manufacturing plant/Supplier:

Samson AG
Weismüllerstraße 2
60314 Frankfurt am Main
Germany

Valid until:

11/2029
This certificate becomes invalid if the product is changed or
modified in any way.

The CE marking must not be affixed and the Declaration of Conformity not be issued prior to
completion of the corresponding conformity assessment procedure according to Directive
2014/68/EU.

Cologne, 2021-11-24

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notified Body for Pressure Equipment, ID-No. 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, GERMANY




Dipl.-Ing. Vera Ruff



Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following product:

Type 5827 Actuator

We certify that the Types 5824 and 5825 Electric Actuators are partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.3.9, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4 and 1.5.8 are observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve as well as by the signal pressure and moving parts.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at www.samsongroup.com.

For product descriptions refer to:

- Type 5827 Electric Actuator: Mounting and Operating Instructions EB 5827-1 / EB 5827-2

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:

- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 21 February 2021

Stephan Giesen
Director
Product Management

Sebastian Krause
Director
Strategic R&D, Valves and Actuators

16 Annexe A

i Nota

Pour configurer le servomoteur, utiliser le logiciel TROVIS-VIEW cf. ► EB 6661.

16.1 Position des LED et des commutateurs

i Nota

Les chapitres 6 et 7 présentent la position des sélecteurs du sens d'action et de fonctions, ainsi que celle des LED sur la version 24 V actuelle du servomoteur électrique. Les illustrations et descriptions contenues dans ce chapitre s'appliquent aux servomoteurs plus anciens.

! REMARQUE

La protection indiquée ne s'applique pas lorsque le couvercle est ouvert !

⇒ Empêcher toute pénétration d'humidité et de corps étrangers à l'intérieur du servomoteur.

16.1.1 LED




Fig. 30 : Position des LED sur l'exécution 24 V

1 LED rouge et jaune

16.1.2 Sélecteur de fonctions

Sélecteur en position A (réglages d'usine) :

- Signal d'entrée 0 à 10 V ou 0 à 20 mA
- Les réglages du signal d'entrée effectués dans TROVIS-VIEW **sont pris en compte.**

Sélecteur en position B :

- Signal d'entrée 2 à 10 V ou 4 à 20 mA
- Les réglages du signal d'entrée effectués dans TROVIS-VIEW **sont ignorés.**




Fig. 31 : Sélecteur de fonctions sur l'exécution 24 V

- 1 Sélecteur de fonctions
- 2 Positions der commutation

16.1.3 Sélecteur du sens d'action

Sélecteur en position A (réglages d'usine) :

Sens d'action croissant/croissant (>>)

- La tige de servomoteur rentre quand le signal d'entrée augmente.

Sélecteur en position B :

Sens d'action croissant/décroissant (<>)

- La tige de servomoteur sort quand le signal d'entrée augmente.




Fig. 32 : Sélecteur du sens d'action sur l'exécution 24 V

- 1 Sélecteur du sens d'action
- 2 Positions der commutation

16.2 Signal d'entrée

Le signal d'entrée indique la position de la tige de servomoteur. Il peut s'agir d'un signal de tension ou d'un signal électrique. Les valeurs par défaut de début et de fin de la plage du signal d'entrée sont 0-10 V ou 0-20 mA.

i Nota

Selon le signal d'entrée sélectionné, le début et la fin de la plage doivent présenter un écart d'au moins 2,5 V ou 5 mA.

- ⇒ Cliquer sur le répertoire « Réglages\Entrées et sorties » Les réglages du signal d'entrée et de sortie s'affichent.

Réglages\Entrées et sorties\Signal d'entrée

Signal d'entrée	RU	Plage de réglage
Début de la plage	0,0 V ou 0,0 mA	0,0 à 7,5 V ou 0,0 à 15 mA
Fin de la plage	10 V ou 20 mA	2,5 à 10,0 V ou 5,0 à 20,0 mA

16.2.1 Fonctionnement split-range

La plage du signal d'entrée peut être ajustée pour installer plusieurs servomoteurs en parallèle (fonction split-range).

Exemple :

Deux vannes sont installées sur la même canalisation afin d'obtenir un rapport de réglage supérieur. Une première vanne s'ouvre avec un signal d'entrée de 0 à 5 V, puis la deuxième vanne s'ouvre à son tour quand le signal d'entrée continue d'augmenter (entre 5 et 10 V) tandis que la première vanne reste ouverte. Les deux vannes se referment dans l'ordre inverse.

16.3 Signal de recopie de position

La recopie de position indique la position de la tige de servomoteur. La tension du « signal de recopie de position » est réglée à l'aide des paramètres « Début de la plage » et « Fin de la plage ».

Réglages\Entrées et sorties\Recopie de position

Signal de recopie de position	RU	Plage de réglage
Début de la plage	0,0 V	0,0 à 10,0 V
Fin de la plage	10,0 V	0,0 à 10,0 V
Signalisation de l'erreur avec position relative de la tige	Oui	Non/Oui

16.4 Fonctions

16.4.1 Détection d'une coupure du signal d'entrée

Le positionneur détecte une défaillance du signal d'entrée dès que la valeur tombe en dessous du début de la plage de 0,3 V ou 0,6 mA. Une perte du signal d'entrée est affichée dans le répertoire « Service\États de fonctionnement » et par la LED rouge.

Perte du signal d'entrée détectée

i Nota

Avec cette fonction, le signal d'entrée ne peut pas être réglé sur 0 à 10 V ou 0 à 20 mA. Pour qu'une défaillance du signal soit détectée, la valeur inférieure doit être d'au moins 0,5 V ou 1 mA.

Si la fonction **Détecter la perte du signal d'entrée** est active, le comportement du servomoteur en cas de perte du signal d'entrée est déterminé par le paramètre « Valeur de réglage en cas de perte du signal d'entrée ».

- "Valeur de réglage en cas de perte du signal d'entrée" = **Valeur de réglage interne**
En cas de perte du signal d'entrée, la tige de servomoteur atteint la position définie dans le paramètre « Valeur de réglage interne ».
- "Valeur de réglage en cas de perte du signal d'entrée" = **Dernière valeur de course**
En cas de perte du signal d'entrée, la tige de servomoteur conserve la dernière position connue.

Si la valeur du signal d'entrée se rapproche de 0,2 V ou de 0,4 mA au début de la plage, alors le message de défaut est réinitialisé et le servomoteur repasse en fonction régulation.

Réglages\Servomoteur\Fonctions

Fonction	RU	Plage de réglage
Détection d'une coupure du signal d'entrée	Non	Non/Oui
Valeur de réglage en cas de perte du signal d'entrée	Valeur de réglage interne	Valeur de réglage interne/Dernière valeur de course
Valeur de réglage interne	x %	0,0 à 100 %

16.4.2 Guidage de fin de course

Lorsque le guidage de fin de course est actif, la tige de servomoteur atteint plus rapidement la position finale correspondante.

- « Déplacement en position finale en cas de dépassement de la limite inférieure »
Lorsque le signal d'entrée atteint la valeur réglée, la tige de servomoteur rejoint la position 0 %.
- « Déplacement en position finale en cas de dépassement de la limite supérieure »
Lorsque le signal d'entrée atteint la valeur réglée, la tige de servomoteur rejoint la position 100 %.

Réglages\Servomoteur\Fonctions

Fonction	RU	Plage de réglage
Déplacement en position finale en cas de dépassement de la limite inférieure	1,0 %	0,0 à 49,9 %
Déplacement en position finale en cas de dépassement de la limite supérieure	97,0 %	50,0 à 100,0 %

i Nota

Pour désactiver le guidage de fin de course, paramétrer 0 % (Déplacement en position finale en cas de dépassement de la limite inférieure) ou 100 % (Déplacement en position finale en cas de dépassement de la limite supérieure).

16.5 Blocage

16.5.1 Protection antiblocage

La protection antiblocage empêche que la vanne ne se bloque. Si la tige de servomoteur se trouve en position (0 %), elle s'ouvre et se referme au moins une fois toutes les 24 heures. Le mouvement de la tige de servomoteur généré par la protection contre le blocage est indiqué par la LED jaune.

Protection contre le blocage en cours

Réglages\Servomoteur\Blocage

Fonction	RU	Plage de réglage
Protection antiblocage	Non	Non/Oui

16.6 Course

16.6.1 Plage de course limitée

Le paramètre **Plage de course limitée** définit la course maximale de la tige de servomoteur en %. La grandeur de référence est la course déterminée lors de l'initialisation.

Réglages\Servomoteur\Course

Fonction	RU	Plage de réglage
Plage de course limitée	100 %	30,0 à 100,0 %

16.6.2 Réglage de la course

La course peut être réglée de manière absolue ou relative. Le type de réglage de course a un impact sur le comportement de régulation.

Réglage absolu de la course

- En cas de réglage absolu de la course, la tige de servomoteur atteint la position déterminée par le signal d'entrée. Pour ce faire, le point zéro est automatiquement taré à chaque mise en service afin de conserver une référence pour le point zéro. La recopie de position indique la position de la tige de servomoteur.

Réglage relatif de la course

- En cas de réglage relatif de la course, la modification du signal d'entrée est reproduite par la position de la tige de servomoteur. La tige de servomoteur s'ouvre ou se ferme proportionnellement à cette modification. La mise en service ne provoque pas le tarage du point zéro. Après une défaillance, la position de la tige de servomoteur est inconnue lorsque la tension d'alimentation est restaurée. Le signal d'entrée est attribué comme valeur de départ. La recopie de position est de 12 V. La position de la tige de servomoteur est à nouveau connue dès que celle-ci atteint la position finale « Tige de servomoteur sortie » et que le signal d'entrée est à 0 %.

Réglages\Servomoteur\Course

Fonction	RU	Plage de réglage
Réglage de la course	Absolu	Absolu/Relatif

Conseil

En fonction régulation, le positionneur doit fonctionner avec un réglage absolu de la course (réglage d'usine).

16.6.3 Temps de pause pendant le guidage de fin de course

Avec un **réglage relatif de la course**, le temps de pause synchronise la course progressive de la tige de servomoteur jusqu'en position finale. Tant que la tige se trouve en position relative, le signal d'entrée peut être fixé sur une valeur de 0 ou 100 %. La tige de servomoteur ne peut pas se déplacer au-delà de sa valeur finale. À partir de ce point, le signal d'entrée ne peut plus régler la tige de servomoteur. La tige de servomoteur poursuit alors sa course jusqu'en position finale en se synchronisant progressivement avec le différentiel de coupure. Le temps de pause détermine la durée entre chaque mouvement. Si sa valeur est nulle, alors la synchronisation est désactivée.

Réglages\Servomoteur\Fonctions

Fonction	RU	Plage de réglage
Temps de pause pendant le guidage de fin de course	0 s	0 à 99 s

i Nota

Sauf indication contraire, la description qui suit se rapporte au fonctionnement avec un réglage absolu de la course.

16.6.4 Vitesse

La tige de servomoteur se déplace à la vitesse de réglage sélectionnée pour atteindre la position déterminée par le signal d'entrée. Il est possible de sélectionner l'une des trois vitesses suivantes.

- Lente = 0,135 mm/s
- Normale = 0,197 mm/s
- Rapide = 0,365 mm/s

Réglages\Servomoteur\Course

Fonction	RU	Plage de réglage
Vitesse	Standard	Lente/normale/rapide

i Nota

La course et la vitesse définissent le temps de réglage. Le temps de réglage correspond à l'intervalle de temps nécessaire à la tige de servomoteur pour parcourir la course réglée.

Les règles suivantes s'appliquent :

$$\text{Temps de réglage en s} = \frac{\text{Course en mm}}{\text{Vitesse de course en mm/s}}$$

16.6.5 Bande morte (Plage de commutation)

Bande morte (Plage de commutation)

La bande morte permet de supprimer les mouvements minimes de la tige de servomoteur. Elle se compose de la somme des hystérésis positive et négative. Après un arrêt du servomoteur, le signal d'entrée doit varier d'au moins la moitié de la bande morte paramétrée pour que le servomoteur puisse se déplacer de nouveau.

Réglages\Servomoteur\Course

Fonction	RU	Plage de réglage
Bande morte (Plage de commutation)	2,0 %	0,5 à 5,0 %

16.6.6 Caractéristique

La caractéristique décrit le comportement de transmission entre le signal d'entrée et la position de la tige de servomoteur (dans le cas présent, le sens d'action est croissant/croissant >>).


La caractéristique peut être réglée dans le répertoire « Réglages\Servomoteur\Caractéristique ».

Réglages\Servomoteur\Caractéristique

Fonction	RU	Plage de réglage
Type de caractéristique	Linéaire	Linéaire Exponentielle Exponentielle inversée Définie par l'utilisateur


– **Linéaire :**

La relation entre la course et le signal d'entrée est proportionnellement.




– **Exponentielle :**

La relation entre la course et le signal d'entrée est exponentielle.



– **Exponentielle inversée :**

La relation entre la course et le signal d'entrée est exponentielle inversée.



– **Définie par l'utilisateur :**

une nouvelle caractéristique peut être définie en onze points à partir de la dernière caractéristique sélectionnée.

16.6.7 Mise en service

L'initialisation peut être démarrée dans le répertoire « Service\Mise en service ».

16.6.8 Fonctions (service)

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées dans le répertoire « Service\Fonctions ».

16.6.8.1 Niveau manuel

Il est possible de piloter le servomoteur manuellement à condition de déverrouiller le niveau manuel en mode en ligne dans TROVIS-VIEW. Le fonctionnement manuel n'est plus possible dès que l'opérateur quitte le niveau manuel ou le mode en ligne dans TROVIS-VIEW. Le niveau manuel permet d'effectuer les actions suivantes :

- rentrer la tige de servomoteur
 - faire sortir la tige de servomoteur
 - déplacer la tige jusqu'à la valeur normalisée
- ⇒ Indiquer d'abord la valeur voulue par rapport à la plage de signal d'entrée (position normalisée).
- Indiquer la recopie de position normalisée
- ⇒ Indiquer au préalable la recopie de position voulue par rapport à la plage du signal de recopie de position (recopie de position normalisée).
- Émettre le message de défaut
 - Activer la LED jaune
 - Activer la LED rouge

16.6.8.2 Fonctions

Déclencher la restauration des réglages d'usine (reset)

L'appareil est redémarré.

Charger les réglages d'usine sur le servomoteur

Les réglages d'usine sont restaurés pour la configuration.

Démarrer le tarage du point zéro


Le servomoteur atteint la position finale inférieure (tige sortie). À la fin du tarage du point zéro, le temps de course est accepté et le servomoteur est opérationnel. La tige de servomoteur atteint la position indiquée par le signal d'entrée.

Démarrer la mesure du temps de course

Mesure du temps nécessaire pour passer d'une position finale à l'autre.

17 Annexe B

17.1 Accessoires

Accessoires	Référence
Pack matériel, composé d'un : – Module mémoire 64 – Câble de raccordement RJ-12/D-Sub 9 pôles – Adaptateur modulaire	1400-9998
Câble de raccordement RJ-12/D-Sub 9 pôles	1400-7699 
Module mémoire 64	1400-9753 
Adaptateur modulaire	1400-7698 
Adaptateur USB-RS232	8812-2001 
Logiciel	
TROVIS-VIEW (gratuit)	► www.samsongroup.com > TÉLÉCHARGEMENTS > Logiciels et pilotes > TROVIS-VIEW
Passages de câbles	
Passage de câbles M16 x 1,5 pour plage de serrage de 4 à 8 mm	100243686
Passage de câbles M16 x 1,5 pour plage de serrage de 5 à 10 mm	1402-9857
Pour un montage sur des vannes à montage F sans ressort de rappel ¹⁾	
Arcade pour vannes de la série V2001	1400-7414
Entretoise pour un montage sur vanne type 3323	0340-3031

¹⁾ avec servomoteur électrique type 5827-x3x

17.2 Service

Le service après-vente se tient à disposition pour tous les travaux de maintenance et de réparation, mais aussi en cas de dysfonctionnements ou de défauts du produit.

Le service après-vente est joignable par e-mail à l'adresse :

► aftersalesservice@samsongroup.com

Les adresses de la société SAMSON AG et de ses filiales, ainsi que des représentants et des points de service, sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : ► www.samsongroup.com ou dans un catalogue de produits.

Pour toute demande de renseignements ou pour l'établissement d'un diagnostic de panne, indiquer les informations suivantes :

- Désignation du type
- Numéro d'article
- N° série
- Version du logiciel

17.3 Liste des configurations et données spécifiques au client

Configuration	Réglage d'usine (RU)	Plage de réglage	Réglage
Signal d'entrée			
Début de la plage	0,0 V 0,0 mA	0,0 à 7,5 V 0,0 à 15,0 mA	
Fin de la plage	10,0 V 20,0 mA	2,5 à 10,0 V 5,0 à 20,0 mA	
Unité	V	V/mA	
Signal de recopie de position			
Début de la plage	0,0 V	0,0 à 10,0 V	
Fin de la plage	10,0 V	0,0 à 10,0 V	
Fonctions			
Détection d'une coupure du signal d'entrée	Non	Non/Oui	
Valeur de réglage en cas de perte du signal d'entrée	Valeur de réglage interne	Valeur de réglage interne/Dernière valeur de course	
Valeur de réglage interne	0,0 %	0,0 à 100 %	
Déplacement en position finale en cas de non-respect de la limite inférieure	1,0 %	0,0 à 49,9 %	
Déplacement en position finale en cas de non-respect de la limite supérieure	97,0 %	50,0 à 100,0 %	
Blocage			
Protection antiblocage	Non	Non/Oui	
Course			
Plage de course limitée	100,0 %	30,0 à 100 %	
Réglage de la course	Absolu	Absolu/Relatif	
Vitesse	Standard	Lente/normale/rapide	
Zone neutre (Plage de commutation)	2,0 %	0,5 à 5,0 %	
Type de caractéristique	Linéaire	Linéaire/proportionnelle/proportionnelle inversée/définie par l'utilisateur	



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Téléphone : +49 69 4009-0 · Fax : +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com