EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



EB 8331-4

Originalanleitung



Elektrischer Antrieb Typ 3374

Ausführung mit Stellungsregler



Firmwareversion 3.14

Ausgabe Mai 2025

Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit SAMSON-Geräten. Die bildlichen Darstellungen und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.

- ⇒ Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
- ⇒ Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON kontaktieren (aftersalesservice@samsongroup.com).



Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet zur Verfügung:

https://www.samsongroup.com/de/downloads/dokumentation

Hinweise und ihre Bedeutung

🛦 GEFAHR

Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen

A WARNUNG

Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können • HINWEIS

Sachschäden und Fehlfunktionen

i Info

Informative Erläuterungen

🔆 Tipp

Praktische Empfehlungen

1	Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen	7
1.1	Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden	8
1.2	Hinweise zu möglichen Personenschäden	8
1.3	Hinweise zu möglichen Sachschäden	9
1.4	Warnhinweise am Gerät	10
2	Kennzeichnungen am Gerät	11
2.1	Typenschild	
2.2	Firmwareversionen	12
-		45
3	Autbau und wirkungsweise	13
3.1 2.2	AnDaudriten	13
2.Z		د ۱ ۱۸
J.J Z Z 1	Standardausführung	1/1
332	Ausführung mit Drei-Tasten-Bedienung	14
3.4	Kommunikation	
3.5	Zusatzausstattung	15
3.6	Technische Daten	16
3.7	Maße	19
4	Lieferung und innerhetrichlicher Trengnert	
4 ∕ 1		
4.1	Antrieh ausnacken	22
4.3	Antrieb transportieren	22
4.4	Antrieb heben	
4.5	Antrieb lagern	
-		
5 ⊑ 1	Montage	23
5.1 5.2	Embaubeungungen	25 22
J.Z 5 3	Antrieb anhauen	23 23
531	Bauform mit integriertem loch (Form B)	23
5.3.2	Bauform mit Ringmutter (Form A).	
5.4	Zusatzausstattung einbauen	27
5.4.1	Mechanische Grenzkontakte nachrüsten	27
5.4.2	Elektronische Grenzkontakte nachrüsten	
5.4.3	RS-485-Modul nachrüsten	
5.5	Elektrischen Anschluss herstellen	30
5.5.1	Elektrischer Anschluss bei Standardausführung	31
5.5.2	Elektrischer Anschluss bei Sonderausführung mit Drei-Tasten-Bedienung	34
6	Bedienung	35
6.1	Geräteübersicht und Bedienelemente	35
6.1.1	Display	35
6.1.2	Dreh-/Druckknopf	37
6.1.3	Drei-Tasten-Bedienung	
7	Inbetriebnahme und Konfiguration	
7.1	Antrieb initialisieren	
7.2	Antrieb konfigurieren	
7.2.1	Schnell-Konfigurationsebene	
7.3	Applikation einstellen	39
7.4	Grenzkontakte einstellen	40
7.5	Kommunikation einrichten	42
7.6	Modbus-RTU-Protokoll	42

8	Betrieb	44
8.1	Automatikbetrieb	44
8.1.1	Informationsebene	44
8.1.2	Bedienebene	44
8.1.2.1	Betriebsart einstellen	44
8.1.2.2	Leserichtung vorgeben	44
8.1.2.3	Hintergrundbeleuchtung einschalten	45

0.2	המווטטפנו ופט	45
8.2.1	Mechanische Handverstellung	45
8.2.2	Sonderausführung mit Handrad	45
8.2.3	Betriebsart MAN	46
8.3	Betrieb mit Speicherstift	46
8.3.1	Speicher- und Datenlogging-Funktion	46
8.3.2	Kommandobetrieb	46
8.4	Service-Betrieb	
8.4.1	Nullpunkt abgleichen	
8.4.2	Antrieb initialisieren	
8.4.3	Antrieb neu starten (Reset)	48
8.4.4	Werkseinstellung laden	48
8.4.5	Display testen	48
8.4.6	Laufzeit messen	
8.4.7	Istwert anzeigen und Sollwert ändern (Applikationen "PID" und "POSF")	
٥	Störungen	50
9 0 1	Fehler erkennen und bebehen	
0.2	Notfallmaßnahmen durchführen	
9.2	Feblermeldungen	
9.5		
10	Instandhaltung	54
11	Außerbetriebnahme	
12	Demontage	
12.1	Bauform mit integriertem Joch	
12.2	Bauform mit Ringmutter	
13	Renaratur	58
13		
13.1	Antrieb an SAMSON senden	
13.1 14	Antrieb an SAMSON senden	
13.1 14	Antrieb an SAMSON senden	
13.1 14 15	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate	58 59 60
13.1 14 15 16	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise)	
13.1 14 15 16.1	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl	
13.1 14 15 16.1 16.2	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal	
13.1 14 15 16.1 16.2 16.3	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung	
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung	58
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal	58 58 59 60 66 66 66 67 68 68 68 68 69
13.1 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang	58 59 60 66 66 66 67 68 68 68 69 69
13 .1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binäreingang	58 59 60 66 66 67 68 68 68 68 69 69 70
13 .1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binäreingang Elektronische Grenzkontakte	58 59 60 66 66 66 67 68 68 68 68 69 69 70 70
13 .1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf	58 58 59 60 66 66 67 68 68 69 69 70 70 71 72
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade	58 59 60 66 66 66 67 68 68 68 68 69 69 70 70 71 72 72
13 .1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate. Anhang A (Konfigurationshinweise). Schlüsselzahl. Eingangssignal. Wirkrichtung. Endlagenführung. Stellungsmeldesignal. Binäreingang. Binärausgang. Elektronische Grenzkontakte. Wiederanlauf. Blockade. Hub.	58 59 60 66 66 66 67 68 68 68 69 69 70 70 71 72 72 72 73
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie	58 59 60 66 66 66 67 68 68 69 69 69 70 71 72 72 72 72 72
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.12 16.13	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie Applikationen	58 58 59 60 66 66 67 68 68 68 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72 73 74
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.10 16.11 16.12 16.13 16.13.1	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie Applikationen Stellungsregler	58 58 59 60 66 66 67 68 68 69 69 70 70 71 72 72 72 72 73 74 74 76 76
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.22 16.33 16.41 16.31 16.13 16.13.1 16.13.2	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie Applikationen Stellungsregler PID-Regler	58 58 59 60 66 66 66 67 68 68 69 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 74 74 76 76
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.22 16.33 16.10 16.11 16.12 16.13 16.13.1 16.13.2 16.13.3	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie Applikationen Stellungsregler PID-Regler Auf/Zu-Betrieb	58 58 59 60 66 66 67 68 68 69 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72 73 74 74 76 76 76 79
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.12 16.13 16.13.1 16.13.2 16.13.3 16.13.4	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie Applikationen Stellungsregler PID-Regler Auf/Zu-Betrieb Dreipunkt-Betrieb	58 58 59 60 66 66 67 68 68 68 68 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72 72 73 74 74 76 76 76 76 79 80
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.22 16.3 16.10 16.11 16.22 16.13 16.13.1 16.13.2 16.13.3 16.13.4 16.13.5	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl Eingangssignal Wirkrichtung Endlagenführung Stellungsmeldesignal Binäreingang Binärausgang Elektronische Grenzkontakte Wiederanlauf Blockade Hub Kennlinie Applikationen Stellungsregler PID-Regler Auf/Zu-Betrieb Dreipunkt-Betrieb Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall	58 59 60 66 66 66 67 68 68 68 68 69 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 72 73 74 74 76 76 76 76 76 79 80 80
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.22 16.33 16.14	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl. Eingangssignal. Wirkrichtung. Endlagenführung. Stellungsmeldesignal. Binäreingang. Binärausgang. Elektronische Grenzkontakte. Wiederanlauf. Blockade. Hub. Kennlinie. Applikationen. Stellungsregler. PID-Regler. Auf/Zu-Betrieb. Dreipunkt-Betrieb. Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall. Ebenen und Parameter.	58 58 59 60 66 66 66 67 68 68 69 69 69 69 70 70 71 72 72 72 72 73 74 74 76 76 76 76 79 80 80 80 82
13.1 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.2 16.3 16.10 16.11 16.2 16.3 16.13 16.13.1 16.13.2 16.13.3 16.13.4 16.13.5 16.14 16.14.1	Antrieb an SAMSON senden Entsorgung Zertifikate Anhang A (Konfigurationshinweise) Schlüsselzahl. Eingangssignal. Wirkrichtung. Endlagenführung. Stellungsmeldesignal. Binäreingang. Binärausgang. Elektronische Grenzkontakte. Wiederanlauf. Blockade. Hub. Kennlinie. Applikationen. Stellungsregler. PID-Regler. Auf/Zu-Betrieb. Dreipunkt-Betrieb. Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall. Ebenen und Parameter. Bedienebene.	58 58 59 60 66 66 67 68 68 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 73 74 74 74 76 76 76 76 76 79 80 80 82 82

Inhalt

16.14.3	Informationsebene	
16.14.4	Service-Ebene	
16.14.5	Kommunikationsebene	
16.14.6	Kennlinienebene	
16.15	Weitere Codes, die im Display angezeigt werden können	
16.16	Auszug aus der Modbusliste	
17	Anhang B	95
17.1	Nachrüstteile und Zubehör	
17.2	Service	96

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektrische Antrieb Typ 3374 ist für die Betätigung eines angebauten Hubventils für den Anlagenbau und die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik bestimmt.

Der digitale Stellungsregler gewährleistet dabei eine vorgegebene Zuordnung von Ventilstellung und Eingangssignal. Der Antrieb ist für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Antriebskraft, Hub). Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der Antrieb nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrunde gelegten Auslegungskriterien entsprechen. Falls der Betreiber den Antrieb in anderen Anwendungen oder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit SAMSON halten.

SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.

⇒ Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten entnehmen (vgl. Kap. 3).

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Der Antrieb ist nicht für die folgenden Einsatzgebiete geeignet:

- Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung definierten Grenzen
- Einsatz im Freien

Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:

- Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen
- Ausführung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

Qualifikation des Bedienungspersonals

Das Produkt (Typ 3374) darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen, instand gehalten und repariert werden. Fachpersonal im Sinne der Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

Persönliche Schutzausrüstung

Für den direkten Umgang mit dem elektrischen Antrieb ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Montage- und Demontagearbeiten kann es sein, dass Arbeiten am angeschlossenen Ventil notwendig sind.

- ⇒ Persönliche Schutzausrüstung aus der zugehöri-gen Ventildokumentation beachten.
- ⇒ Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.

Änderungen und sonstige Maßnahmen

Änderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen am Produkt (Typ 3374) sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht. Der Betrieb des Geräts ist dann nicht mehr zulässig.

Schutzeinrichtungen

Der Antrieb schaltet bei Erreichen einer der beiden Endlagen selbsttätig ab.

Bei Ausfall der Versorgungsspannung nimmt ein mit einem elektrischen Antrieb Typ 3374 mit Sicherheitsfunktion bestücktes Stellventil selbsttätig eine definierte Sicherheitsstellung ein. Die Wirkrichtung der Sicherheitsfunktion ist bei SAMSON-Antrieben auf dem Typenschild des Antriebs eingetragen.

Warnung vor Restgefahren

Das Produkt (Typ 3374) hat direkten Einfluss auf das Stellventil. Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Anwender Gefährdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern.

Dazu müssen Betreiber und das Bedienungspersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbau- und Bedienungsanleitung, insbesondere für Einbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung, befolgen.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienungspersonal diese Einbau- und Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen und das Bedienungspersonal in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienungspersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.

Sorgfaltspflicht des Bedienungspersonals

Das Bedienungspersonal muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienungspersonal mit den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.

Mitgeltende Normen und Richtlinien

Das mit dem CE-Kennzeichen versehene Produkt (Typ 3374) erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Die Konformitätserklärungen und Zertifikate stehen in Kap. 15 dieser EB zur Verfügung.

Das mit dem CE-Kennzeichen versehene Produkt (Typ 3374) ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen vorgesehen.

⇒ Bei Anschluss, Instandhaltung und Reparatur die einschlägigen Sicherheitsvorschriften beachten.

Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung:

Einbau- und Bedienungsanleitung des Ventils, an das der elektrische Antrieb angebaut wurde, z. B. für SAMSON-Ventile:

- EB 3018 für Regelventil Typ 42-36 E
- EB 5861 für Dreiwegeventil Typ 3260

 EB 5868-1 für Durchgangsventil Typ 3213 und Typ 3214 mit Membranentlastung

EB 5868/5869 für Ventile Typ 3213 und Typ 3214

► EB 8012 für Durchgangsventil Typ 3241, ANSIund JIS-Ausführung ► EB 8015 für Durchgangsventil Typ 3241, DIN-Ausführung

- EB 8026 für Dreiwegeventil Typ 3244
- EB 8111/8112 für Durchgangsventil Typ 3321
- EB 8113/8114 für Dreiwegeventil Typ 3323

EB 8131/8132 für Durchgangsventil für Wärmeträgeröl Typ 3531

EB 8135/8136 für Dreiwegeventil für Wärmeträgeröl Typ 3535

1.1 Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- ⇒ Vor dem Herstellen des elektrischen Anschlusses, bei Arbeiten am Gerät und vor dem Öffnen des Geräts Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Nur Schutzgeräte einsetzen, die gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden können.
- ⇒ Bei Einstellarbeiten an spannungsführenden Teilen Abdeckungen nicht entfernen.

Der elektrische Antrieb ist strahlwassergeschützt (IP65; ältere Versionen spritzwassergeschützt, IP54).

- ⇒ Zugentlastung der montierten Kabelverschraubungen verwenden.
- ⇒ Kabelverschraubungen bei IP54 einsetzen.

1.2 Hinweise zu möglichen Personenschäden

A WARNUNG

Quetschgefahr durch bewegliche Teile!

Bei Antrieben mit formschlüssigem Anbau gilt: Der elektrische Antrieb enthält freiliegende bewegliche Teile (Antriebs- und Kegelstange), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.

- ⇒ Im Betrieb nicht ins Joch greifen.
- ⇒ Vor dem Arbeiten am Stellventil und vor dem Öffnen des elektrischen Geräts Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ⇒ Lauf der Antriebs- oder Kegelstange nicht durch Einklemmen von Gegenständen behindern.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr aufgrund fehlerhafter Bedienung, Verwendung oder Installation bedingt durch unlesbare Informationen am Gerät!

Im Laufe der Zeit können Einprägungen oder Aufprägungen am Antrieb, Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden, sodass Gefahren nicht erkannt und notwendige Bedienhinweise nicht befolgt werden können. Dadurch besteht Verletzungsgefahr.

- ⇒ Alle relevanten Beschriftungen am Gerät in stets gut lesbarem Zustand halten.
- ⇒ Beschädigte, fehlende oder fehlerhafte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Überspannung!

Die serielle Schnittstelle des elektrischen Antriebs ist nicht mit einem Überspannungsschutz ausgestattet.

⇒ Überspannungsschutz bei Anschluss einer Leitung sicherstellen.

1.3 Hinweise zu möglichen Sachschäden

HINWEIS

Beschädigung des elektrischen Antriebs durch Überschreitung der zulässigen Toleranzen der Versorgungsspannung!

Der elektrische Antrieb Typ ist für den Einsatz nach Niederspannungsrichtlinie vorgesehen.

⇒ Die zulässigen Toleranzen der Versorgungsspannung einhalten.

• HINWEIS

Beschädigung des elektrischen Antriebs durch zu hohes Anzugsmoment!

Befestigungsbauteile des elektrischen Antriebs Typ 3374 müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden. Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß.

⇒ Anzugsmomente einhalten.

• HINWEIS

Beschädigung des elektrischen Antriebs durch unzulässiges Betätigen der Handverstellung!

- ⇒ Die Antriebsstange des elektrischen Antriebs kann manuell verstellt werden.
- ⇒ Handverstellung nicht im laufenden Betrieb betätigen.
- ➡ Handverstellung bei Antrieben ohne Sicherheitsfunktion nur im spannungsfreien Zustand betätigen.

HINWEIS

Beschädigung des Antriebs durch unzulässige Beschaltung der Binäreingänge!

⇒ Binäreingänge potentialfrei beschalten.

• HINWEIS

Beschädigung der Anschlussleitungen durch Knicken oder auftretende Zug-, Druck-, Drehoder Biegekräfte!

⇒ Montierte Kabelverschraubungen verwenden.

1.4 Warnhinweise am Gerät

Darstellung/Warnhinweis	Bedeutung	Position am Gerät
	Warnung allgemein ⇒ EB konsultieren.	im Inneren des Antriebs
	Schutzklasse II (nur gültig bei geschlossenem und fest verschraubtem Gehäusedeckel) ⇒ EB konsultieren.	Antriebsgehäuse

2 Kennzeichnungen am Gerät

2.1 Typenschild

Das abgebildete Typenschild entspricht dem aktuell gültigen Typenschild bei Drucklegung des vorliegenden Dokuments. Das Typenschild auf dem Gerät kann von dieser Darstellung abweichen.



- 1 Typbezeichnung
- 2 Materialnummer
- 3 Seriennummer
- 4 Herstellungsdatum
- 5 Identifikationscode, optisch auslesbar
- 6 Versorgungsspannung, Netzfrequenz
- 7 Leistungsaufnahme
- 8 Nennhub
- 9 Stellgeschwindigkeit
- 10 Antriebskraft einfahrend
- 11 Antriebskraft ausfahrend
- 12 Wirkrichtung Sicherheitsfunktion



einfahrend



ausfahrend

- 13 Firmwareversion
- 14 Ein- und Ausgangssignal

15 Grenzkontakte

mechanische Grenzkontakte

中世

elektronische Grenzkontakte

- 16 Weitere Konformitätskennzeichnung
- 17 Prüfung nach DIN EN 14597
- 18 Weitere Konformitätskennzeichnung

2.2 Firmwareversionen

Änderungen der Firm	Anderungen der Firmware gegenüber Vorgängerversionen						
alt	neu						
3.10	3.11						
	Interne Änderungen						
3.11	3.12						
	Baudrate 38400 wird für Modbus nicht mehr unterstützt.						
	Änderung der Kommunikationsparameter nur noch nach Eingabe der Schlüsselzahl möglich.						
	Sonderausführung Drei-Tasten-Bedienung ist möglich.						
	Wenn der Antrieb mit Drei-Tasten-Bedienung ausgestattet ist, kann der Sollwert bei den Ap- plikationen "PID-Regler" und "Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall" auf dem Start- bild angezeigt und verstellt werden. Die Schlüsselzahl ist dafür nicht erforderlich.						
	Erweiterte Temperaturmessung: In der Applikation "PID-Regler" können bei c85 Einheit = °C und c01 Quelle = Pt-1000-Eingang zusätzlich an Eingang 1 und Eingang 2 Temperaturen über einen Pt-1000-Sensor gemessen werden. Der Messbereich ist fest auf –50 °C bis +150 °C ein- gestellt. Die Messwerte können ausschließlich über zwei Modbus-Holdingregister gelesen werden und unterliegen keiner weiteren Behandlung im Antrieb.						
3.12	3.13						
	Bei der Applikation "Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall" (POSF) mit Eingangssi- gnal über Schnittstelle erfolgt die Umschaltung von Stellungsregler auf PID-Regler auch nach einer Verbindungsunterbrechung zum Modbus-Master.						
3.13	3.14						
	Erweiterung: Endtest mit Selbstkalibrierung und Selbstdiagnose						

3 Aufbau und Wirkungsweise

Der elektrische Antrieb Typ 3374 ist ein Hubantrieb, der im Anlagenbau und der Heizungs-, Lüftungsund Klimatechnik in Kombination mit verschiedenen SAMSON-Ventilen eingesetzt wird.

Die Kraft des Schrittmotors wird über Getriebe und Kugelgewindetrieb auf die Antriebsstange übertragen. Der Stellungsregler des elektrischen Antriebs wird von stetigen Signalen eines elektronischen Reglers angesteuert. Der Motor wird durch drehmomentabhängige Endlagenschalter oder bei Überlastung abgeschaltet.

Aufgrund der Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Applikationen erfolgt die Ansteuerung auf verschiedene Arten:

Stellungsregler

Die Antriebsstange folgt dem Eingangssignal. **PID-Regler**

Mit dem PID-Regler wird der Sollwert ausgeregelt.

Auf/Zu-Betrieb

Die Antriebsstange wird mit einem Zweipunkt-Signal in die obere oder untere Endlage gefahren.

Dreipunkt-Betrieb

Die Antriebsstange wird mit einem Dreipunkt-Signal angesteuert und kann in jeder beliebigen Position verharren.

Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall

Im Normalbetrieb verhält sich der Antrieb wie bei Applikation "Stellungsregler". Bei Eingangssignalausfall übernimmt ein PID-Regler die Regelung.

3.1 Anbauarten

Bauform mit integriertem Joch

Der Antrieb Typ 3374 ist mit integriertem Joch erhältlich (vgl. Bild 1).



Bild 1: Bauform mit integriertem Joch (Form B)

Bauform mit Ringmutter

Der Antrieb Typ 3374 ist einschließlich erforderlicher Kupplungsteile mit Ringmutter M30 x 1,5 erhältlich (vgl. Bild 2)



Bild 2: Bauform mit Ringmutter (Form A)

3.2 Sicherheitsfunktion

Der Antrieb Typ 3374 ist mit Sicherheitsfunktion erhältlich. Die Antriebe mit Sicherheitsfunktion haben einen Federspeicher und einem Elektromagneten. Wenn die Versorgungsspannung des Elektromagneten unterbrochen wird, fährt der Antrieb über die Stellkraft der Feder in die Sicherheitsstellung. Die Wirkrichtung ist abhängig von der Antriebsausführung und kann nicht geändert werden.

 Sicherheitsfunktion mit Sicherheitsstellung Antriebsstange ausgefahren:

Bei Unterbrechung der Versorgungsspannung fährt die Antriebsstange aus.

- Sicherheitsfunktion mit Sicherheitsstellung Antriebsstange eingefahren:

Bei Unterbrechung der Versorgungsspannung fährt die Antriebsstange ein.

HINWEIS

Erhöhter Verschleiß und Verringerung der Lebensdauer des Antriebs!

⇒ Sicherheitsfunktion nicht für Steuer- oder Regelzwecke verwenden.

Prüfung nach DIN EN 14597

Auf dem Typenschild mit dem Prüfzeichen versehene elektrische Antriebe Typ 3374 mit Sicherheitsfunktion Sicherheitsstellung "Antriebsstange ausgefahren" sind zusammen mit verschiedenen SAMSON-Ventilen vom TÜV nach DIN EN 14597 geprüft (Registernummer auf Anfrage).

3.3 Ausführungen

3.3.1 Standardausführung

Die Bedienelemente befinden sich unter dem Gehäusedeckel.

3.3.2 Ausführung mit Drei-Tasten-Bedienung

Bei der Sonderausführung des Antriebs mit Drei-Tasten-Bedienung erfolgt die Bedienung nicht über den Dreh-/Druckknopf, sondern über außenliegende Tasten. Der Antrieb kann in dieser Ausführung bedient werden, ohne dass der Gehäusedeckel entfernt werden muss.



Bild 3: Sonderausführung mit Drei-Tasten-Bedienung

3.4 Kommunikation

Serielle Schnittstelle

Standardmäßig ist der Antrieb mit einer seriellen RS-232-Schnittstelle ausgestattet. Diese ermöglicht die Kommunikation mit TROVIS-VIEW über SSP-Protokoll.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Überspannung!

Die serielle Schnittstelle des elektrischen Antriebs ist nicht mit einem Überspannungsschutz ausgestattet.

⇒ Überspannungsschutz bei Anschluss einer Leitung sicherstellen.

• HINWEIS

Beschädigung des Antriebs durch Überspannung!

⇒ Überspannungsschutz bei Anschluss einer Leitung sicherstellen.

i Info

Die serielle Schnittstelle ist ausschließlich für Service-Zwecke vorgesehen. Ihre Benutzung darf nur temporär, nicht dauerhaft erfolgen.

i Info

Der Antrieb kann auch mit einem optionalen RS-485-Modul ausgestattet werden, vgl. Kap. 5.

Die Konfiguration des Antriebs kann mit der Software TROVIS-VIEW erfolgen. Der Antrieb wird hierfür über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden. TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Parametrierung des Stellungsreglers und die Visualisierung der Prozessparameter im Online-Betrieb.

⇒ Vgl. Kap. 7.

i Info

TROVIS-VIEW ist eine kostenlose Software, die auf der SAMSON-Homepage unter ► www.samsongroup.com > DOWNLOADS > Software & Treiber > TROVIS-VIEW heruntergeladen werden

Weitere Informationen zu TROVIS-VIEW (z. B. Systemvoraussetzungen) sind auf dieser Internetseite und im Typenblatt ► T 6661 sowie in der Bedienungsanleitung ► EB 6661aufgeführt.

3.5 Zusatzausstattung

Der Antrieb kann zur Beeinflussung von Regel- und Steuereinrichtungen mit folgender Zusatzausstattung ausgerüstet sein:

- Mechanische Grenzkontakte
- Elektronische Grenzkontakte

Mechanische Grenzkontakte

Mechanische Grenzkontakte bestehen aus zwei potentialfreien Wechselschaltern, deren Schaltposition unabhängig voneinander über stufenlos verstellbare Nocken geändert werden kann.

Grenzkontakte können nachträglich eingebaut werden. Das Nachrüsten und Einstellen ist in Kap. 5 beschrieben.

Elektronische Grenzkontakte

Die beiden elektronischen Grenzkontakte bestehen aus Relais mit herausgeführten Wechselkontakten. Die potentialfreien Kontakte können zur Beeinflussung von Regel- und Steuereinrichtungen in Form von Schließer- oder Öffnerkontakt verwendet werden.

Die elektronischen Grenzkontakte haben im Gegensatz zu den mechanischen Grenzkontakten nach einem Spannungsausfall keine Funktion mehr. Die Relais fallen ab und die Kontakte sind im Ruhezustand. Das Nachrüsten der elektronischen Grenzkontakte ist in Kap. 5, das Einstellen in Kap. 7 beschrieben. Das Auslösen des elektronischen Grenzkontakts kann bei Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Schaltpunkts erfolgen.

Auslösen bei Überschreiten des Schaltpunkts:

Der Grenzkontakt wird aktiviert, wenn der Hub der Antriebsstange den Schaltpunkt überschreitet. Der Grenzkontakt wird deaktiviert, wenn der Hub der Antriebsstange den Schaltpunkt um die Hysterese unterschreitet.

Auslösen bei Unterschreiten des Schaltpunkts:

Der Grenzkontakt wird aktiviert, wenn der Hub der Antriebsstange den Schaltpunkt unterschreitet. Der Grenzkontakt wird deaktiviert, wenn der Hub der Antriebsstange den Schaltpunkt um die Hysterese überschreitet.

i Info

Wenn der Schaltpunkt kleiner oder größer ist als die Hysterese, bleibt ein aktivierter Grenzkontakt dauernd aktiv und kann nur durch einen Neustart (vgl. Kap. 8) oder durch Zurücksetzen auf "NONE" (c24, c27) deaktiviert werden.

3.6 Technische Daten

 Tabelle 1: Technische Daten · allgemein

Тур 3374	-10	-11	-15	-17	-21	-25	-26	-27	-31	-35	-36
Bauform ¹⁾	B A B		A		B A		4				
Sicherheitsfunktion	ohne			Sicherheitsstellung An- triebsstange ausgefahren				Sicherheitsstel- lung Antriebsstan- ge eingefahren			
Prüfung nach DI- N EN 14597			-				(-	
Nennhub in mm	30	15	3	80	15	30	15	30	15	30	15
Eingeschränkter Hubbe- reich	Eingeschränkter Hubbe- reich 10 bis 100 % des Nennhubs										
Abschaltung	drehmo	mentab	hängige	Endlage	nschalte	r					
Betriebsart	S1 - 100 % nach EN 60034-1										
Zulässige Temperaturbere	eiche ²⁾										
Umgebung	5 bis 60	°C									
Lagerung	-25 bis -	+70 °C									
Luftfeuchtigkeit	5 bis 95	% relati	ve Feuch	nte, keine	e Betauu	ng					
Werkstoff	Gehäuse und Deckel: Kunststoff (PPO glasfaserverstärkt)										
Sicherheit											
Schutzart ³⁾	IP65 nach EN 60529 mit montierten Kabelverschraubungen, hängender Einbau nicht zu- gelassen nach EN 60664-1							ht zu-			
Schutzklasse ³⁾	ll nach l	EN 6114	0								
Gerätesicherheit ³⁾	nach EN 61010-1										
Störfestigkeit nach EN 61000-6-2 und EN 6132					6-1						
Störaussendung	nach EN 61000-6-3 und EN 61326-1										
onformität CE											

¹⁾ Form A: mit Ringmutter, Form B: mit angebautem Joch

²⁾ Die zulässige Mediumstemperatur ist abhängig vom Ventil, an das der elektrische Antrieb angebaut wird. Es gelten die Grenzen der Stellventil-Dokumentation.

³⁾ nur bei geschlossenem und fest verschraubtem Gehäusedeckel

Тур З	3374		-10	-11	-15	-17	-21	-25	-26	-27	-31	-35	-36
Antr	iebskraft in kN]											,
	ausfahrend		2,5	2,5	2,5	5	2	1,8	2	3	2	2,1	2
Standard	einfahrend		2,5	2,5	2,5	5	0,5	2,1	0,5	0,5	0,5	1,8	0,5
	ausfahrend		1,25	1,25	1,25	-	_	_	-	-	-	-	_
Schnellläufer	einfahrend		1,25	1,25	1,25	-	_	_	-	-	-	-	_
Stellk Nenr	raft Sicherheits hub in kN	feder bei	-	-	-	-	2	1,8	2	3	0,5	1,8	0,5
Hand	lverstellung		4-mm-Se	chskantkur	bel oder e	ektrisch 1)				elektrisch			
Stell	geschwindigke	it in mm/s	1	1	T	1			1	1	1		
Stand	dard normal		0,25	0,25	0,25	0,125	0,25	0,125	0,25	0,125	0,25	0,125	0,25
Stand	dard schnell		0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5
Schn	ellläufer norma	l	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Schn	ellläufer schnell		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Im Si	cherheitsfall		-	-	-	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Stell	zeit bei Nennh	ub in s	r	1	1	1	1		r	1			
Stand	dard normal		120	60	120	240	60	240	60	240	60	240	60
Stand	dard schnell		60	30	60	120	30	120	30	120	30	120	30
Schn	ellläufer norma		60	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Schn	ellläufer schnell		30	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Im Si	cherheitsfall		-	-	-	-	12	24	12	24	12	24	12
Elekt	rischer Anschl	uss											
Verso quen	orgungsspannu z	ng, Netzfre-			24 V (±15 100 bis 240	5 %), 50 bis 0 V (Tolerar	60 Hz (Tole 1z: 85 bis 2	eranz: 47 b 64 V), 50 bi	is 63 Hz) uı s 60 Hz (Tc	nd 24 V DC lleranz: 47	(±15 %) bis 63 Hz)		_
Leist	ungsaufnahm	9											
	24 V AC in VA		1						1				
		normal		12,5		19	18	25	18	25	18	25	18
		schnell		16,5		-	23	-	23	-	23	-	23
	24 V DC in W					1					1		
		normal		7,5		13	11,5	17	11,5	17	11,5	17	11,5
		schnell		11		-	15	17	15	17	15	17	15
	100 bis 240 V /	AC in VA	1						1	1			1
normal schnell			13,8 bis 20)	- 22	19,8 bis 26	28	19,8 bis 26	28	19,8 bis 26	28	19,8 bis 26	
Betri	Betriebsart S1 - 100 % nach EN 60034-1												
Elekt	rische Zusatza	usstattung											
Gren	zkontakte	mechanisch	zwei einst max. 240	ellbare Gre V AC, max.	enzkontakt 1 A, ohne	e mit mech Kontaktsch	anischen V utz ²⁾	Vechselsch	altern;				
elektronisch zwei Grenzkontakte mit Relais und Wechselschaltern; max. 240 V AC, max. 1 A, ohne Kontaktschutz ²⁾													
RS-48	35-Modul		Modul für	die Modb	us-RTU-Kor	nmunikatio	on						
Gewicht in kg (ca.)			3,5	3,5	3,6	3,6	4,2	5,7	4,3	6,1	3,8	5,7	3,9

Tabelle 2: Technische Daten · Ausführung mit Stellungsregler

¹⁾ Sonderausführung mit Handrad auf Anfrage

²⁾ Für den Schaltkontakt ist ein Kontaktschutz mit einem geeigneten Funkenlöschglied vorzusehen. Für die Dimensionierung des Funkenlöschglieds sind die Vorgaben des Herstellers für die anzuschließende Last zu beachten. Für den Kurzschluss- und Überlastschutz muss eine geeignete Sicherung entsprechend der Verschaltung der Anwendung verwendet werden.

Tabelle 3: Technische Daten · St	ellungsregle
----------------------------------	--------------

Тур 33	74				
	Stromeingang	0(4) bis 20 mA, einstellbar, $R_i = 50 \Omega$			
ang	Spannungseingang	0(2) bis 10 V, einstellbar, R_i = 20 kΩ			
ling	Pt-1000-Eingang ¹⁾	Messbereich: -50 bis +150 °C, 300 µA			
	Binäreingang ²⁾	Aktivierung durch Überbrücken der Anschlussklemmen, nicht galvanisch getrennt			
	Stromausgang	0(4) bis 20 mA, einstellbar, Fehlermeldung 24 mA			
	Auflösung	1000 Schritte oder 0,02 mA			
80	Bürde	max. 200 Ω			
sgal	Spannungsausgang	0(2) bis 10 V, einstellbar, Fehlermeldung 12 V			
ΡN	Auflösung	1000 Schritte oder 0,01 V			
	Bürde	min. 5 kΩ			
	Binärausgang	potentialfrei, max. 240 V AC, max. 1 A, ohne Kontaktschutz ³⁾			
	Stellungsregler	Hub folgt dem Eingangssignal			
nen	PID-Regler	Festwertregelung			
atio	Auf/Zu-Betrieb	Zweipunkt-Verhalten, potentialfreie Ansteuerung über Binäreingang			
plik	Dreipunkt-Betrieb	Dreipunkt-Verhalten, potentialfreie Ansteuerung über Binäreingang			
Ap	Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall	Bei Ausfall des Eingangssignals regelt der integrierte PID-Regler einen Festwert aus.			
Display		Symbole für Funktionen, Codenummern und Textfeld; mit Hintergrundbeleuchtung			
Dreh-/Druckknopf		Bedienelement zur Vor-Ort-Bedienung für Auswahl und Bestätigung von Codenummern und Werten			
Schnittstelle		RS-232, für Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu Kommunikationsteilnehmer oder Speicherstift, fest eingebaut · Anschluss RJ-12-Buchse			

¹⁾ für Applikation PID-Regler (PID) und Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (POSF)

²⁾ für Applikation Auf/Zu-Betrieb (2STP) und Dreipunkt-Betrieb (3STP)

³⁾ Für den Schaltkontakt ist ein Kontaktschutz mit einem geeigneten Funkenlöschglied vorzusehen. Für die Dimensionierung des Funkenlöschglieds sind die Vorgaben des Herstellers für die anzuschließende Last zu beachten. Für den Kurzschluss- und Überlastschutz muss eine geeignete Sicherung entsprechend der Verschaltung der Anwendung verwendet werden.

3.7 Maße

i Info

Das Maß h_x gibt den erforderlichen Mindestabstand an, bei dem der Antrieb betrieben werden kann. Um komfortable Bedingungen für Anschluss und Bedienung herzustellen, sollte ein größerer Abstand gewählt werden. SAMSON empfiehlt einen Mindestabstand von 600 mm.



¹⁾ bei vollständig ausgefahrener Antriebsstange

Bild 4: Maße in mm · Typ 3374-10, -11, -21 und -31 (Form B)

Legende zu Bild 4:

Тур 3374	Maß h	Maß h _x
-10	30 mm	
-11	15 mm	>60 mm
-21	15 mm	200 11111
-31	15 mm	



¹⁾ bei vollständig ausgefahrener Antriebsstange

Bild 5: Maße in mm · Typ 3374-15, -17, -26 und -36, (Form A)

Legende zu Bild 5:

Тур 3374	Maß h	Maß h₁	Maß h _x
-15	30 mm	90 mm	
-17	50 11111	90 11111	>100 mm
-26	15 mm	75 mm	2100 11111
-36		75 11111	



¹⁾ bei vollständig ausgefahrener Antriebsstange

Bild 6: Maße in mm · Typ 3374-25 und -27, Ausführung Form A



¹⁾ bei vollständig eingefahrener Antriebsstange

Bild 7: Maße in mm · Typ 3374-35, Ausführung Form A



Bild 8: Maße in mm · Handrad als Sonderausführung

4 Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

4.1 Lieferung annehmen

Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:

- 1. Gelieferte Ware mit Lieferschein abgleichen.
- 2. Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden an SAMSON und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.

4.2 Antrieb auspacken

i Info

Verpackung erst direkt vor Montage und Inbetriebnahme entfernen.

- 1. Elektrischen Antrieb auspacken.
- 2. Lieferumfang prüfen.
- 3. Verpackung sachgemäß entsorgen.

Tabelle 4: Lieferumfang

1x Elektrischer Antrieb Typ 3374-xx 1x Dokument IP 8331-4 "Wichtige Informationen

zum Produkt"

für Typen 3374-10, -11, -21, -31:

1x Zubehör 1400-6817, bestehend aus

2x Kupplungsteil für Stangenverbindung Ø 10 mm

2x Sechskantschraube M5

für Typen 3374-15, -17, -25, -26, -27, -35, -36:

1x Zubehör 0900-2679, bestehend aus

2x Kupplungsteil für Stangenverbindung Ø 16 mm

- 2x Schraube M6

1x Ringmutter M30 x 1,5

4.3 Antrieb transportieren

- Antrieb vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- Antrieb vor Nässe und Schmutz schützen.

Die zulässige Transporttemperatur von -25 bis +70 °C einhalten.

4.4 Antrieb heben

Aufgrund des geringen Eigengewichts sind zum Anheben des elektrischen Antriebs keine Hebezeuge erforderlich.

4.5 Antrieb lagern

• HINWEIS

Beschädigungen am elektrischen Antrieb durch unsachgemäße Lagerung!

- ⇒ Lagerbedingungen einhalten.
- ⇒ Längere Lagerung vermeiden.
- ⇒ Bei abweichenden Lagerbedingungen und längerer Lagerung Rücksprache mit SAMSON halten.

i Info

SAMSON empfiehlt, bei längerer Lagerung den elektrischen Antrieb und die Lagerbedingungen regelmäßig zu prüfen.

Lagerbedingungen

- Elektrischen Antrieb vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
- Elektrischen Antrieb vor Nässe und Schmutz schützen.
- Sicherstellen, dass die umgebende Luft frei von Säuren oder anderen korrosiven und aggressiven Medien ist.
- Die zulässige Lagertemperatur von –20 bis +70 °C einhalten.
- Keine Gegenstände auf den elektrischen Antrieb legen.

5 Montage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

5.1 Einbaubedingungen

Bedienerebene

Wenn in der Ventildokumentation nicht anders beschrieben, ist die Bedienerebene für das Stellventil die frontale Ansicht auf alle Bedienelemente des Stellventils aus Perspektive des Bedienungspersonals.

Einbauort

Der elektrische Antrieb darf nur in Innenbereichen eingesetzt werden.

Einbaulage

Die Einbaulage des Stellventils in die Rohrleitung ist beliebig, hängender Einbau ist jedoch unzulässig.



Bild 9: Einbaulage

5.2 Montage vorbereiten

Vor der Montage folgende Bedingungen sicherstellen:

- Der Antrieb ist unbeschädigt.

Folgende vorbereitende Schritte durchführen:

⇒ Für die Montage erforderliches Material und Werkzeug bereitlegen.

Deckelschrauben

Der Gehäusedeckel des Antriebs ist mit Kreuzschlitzschrauben befestigt. Zum Lösen/Festschrauben ist ein Schraubendreher POZIDRIV[®] PZ2 erforderlich.

5.3 Antrieb anbauen

5.3.1 Bauform mit integriertem Joch (Form B)

Anbau an:

- Baureihe V2001 (DN 15 bis 50)
- Typ 3214 (DN 65 bis 100)
- Typ 3260 (DN 65 bis 80)
- Typ 3260 (DN 100 bis 150)
- ⇒ Vgl. Bild 12.



Bild 10: *Stellachse für Handverstellung (Ausführung mit integriertem Joch)*

- 1 Stellachse
- 1. Transportschutz entfernen und Mutter (6) am Ventil abschrauben.
- Antrieb ohne Sicherheitsfunktion: Antriebsstange (3) einfahren (vgl. Kap. 8.2.1).
 Antrieb mit Sicherheitsfunktion: Antriebsstange in der Betriebsart MAN elektrisch einfahren (vgl. Kap. 8.2.3).
- 3. Antrieb mit Joch auf das Ventil setzen und mit Mutter (6, SW 36) festschrauben.

Anzugsmoment	100 Nm
--------------	--------

Montage

4. Wenn die Kegelstange (5) an der Antriebsstange (3) anliegt, die beiden Kupplungsteile (4) ansetzen und fest verschrauben.



Bild 11: Elektrischer Antrieb, z. B. Typ 3374-21, montiert auf Durchgangsventil Typ V2001

Typen 3374-10/-11/-21/-31 Anschlussform mit Joch (Form B)

Anbau an Ventilbaureihe V2001 DN 15 bis 50 Typ 3260 DN 65 bis 150 Typ 3214 DN 65 bis 100



Bild 12: Anbau · Ausführung mit integriertem Joch

- 1 Antrieb
- 2.1 Antriebsjoch
- 3 Antriebsstange
- 4 Kupplung
- 5 Kegelstange
- 6 Mutter

Anbau an Ventilbaureihe V2001 DN 65 bis 100

- ⇒ Vgl. Bild 13.
- 1. Transportschutz entfernen.
- 2. **Bei Antrieb ohne Sicherheitsfunktion:** Antriebsstange mit der Handverstellung einfahren (vgl. Kap. 8.2.1)

Bei Antrieb mit Sicherheitsfunktion: Antriebsstange in der Betriebsart MAN elektrisch einfahren (vgl. Kap. 8.2.3).

3. Antrieb mit Joch auf das Ventil setzen und mit Schrauben (11) festschrauben.

i Info

Beim Anbau an ein Dreiwegeventil Typ 3323 ist ein Distanzring erforderlich (vgl. Kap. 17).

- 4. Antriebsstange ausfahren bis die Antriebsstange (3) an der Kegelstange (5) anliegt.
- 5. Die beiden Kupplungsteile (vgl. Bild 14) des Anbausatzes V2001 ansetzen und fest verschrauben.

Typen 3374-10/-11/-21/-31 Anschlussform mit Joch (Form B)

Anbau an Ventilbaureihe V2001 DN 65 bis 100



Bild 13: Anbau · Ausführung mit Antriebsjoch und Zubehör V2001

- 1 Antrieb
- 2.1 Antriebsjoch
- 3 Antriebsstange
- 5 Kegelstange
- 11 Schrauben
- 1) Beim Anbau an das Dreiwegeventil Typ 3323 ist an dieser Stelle ein Distanzring erforderlich.



Bild 14: Anbausatz V2001

i Info

Der Anbausatz V2001 ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs und ist als Zubehör erhältlich (vgl. Kap. 17.1).

5.3.2 Bauform mit Ringmutter (Form A)

Anbau an:

- Baureihe 240
- Baureihe 250 (M30 x 1,5)
- Typ 3214 mit Balgentlastung DN 125 bis 250
- Typ 3260 (DN 65 bis 100)
- Typ 3260 (DN 100 bis 150)



Bild 15: Stellachse für Handverstellung (Ausführung mit Ringmutter)

1 Stellachse

Anbau mit Ringmutter an Bauart 240 und 250

- ⇒ Vgl. Darstellung für Bauart 240 in Bild 16.
- 1. Kegelstange (5) nach unten drücken, damit das Ventil geschlossen ist.
- Kupplungsmutter (8) so weit verdrehen, dass das Maß x 75 mm (ab DN 100: 90 mm) von Oberkante Joch bis zum Kopfteil der Kupplungsmutter (8) ergibt. Stellung mit Kontermutter (9) sichern.
- Antrieb ohne Sicherheitsfunktion: Antriebsstange (3) einfahren (vgl. Kap. 8.2.1). Antrieb mit Sicherheitsfunktion: Antriebsstange in der Betriebsart MAN elektrisch einfahren (vgl. Kap. 8.2.3).
- 4. Antrieb auf Ventiloberteil (2.3) setzen und mit Ringmutter (7) festschrauben.
- 5. Wenn die Kupplungsmutter (8) an der Antriebsstange (3) anliegt, die beiden Kupplungsteile (4) ansetzen und fest verschrauben.

Anzugsmoment	150 Nm
--------------	--------

Montage

- 6. Antriebsstange (3) nach Kap. 8.2.1 in die Endlage fahren (Ventil geschlossen).
- 7. Hubschild (10) nach Mitte der Kupplung (4) ausrichten und festschrauben.

Typen 3374-15, -17, -25, -26, -27, -35, -36 Anschlussform mit Ringmutter (Form A) Anbau an Bauart 240:



Bild 16: Anbau an Ventil Bauart 240

- 1 Antrieb
- 2.3 Oberteil
- 3 Antriebsstange
- 4 Kupplung
- 5 Kegelstange
- 7 Ringmutter
- 8 Kupplungsmutter
- 9 Kontermutter
- 10 Hubschild

Anbau an Typ 3214 DN 125 bis 250

- ⇒ Vgl. Bild 17.
- Bei Antrieb ohne Sicherheitsfunktion: Antriebsstange (3) einfahren (vgl. Kap. 8.2.1).
 Bei Antrieb mit Sicherheitsfunktion: Antriebsstange in der Betriebsart MAN elektrisch einfahren (vgl. Kap. 8.2.3).
- 2. Antrieb auf das Ventil setzen und mit Ringmutter (7) festschrauben. Falls erforderlich, die Antriebsstange vorher etwas einfahren.
- 3. Wenn die Kupplungsmutter (5) an der Antriebsstange (3) anliegt, die beiden Kupplungsteile (4) ansetzen und fest verschrauben.

Anzugsmoment	150 Nm

- 4. Antriebsstange (3) nach Kap. 8.2.1 in die Endlage fahren (Ventil geschlossen).
- 5. Hubschild (10) nach Mitte der Kupplung (4) ausrichten und festschrauben.

Typen 3374-15, -27 Anschlussform mit Ringmutter (Form A)

Anbau an Typ 3214 DN 125 bis 250, balgentlastet



Bild 17: Anbau an Typ 3214

- 1 Antrieb
- 2.2 Ventiljoch
- 3 Antriebsstange
- 4 Kupplung
- 5 Kegelstange
- 7 Ringmutter
- 10 Hubschild

Anbau an Typ 3260 DN 65 bis 150 und Typ 3214 DN 125 bis 250, membranentlastet

- ⇒ Vgl. Bild 18.
- Bei Antrieb ohne Sicherheitsfunktion: Antriebsstange nach Kap. 8.2.1 einfahren.
 Bei Antrieb mit Sicherheitsfunktion: Antriebsstange in der Betriebsart MAN elektrisch einfahren (vgl. Kap. 8.2.3).
 Antriebsstange nach Kap. 8.2.1 einfahren.
- 2. Zusätzliches Joch auf das Ventil setzen und festschrauben.
- 3. Antrieb auf das zusätzliche Joch setzen und mit Sechskantmutter (2) festschrauben.
- 4. Wenn die Kupplungsmutter (5) an der Antriebsstange (3) anliegt, die beiden Kupplungsteile (4) ansetzen und fest verschrauben.

Anzugsmoment 150 Nm

5. Antriebsstange (3) nach Kap. 8 in die Endlage fahren (Ventil geschlossen).

Typen 3374-15, -27 Anschlussform mit Ringmutter (Form A) Anbau an

Typ 3260 DN 65 bis 150 und Typ 3214 DN 125 bis 250, membranentlastet



Bild 18: Anbau an Ventil Typ 3260 DN 65 bis 150 und Typ 3214 DN 125 bis 250, membranentlastet

- 1 Antrieb
- 2 Sechskantmutter
- 3 Antriebsstange
- 4 Kupplung
- 5 Kupplungsmutter
- 6 Kupplung
- 7 Sechskantmutter

5.4 Zusatzausstattung einbauen

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- ⇒ Vor dem Einbau von elektrischem Zubehör Versorgungsspannung freischalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ⇒ Signalleitungen abklemmen.

5.4.1 Mechanische Grenzkontakte nachrüsten

Zum Einbau der mechanischen Grenzkontakte werden je nach Ausstattung folgende Nachrüstsätze benötigt:

- Mechanische Grenzkontakte (vgl. Bild 19).

• HINWEIS

Beschädigung der Anschlussleitung durch unsachgemäße Handhabung!

- ⇒ Bei Antriebsausführung mit Drei-Tasten-Bedienung darauf achten, dass bei der Demontage des Gehäusedeckels die Anschlussleitung zwischen Gehäusedeckel und Antriebsplatine nicht beschädigt wird.
- ⇒ Gehäusedeckel während der Ausführung der Arbeiten entsprechend am Antriebsgehäuse befestigen.

i Info

Zum Lösen der Schrauben am Gehäusedeckel ist ein Schraubendreher mit POZIDRIV[®] PZ2 zu verwenden, damit ein stabiler Halt im Schraubenkopf gewährleistet ist.

i Info

Die Schaltnocken (19) sind mit dem Nockenträger (20) und den Sicherungsringen (9) bereits zur Schaltnockeneinheit (21) vormontiert (vgl. Bild 21).

🔆 Tipp

SAMSON empfiehlt, die Laufflächen der Zahnräder auf den Domen und die Zahnflanken leicht mit Schmiermittel (z. B. Vaseline) zu bestreichen.



Bild 19: Mechanische Grenzkontakte · Bausatz

- 3 Zackenring
- 8 Distanzring
- 9 Sicherungsring
- 16 Schraube (WN 1412)

- 17 Klemmenplatine
- 18 Einstellzahnrad
- 19 Schaltnocke
- 20 Nockenträger
- 1. Schrauben am Gehäusedeckel lösen und Gehäusedeckel vom Antrieb abnehmen.
- 2. Antriebsstange in die Endlage "Antriebsstange ausgefahren" oder "Antriebsstange eingefahren" bringen, vgl. Kap. 8.
- 3. Zackenring und Passscheibe vom Dom (11.2) abnehmen.
- 4. Einstellzahnräder (18) auf ihre Dome stecken und mit je einer Schraube (16) befestigen. Prüfen, ob sich die Einstellzahnräder leicht drehen lassen. Schraube ggf. leicht lösen.
- 5. Schaltnocken (19) nach Bild 21 entsprechend der Stellung der Antriebsstange auf dem Nockenträger (20) verdrehen.
- Distanzring (8) auf den Dom (11.2) stecken und darauf achten, dass der lange Schenkel der Spannfeder zwischen den Mantelflächen von Distanzring und Zwischenrad liegt.
- Schaltnockeneinheit (20) nach Bild 20 entsprechend der Stellung der Antriebsstange auf den Dom stecken. Dabei darauf achten, dass der äußerste Zahn der Schaltnockeneinheit mit dem Zahnrad des Zwischenrads (1) in Eingriff ist. Auch die Einstellzahnräder (18) müssen mit den Zahnrädern der Schaltnockeneinheit (20) im Eingriff sein.
- 8. Schaltnockeneinheit (21) und Zwischenrad (1) mit Zackenring (3) sichern, Zackenring dazu bis zum Anschlag herunterdrücken.
- Klemmenplatine (17) unter ca. 45° mit den Schaltern zu den Zahnrädern weisend am Fuß der Halterung ansetzen, dann oberes Ende in Richtung Zahnräder schwenken, bis die Platine einrastet.
- 10. Grenzkontakte nach Kap. 7 einstellen.
- 11. Gehäusedeckel aufsetzen, Schrauben mit Schraubendreher durch kurzes Linksdrehen zentrieren und anschließend anziehen.



Bild 20: Innenansicht Typ 3374

- 1 Zwischenrad
- 2 Spindelzahnrad
- 3 Zackenring
- 4 Spannfeder
- 8 Distanzring
- 11.1 Dom 1
- 11.2 Dom 2
- 12 Antriebsplatine
- 13 Lagerhülse
- 17 Klemmenplatine
- 18 Einstellzahnrad
- 19 Schaltnocken
- 20 Nockenträger



Bild 21: Schaltnocken und Schalterträger

- e Antriebsstange eingefahren
- a Antriebsstange ausgefahren
- 19 Schaltnocken
- 20 Schalterträger



Bild 22: Schaltnockeneinheit bei eingefahrener Antriebsstange



Bild 23: Schaltnockeneinheit bei ausgefahrener Antriebsstange

- 1 Zwischenrad
- 18 Einstellzahnrad
- 21 Schaltnocken



Bild 24: Innenansicht Typ 3374 mit Widerstandsferngeber

- 6 Zackenring
- 10 Passscheibe
- 11.2 Dom 2
- 12 Antriebsplatine

5.4.2 Elektronische Grenzkontakte nachrüsten

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- ⇒ Vor dem Einbau von elektrischem Zubehör Versorgungsspannung freischalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ⇒ Signalleitungen abklemmen.

• HINWEIS

Beschädigung der Anschlussleitung durch unsachgemäße Handhabung!

- ⇒ Bei Antriebsausführung mit Drei-Tasten-Bedienung darauf achten, dass bei der Demontage des Gehäusedeckels die Anschlussleitung zwischen Gehäusedeckel und Antriebsplatine nicht beschädigt wird.
- ⇒ Gehäusedeckel während der Ausführung der Arbeiten entsprechend am Antriebsgehäuse befestigen.

i Info

Zum Lösen der Schrauben am Gehäusedeckel ist ein Schraubendreher mit POZIDRIV[®] PZ2 zu verwenden, damit ein stabiler Halt im Schraubenkopf gewährleistet ist.

Zum Einbau der mechanischen Grenzkontakte werden je nach Ausstattung folgende Nachrüstsätze benötigt:

- Elektronische Grenzkontakte
- 1. Schrauben am Gehäusedeckel lösen und Gehäusedeckel vom Antrieb abnehmen.
- 2. Stecker der Anschlussleitung mit dem vorgesehenen Steckplatz auf der Platine verbinden.
- Klemmenplatine (17, vgl. Bild 19) unter ca. 45° mit den Relais zum Rand der Zwischenplatte weisend am Fuß der Halterung ansetzen, dann oberes Ende an den Platinenhalter schwenken, bis die Platine einrastet.
- 4. Grenzkontakte nach Kap. 7 einstellen.
- 5. Gehäusedeckel aufsetzen, Schrauben mit Schraubendreher durch kurzes Linksdrehen zentrieren und anschließend anziehen.

5.4.3 RS-485-Modul nachrüsten

Zum Einbau des RS-485-Moduls für die Modbus-RTU-Kommunikation wird folgender Nachrüstsatz benötigt:

- RS-485-Modul
- 1. Schrauben am Gehäusedeckel lösen und Gehäusedeckel vom Antrieb abnehmen.
- 2. Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Die vier Abstandhalter in die dafür vorgesehenen Löcher in der Antriebsplatine stecken.
- 4. RS-485-Modul mit der Steckerseite nach unten auf die Abstandhalter stecken.
 - ⇒ Die Pins dabei gerade in die auf der Platine befindliche Buchse führen.
- 5. Verdrahtung nach Kap. 5 vornehmen.
- 6. Modbus-Kommunikation einrichten (vgl. Kap. 7).

5.5 Elektrischen Anschluss herstellen

🛦 GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- ⇒ Beim Verlegen der elektrischen Leitungen die Vorschriften f
 ür das Errichten von Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0100 und die TAB des örtlichen Energieversorgers beachten.
- ⇒ VDE-Vorschriften und TAB des örtlichen EVUs beachten.
- ⇒ Vor dem Herstellen des elektrischen Anschlusses, bei Arbeiten am Gerät und vor dem Öffnen des Geräts Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ⇒ Geeignete Spannungsversorgung verwenden, bei der sichergestellt ist, dass im normalen Betrieb oder im Fehlerfall der Anlage oder von Anlagenteilen keine gefährliche Spannung an das Gerät gelangen kann.
- ⇒ Elektrischen Anschluss nur bei freigeschalteter Spannung vornehmen, gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ⇒ Zugelassene Kabelverschraubungen mit Zugentlastung für die Leitungseinführung verwenden.

- ⇒ Nur Schutzgeräte einsetzen, die gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden können.
- ⇒ Bei Einstellarbeiten an spannungsführenden Teilen Abdeckungen nicht entfernen.

GEFAHR

Lebensgefahr durch das Berühren offener Adern!

Alle angeschlossenen Leitungen müssen mechanisch durch geeignete Maßnahmen vor den Anschlussklemmen gegen unabsichtliches Lösen oder Herausziehen gesichert werden.

⇒ Geeignete Maßnahmen zur Zugentlastung ergreifen.

• HINWEIS

Beschädigung des Antriebs durch unzulässige Beschaltung der Binäreingänge!

⇒ Binäreingänge potentialfrei beschalten.

HINWEIS

Fehlfunktion des Antriebs durch Entfernen des Potentiometerzahnrads oder Veränderung der Zahnradposition!

Der Antrieb ist im Auslieferungszustand nach dem Anlegen der Versorgungsspannung betriebsbereit. Jeder mechanische Eingriff im Inneren des Antriebs beeinträchtigt die Funktion.

⇒ Keinen mechanischen Eingriff vornehmen.

HINWEIS

Gefahr von zu hoher Berührungsspannung durch falsche Leitungsführung!

⇒ Versorgungs- und Steuerleitungen separat voneinander und mit ausreichend großem Abstand zueinander verlegen.

i Info

Für die Leitungseinführung können maximal drei Kabelverschraubungen am Gehäuse montiert werden.

- Elektrischen Anschluss nach den folgenden Anschlussbildern herstellen.
- ⇒ Aderleitungen von oben in die Steckklemmen einführen (Tab. 5 beachten).

i Info

Der zulässige Außendurchmesser der verwendeten Leitungen beträgt 6 bis 12 mm.

Tabelle 5: Einsetzbare Aderleitungen und Litzen

Leitung	Leiterquer- schnitt
eindrähtig H05(07) V-U ¹⁾	0,2 bis 1,5 mm ²
feindrähtig H05(07) V-K ¹⁾	0,2 bis 1,5 mm ²
mit Aderendhülse nach DIN 46228-1	0,25 bis 1,5 mm²
mit Aderendhülse mit Kragen nach DIN 46228-4	0,25 bis 0,75 mm²

¹⁾ abzuisolierende Leiterlänge: 8 mm

5.5.1 Elektrischer Anschluss bei Standardausführung

- 1. Schrauben am Gehäusedeckel lösen und Gehäusedeckel vom Antrieb abnehmen.
- 2. Elektrischen Anschluss nach den folgenden Anschlussbildern herstellen.
- 3. Aderleitungen von oben in die Steckklemmen einführen (Tab. 5 beachten).
- 4. Binäreingänge über potentialfreie Kontakte anschließen.

i Info

Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird bei Erstinbetriebnahme im Display im Wechsel das Startbild und der Fehler E00 RUNT (keine Initialisierung ausgeführt) angezeigt (vgl. Kap. 6).

i Info

Die Funktion der Eingänge hängt von der Konfiguration ab. Nicht konfigurierte Eingänge sind nicht wirksam.



Bild 25: Elektrischer Anschluss

- 1 Stellungsmeldung
- 2 Eingänge 1 bis 4

Die Belegung der Eingänge wird in den folgenden Anschlussbildern dargestellt und ist von der eingestellten Applikation abhängig.

- 3 Binärausgang
- 4 Versorgungsspannung (je nach Ausführung, vgl. techn. Daten)



Bild 26: Anschlussbelegung bei Applikation Stellungsregler

- 1 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingang potentialfrei beschalten.



Bild 27: Anschlussbelegung bei Applikation PID-Regler

- 1 Auswahl der Regelgröße
- 2 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingang potentialfrei beschalten.



Bild 28: Anschlussbelegung bei Applikation PID-Regler · Temperaturregelung

- Pt 1000 (nur auslesbar über Modbus)
- 2 Pt 1000 (nur auslesbar über Modbus)
- 3 Pt 1000 (Regelgröße)

1

- 4 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingang potentialfrei beschalten.



Bild 29: Anschlussbelegung bei Applikation Auf/Zu-Betrieb

- 1 Auf/Zu-Ansteuerung
- 2 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingang potentialfrei beschalten.



Bild 30: Anschlussbelegung bei Applikation Dreipunkt mit Dreidraht-Anschluss

- e einfahrend
- a ausfahrend
- 1 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingänge potentialfrei beschalten.



Bild 31: Anschlussbelegung bei Applikation Dreipunkt mit Vierdraht-Anschluss

- e einfahrend
- a ausfahrend
- 1 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingänge potentialfrei beschalten.



Bild 32: Anschlussbelegung bei Applikation Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall

- 1 Pt 1000 (Regelgröße)
- 2 Binäreingang; Funktion unter c11 und c12 konfigurierbar
- Eingang potentialfrei beschalten.

Optionen:



Bild 33: Mechanische Grenzkontakte



Bild 34: Elektronische Grenzkontakte



Bild 35: RS-485-Schnittstelle



Bild 36: RS-485-Schnittstelle mit externem Busabschluss



Bild 37: Belegung der RJ-12-Buchse

⇒ Gehäusedeckel aufsetzen, Schrauben mit Schraubendreher durch kurzes Linksdrehen zentrieren und anschließend anziehen.

5.5.2 Elektrischer Anschluss bei Sonderausführung mit Drei-Tasten-Bedienung

Elektrischen Anschluss bei der Sonderausführung des Typs 3374 mit Drei-Tasten-Bedienung wie folgt vornehmen:

- ⇒ Vgl. Bild 38.
- 1. Die vier Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen und Gehäusedeckel vom Antrieb abnehmen.
- ⇒ Darauf achten, dass die Anschlussleitungen (1) des Gehäusedeckels nicht auf Zug belastet werden.
- 2. Gehäusedeckel in die Position nach Bild 38 bringen.
- 3. Deckel aufsetzen, Schraube (2) durch kurzes Linksdrehen zentrieren und leicht festziehen.
- ⇒ Darauf achten, dass die Schraube nicht komplett in das Gewinde geschraubt wird, weil sonst die Deckeldichtung beschädigt werden kann.
- 4. Elektrischen Anschluss nach Kap. 5.5.1 herstellen.
- 5. Schraube (2) lösen, Gehäusedeckel dabei so halten, dass die Anschlussleitungen (1) des Gehäusedeckels nicht auf Zug belastet werden.
- 6. Gehäusedeckel auf das Gehäuse setzen und die Anschlussleitungen wie in Bild 38 dargestellt im Gehäuse unterbringen.
- ⇒ Darauf achten, dass die Anschlussleitungen des Gehäusedeckels nicht eingeklemmt werden.
- 7. Schrauben mit Schraubendreher durch kurzes Linksdrehen zentrieren und anschließend anziehen.



Bild 38: Sonderausführung mit Drei-Tasten-Bedienung

- 1 Anschlussleitungen bei geschlossenem Gehäusedeckel
- 2 Schraubbefestigung
- 3 Anschlussleitungen bei geöffnetem Gehäusedeckel

• HINWEIS

Beschädigung der Anschlussleitung durch unsachgemäße Handhabung!

- ⇒ Bei Antriebsausführung mit Drei-Tasten-Bedienung darauf achten, dass bei der Demontage des Gehäusedeckels die Anschlussleitung zwischen Gehäusedeckel und Antriebsplatine nicht beschädigt wird.
- ⇒ Gehäusedeckel während der Ausführung der Arbeiten entsprechend am Antriebsgehäuse befestigen.

6 Bedienung

i Info

Um Einstellungen am elektrischen Antrieb vorzunehmen, muss der Gehäusedeckel geöffnet werden. Nach Beendigung der Arbeiten muss der Gehäusedeckel verschlossen und verschraubt werden.

6.1 Geräteübersicht und Bedienelemente



Bild 39: Bedienelemente bei geöffnetem Gehäusedeckel

- 1 Dreh-/Druckknopf
- 2 Display
- 3 Serielle Schnittstelle
- 4 Anschlussklemmen
- 5 Stellachse für mechanische Handverstellung
- 6 Klemmenplatine für Grenzkontakte

6.1.1 Display

Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird die aktuelle Firmware auf dem Display für zwei Sekunden angezeigt, danach erscheint das Startbild.



Bild 40: Startbild nach dem Einschalten bei Erstinbetriebnahme

Bei Erstinbetriebnahme wird das Startbild und die Fehleranzeige **E00** (keine Initialisierung ausgeführt) im Wechsel angezeigt.

Startbild

Das Startbild ist von der eingestellten Applikation (vgl. Kap. 7) abhängig. Bei Erstinbetriebnahme und nach Zurücksetzen auf Werkseinstellung befindet sich der Antrieb in der Applikation Stellungsregler (POSI).

Tabelle 6: Displaysymbole

Betriebsart		Automatikbetrieb	
	El .	Handbetrieb	
Bargraph Der Bargraph zeigt die Regeldif- ferenz abhängig von Vorzeichen und Betrag an.	Pro 1 % Regeldifferenz erscheint ein Barstrich. Beispiel:		
	Der Bargraph zeigt +3 % Regeldifferenz an. Es können jeweils maximal fünf Bar- striche eingeblendet werden. Fünf Barstriche bedeuten eine Regeldifferenz von ≥5 %.		
Statusmeldungen Diese Symbole zeigen an, dass ein Fehler aufgetreten ist.		Ausfall	
	5	Wartungsanforderung	
Binäreingang/-ausgang aktiv Anzeige über Codenummer links unten	ι Ο	Anzeige Code 0, Binäreingang aktiv	
	0 ר	Anzeige Code 0, Binärausgang aktiv	
	2 0	Anzeige Code 0, Binäreingang/-ausgang aktiv	
Konfigurationsfreigabe	\diamondsuit	Zeigt an, dass die Parameter der Konfigu- rations- und Service-Ebene zur Konfigura- tion freigegeben sind.	
Grenzkontakte	Ϋ́Ι	Anzeige 1	
	ΙŻ	Anzeige 2 Zeigt an, dass der Schaltpunkt des elektro- nischen Grenzkontakts über- oder unter- schritten wurde.	
Werkseinstellung	-1-	Wenn im Bargraph die Skala ausgeblendet ist und nur zwei mittige Barstriche sicht- bar sind, befindet sich der angezeigte Pa- rameter in der Werkseinstellung.	
Einheit mA		Das Symbol zeigt in Verbindung mit einem Zahlenwert die Einheit mA an.	
6.1.2 Dreh-/Druckknopf

Die Bedienelemente befinden sich unter dem Gehäusedeckel (vgl. Kap. 6.1). Die Einstellungen werden mit dem Dreh-/Druckknopf geändert.

drehen:	Codes und Werte auswählen/verän-
	dern
drücken:	Auswahl/Änderung bestätigen

• HINWEIS

Unmittelbare Auswirkung auf den Prozessablauf durch sofortige Übernahme von geänderten Parametern!

⇒ Änderungen an Parametern erst überprüfen und dann durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs bestätigen.

i Info

Wenn bei der Konfiguration die Applikation "PID" ausgewählt wurde, wird der eingestellte Sollwert angezeigt, solange der Dreh-/Druckknopf **®** gedrückt wird. Eine Änderung des Sollwerts durch Drehen des Dreh-/ Druckknopfs ist an dieser Stelle nicht möglich.

6.1.3 Drei-Tasten-Bedienung

Bei der Sonderausführung mit Drei-Tasten-Bedienung erfolgt die Bedienung über außenliegende Tasten.

@ drücken:	Codes und Werte auswählen/verän- dern
Irücken:	Auswahl/Änderung bestätigen
@ drücken:	Codes und Werte auswählen/verän-
wurucken.	dern (Reduzierung des Werts)

Die Beschreibung zur Bedienung und Einstellung des Antriebs Typ 3374 erfolgt in dieser Einbau- und Bedienungsanleitung anhand der Ausführung mit Dreh-/Druckknopf. Das Betätigen der Pfeiltasten entspricht dem Drehen des Dreh-/Druckknopfs, das Betätigen der Sterntaste entspricht dem Drücken des Dreh-/Druckknopfs bei der Standard-Ausführung des Antriebs.

i Info

Wenn bei der Konfiguration die Applikation "PID" oder "POSF" ausgewählt wurde, wird der eingestellte Sollwert angezeigt, solange die Taste

gedrückt wird. Durch zusätzliches Drücken der Tasten

oder
kann der Sollwert verstellt werden.

Die Eingabe einer Schlüsselzahl ist dabei nicht erforderlich.



Bild 41: Sonderausführung mit Drei-Tasten-Bedienung

- 1 Anschlussleitung mit geöffnetem Gehäusedeckel
- 2 Schraubbefestigung
- 3 Anschlussleitungen bei geschlossenem Gehäusedeckel

7 Inbetriebnahme und Konfiguration

7.1 Antrieb initialisieren

Verletzungen durch ein- oder ausfahrende Antriebsstange!

⇒ Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren.

• HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch Verfahren der Antriebsstange!

⇒ Initialisierung nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen.

• HINWEIS

Fehlfunktion des Antriebs durch Entfernen des Potentiometerzahnrads oder Veränderung der Zahnradposition!

Der Antrieb ist im Auslieferungszustand nach dem Anlegen der Versorgungsspannung betriebsbereit. Jeder mechanische Eingriff im Inneren des Antriebs beeinträchtigt die Funktion.

⇒ Keinen mechanischen Eingriff vornehmen.

Die Initialisierung wird unter Code 5 ausgeführt. Während der Initialisierung fährt die Antriebsstange vom aktuellen Hub in die Endlage 100 %. Ausgehend von der Endlage 100 % fährt die Antriebsstange in die Endlage 0 %.

i Info

Im Handbetrieb ist eine Initialisierung nicht möglich.

i Info

Die Endlagen 0 % und 100 % sind abhängig von der eingestellten Wirkrichtung, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

- Antrieb vor der Initialisierung nach Kap. 5 an das Ventil anbauen.
- ⇒ Automatikbetrieb einstellen (vgl. Kap. 8).

Code	Beschreibung	WE	Einstell- bereich
5	Initialisierung starten.		INI

Vorgehensweise:

- Bei angezeigtem Startbild drehen und Code 5 auswählen.
- 2. 🛚 drücken, Anzeige INI blinkt.
- ❸ drücken, INI und das Symbol
 ✓ werden angezeigt, der Initialisierungslauf startet.

Der Initialisierungslauf kann mit ESC jederzeit abgebrochen werden.

Nach erfolgreicher Initialisierung wird **OK** angezeigt.



ΤN



7.2 Antrieb konfigurieren

4. ❸ drücken, um zu bestätigen.

- ⇒ Zusätzliche Konfigurationshinweise vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).
- ⇒ Code 10 (Konfigurationsebene CO) auswählen und Auswahl durch Drücken von bestätigen.

i Info

Im Auslieferungszustand ist die Eingabe einer Schlüsselzahl nicht erforderlich.

Vorgehensweise bei aktivierter Schlüsselzahl:

- Bei angezeigtem Startbild drehen und Code 9 auswählen.
- Orücken, um zu bestätigen.
 Anzeige: Eingabefeld für Schlüsselzahl
- Ø drehen, um die Service-Schlüsselzahl einzustellen.
 Die Service-Schlüsselzahl steht am Ende dieser EB.

5. ♥ drücken, um zu bestätigen. Das Symbol ↔ zeigt an, dass die Konfigurationsebene zur Änderung der Parameter freigegeben ist.





Nach Eingabe der Schlüsselzahl sind die entsprechenden Ebenen fünf Minuten lang freigeschaltet (erkennbar am eingeblendeten Symbol ☞). Nach Ablauf der fünf Minuten sind die Ebenen wieder gesperrt.

Die Ebenen können wieder gesperrt werden: Dazu Code 9 auswählen, die Anzeige **OFF** erscheint. Nach Bestätigung durch Drücken von **®** erlischt das Symbol.

i Info

Konfigurierbare Codes der Konfigurationsebene sind abhängig von der Applikation, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

7.2.1 Schnell-Konfigurationsebene

Code 8 ruft die Schnell-Konfigurationsebene auf. Hier besteht die Möglichkeit, Einstellungen auszuwählen, die mehrere Parameterkonfigurationen beinhalten.

Code	Beschreibung	Anzeige	Einstell- bereich
8	Schnell-Konfiguration	FCO	ln, Out, dir,

Code	Beschreibung	Anzeige		
In	Eingangssignal 0 bis 20 mA	0–20		
	Eingangssignal 4 bis 20 mA	4–20		
	Eingangssignal 0 bis 10 V	0–10		
	Eingangssignal 2 bis 10 V	2–10		
Out Stellungsmeldesignal 0 bis 20 mA		0–20		
	Stellungsmeldesignal 4 bis 20 mA			
Stellungsmeldesignal 0 bis 10 V		0–10		
	Stellungsmeldesignal 2 bis 10 V	0–10		
dir Wirkrichtung steigend/steigend		>>		
	Wirkrichtung steigend/fallend	<>		

i Info

Für jeden Bereich kann nur eine Einstellung ausgewählt werden. Ausgewählte Einstellungen werden im Display durch eingeblendete Striche markiert (vgl. folgenden Abschnitt).

Schnell-Konfigurationsebene aufrufen

- bei angezeigtem Startbild drehen und Code 8 auswählen.
- Ø drücken, die erste Einstellung wird angezeigt.

Code **In**, Eingangssignal 0 bis 20 mA



И

In

ן אר

- B drücken und die Einstellung auswählen (erkennbar an den eingeblendeten Strichen).
- Ø drehen und und weitere Einstellungen aufrufen.

Beispiel hier:

Code **dir**, Wirkrichtung steigend/steigend ausgewählt

7.3 Applikation einstellen

Die Applikation des Antriebs ist mit folgenden Auswahlmöglichkeiten einstellbar:

- Stellungsregler (POSI, Werkseinstellung)
- PID-Regler (PID)
- Auf/Zu-Betrieb (2STP)
- Dreipunkt-Betrieb (3STP)
- Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (POSF)
- ⇒ Funktionsbeschreibung vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

i Info

- Abhängig von der gewählten Applikation sind die Anschlussklemmen des Antriebs nach Vorgabe zu beschalten (vgl. Kap. 5).
- Nicht alle Parameter und Einstellungen sind in jeder Applikation sichtbar.

Code	Beschrei- bung	WE	Einstellbereich
6	Applikation	POSI	POSI (Stellungsregler) PID (PID-Regler) 2STP (Auf/Zu-Betrieb) 3STP (Dreipunkt-Be- trieb) POSF (Temperaturrege- lung bei Eingangssignal- ausfall)

Applikation Stellungsregler (Beschreibung vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise))

- ⇒ Code 6 auf 'POSI' einstellen.
- ⇒ Anschluss nach Kap. 5 herstellen.



Bild 42: Startbild bei Applikation Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (POSF) · angezeigter Wert: Hub

Applikation PID-Regler (Beschreibung vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise))

- ⇒ Code 6 auf 'PID' einstellen.
- ⇒ Anschluss nach Kap. 5 herstellen.



Bild 43: Startbild bei Applikation PID-Regler (PID) · angezeigter Wert: Istwert

Applikation Auf/Zu-Betrieb (Beschreibung vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise))

- ⇒ Code 6 auf '2STP' einstellen.
- ⇒ Anschluss nach Kap. 5 herstellen.



Bild 44: Startbild bei Applikation Auf/Zu-Betrieb (2STP) · angezeigter Wert: Zustand

Applikation Dreipunkt-Betrieb (Beschreibung vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise))

- ⇒ Code 6 auf '3STP' einstellen.
- ⇒ Anschluss nach Kap. 5 herstellen.



Bild 45: Startbild bei Applikation Dreipunkt-Betrieb (3STP) · angezeigter Wert: Zustand

Applikation Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (Beschreibung vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise))

- ⇒ Code 6 auf 'POSF' einstellen.
- ⇒ Anschluss nach Kap. 5 herstellen.



Bild 46: Startbild bei Applikation Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (POSF) · angezeigter Wert: Hub

i Info

Die Einstellung von 0 bis 10 V und 0 bis 20 mA für das Eingangssignal ist bei dieser Funktion nicht möglich. Der untere Wert muss mindestens 0,5 V oder 1 mA betragen, damit ein Signalausfall erkannt werden kann.

7.4 Grenzkontakte einstellen

i Info

Zum Lösen der Schrauben am Gehäusedeckel ist ein Schraubendreher mit POZIDRIV[®] PZ2 zu verwenden, damit ein stabiler Halt im Schraubenkopf gewährleistet ist.

Mechanische Grenzkontakte

- 1. Schrauben am Gehäusedeckel lösen und Gehäusedeckel vom Antrieb abnehmen.
- 2. Versorgungsspannung anlegen.
- 3. Antriebsstange durch Betriebsart ,Handebene' oder Handverstellung in die Position bringen, bei der eine Kontaktgabe erfolgen soll.
- 4. Spindel der Einstellzahnräder (18) für oberen oder für unteren Grenzkontakt mit 4-mm-Sechskantkurbel so drehen, dass die entsprechende Schaltnocke des Nockenträgers (20) den Schaltkontakt des oberen oder unteren Mikroschalters auf der Klemmenplatine (17) auslöst.
- 5. Gehäusedeckel aufsetzen, Schrauben mit Schraubendreher durch kurzes Linksdrehen zentrieren und anschließend anziehen.



Bild 47: Schaltnocken und Schalterträger

- e Antriebsstange eingefahren
- a Antriebsstange ausgefahren
- 19 Schaltnocken
- 20 Schalterträger



Bild 48: Schaltnockeneinheit bei eingefahrener Antriebsstange



Bild 49: Schaltnockeneinheit bei ausgefahrener Antriebsstange

- 1 Zwischenrad
- 18 Einstellzahnrad
- 21 Schaltnocken



Bild 50: Grenzkontaktplatine (17)



Bild 51: Innenansicht · Nachrüstung von Grenzkontakten

- 1 Zwischenrad
- 2 Spindelzahnrad
- 3 Zackenring
- 4 Spannfeder
- 8 Distanzring
- 11 Dom
- 12 Antriebsplatine
- 13 Lagerhülse
- 17 Klemmenplatine
- 18 Einstellzahnrad
- 21 Schaltnockeneinheit

Elektronische Grenzkontakte

Das Einstellen der elektronischen Grenzkontakte erfolgt über die Bedienelemente des Antriebs, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

7.5 Kommunikation einrichten

In der Kommunikationsebene werden nähere Informationen und Einstellungsmöglichkeiten zu den Schnittstellen des Antriebs angezeigt. Codes der Kommunikationsebene werden mit einem "A" dargestellt.

Parameter aufrufen und einstellen

Kommunikationsebene aufrufen

 Bei angezeigtem Startbild drehen und Code 23 auswählen.

Code A51 wird angezeigt.

Parameter aufrufen

 Ø drehen und gewünschten Code auswählen.

Parameter einstellen

 Strucken, Anzeige blinkt.
 drehen, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
 drücken, um die Einstellung zu übernehmen.

Kommunikationsebene verlassen

> E 5C

Serielle Schnittstelle

Der Antrieb ist mit einer seriellen RS-232-Schnittstelle ausgestattet. Diese ermöglicht die Kommunikation mit TROVIS-VIEW über SSP-Protokoll und ist standardmäßig betriebsbereit.

7.6 Modbus-RTU-Protokoll

Über Modbus kann der elektrische Antrieb mit einer Leitstation verbunden werden oder mithilfe der Software TROVIS-VIEW konfiguriert werden. Dazu kann der Antrieb mit einem RS-485-Modul ausgerüstet werden. Für die unterschiedlichen Funktionen werden unterschiedliche Kommunikationsprotokolle (SSP oder Modbus-RTU-Slave) genutzt. Für die Modbus-RTU-Kommunikation muss das RS-485-Modul in den Antrieb eingesetzt sein.

⇒ Auszug aus der Modbusliste, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

Protokoll

Einstellung "Automatik"

Die Protokolle SSP und Modbus-RTU werden automatisch erkannt: Die Schnittstellen-Parameter sind hierbei intern fest eingestellt auf Übertragungsrate 9600 bit/s, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit. Ohne Umschalten kann der elektrische Antrieb mit TROVIS-VIEW oder mit der Leitstation Daten austauschen. Stationsadresse und Busausfallüberwachung sind einstellbar.

Einstellung "Modbus-RTU"

Die Kommunikation erfolgt über das Modbus-RTU-Protokoll. Alle in Tab. 7 aufgelisteten Schnittstellen-Parameter sind einstellbar.

Stationsadresse (Code A64)

Die Stationsadresse dient dem Modbus-RTU-Protokoll zur Identifikation des elektrischen Antriebs.

Baudrate (Code A65)

Die Baudrate ist die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen elektrischem Antrieb und Leitstation/PC. Die am elektrischen Antrieb eingestellte Baudrate muss mit der Leitstation übereinstimmen, ansonsten kommt keine Kommunikation zustande.

Stoppbit und Parität (Code A66)

Die Anzahl der Stoppbits und die Parität werden über Code A66 eingestellt. Die Wahl der Parität dient der Erkennung von Datenübertragungsfehlern. Dazu wird nach der Übertragung der Datenbits das Paritätsbit angehängt und die Summe aus Daten und Paritätsbit gebildet.

Busausfallüberwachung (Code A67)

Mit der Busausfallüberwachung (Timeout) wird die externe Handebene von der Kommunikation überwacht. Nach einem erkannten Busausfall wird der Automatikbetrieb wiederhergestellt. Die Zeit für die Busausfallüberwachung ist einstellbar. Die Busausfallüberwachung ist mit dem Wert **0** inaktiv.





23

 $\rangle \Box \Box M$

Code	Parameter	Anzeige/Auswahl (Abbruch durch ESC)			
Serielle	Serielle Schnittstelle				
A51	Kommunikation	ENAB (freigegeben) DISA (gesperrt)			
Schnitts	tellenmodul				
A61	Kommunikation	ENAB (freigegeben) DISA (gesperrt)			
A62	Schnittstellenauswahl	485 (RS485) USB (USB) ETH (Ethernet) NONE (ohne)			
A63	Protokoll	AUTO (automatisch: SSP, Modbus) MODX (Modbus, einstellbar)			
Schnitts	tellenmodul Modbus				
A64	Stationsadresse	1 bis 247			
A65	Baudrate (Baud)	1200 2400 4800 9600 192 (19200)			
A66	Stoppbits und Parität	1SNP (1 Stoppbit, keine Parität) 1SEP (1 Stoppbit, gerade Parität) 1SOP (1 Stoppbit, ungerade Parität) 2SNP (2 Stoppbits, keine Parität)			
A67	Busausfallüberwachung (min) und Timeout	0 bis 99			
A00	Ebene verlassen	ESC			

 Tabelle 7: Modbus-RTU-Parameter (Einstellung in der Kommunikationsebene, vgl. Kap. 8)

8 Betrieb

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung ist der Antrieb betriebsbereit.

8.1 Automatikbetrieb

Das Verhalten des Antriebs im Automatikbetrieb ist abhängig von der gewählten Applikation (Funktionsweise vgl. Kap. 3). Für den elektrischen Betrieb ist eine dauerhaft anliegende Versorgungsspannung erforderlich (vgl. Kap. 5).

8.1.1 Informationsebene

In der Informationsebene werden alle für den Regelbetrieb wichtigen Datenpunkte des Antriebs angezeigt. Codes der Informationsebene sind durch "i" gekennzeichnet.

Alle Parameter der Informationsebene sind in Anhang A (Konfigurationshinweise) aufgeführt.

Parameter aufrufen

Informationsebene aufrufen

 Bei angezeigtem Startbild drehen und Code 11 auswählen.



 H/M

101

 Herrichten, um die Informationsebene aufzurufen (Anzeige i01).

Parameter aufrufen

Beispiel hier:

Code i01, Eingangssignal Bereichsanfang (Symbol stellt die Einheit mA dar)

Informationsebene verlassen

- drehen und Code i00 (ESC) auswählen.
- 5. ❸ drücken, um die Informationsebene zu verlassen.

8.1.2 Bedienebene

Der Antrieb befindet sich während des Automatikbetriebs in der Bedienebene. Hier werden wichtige Informationen zum Betrieb angezeigt, die Betriebsart eingestellt und die Initialisierung gestartet. Über die Bedienebene sind die anderen Ebenen zugänglich. Alle Parameter der Bedienebene sowie Ausnahme- und EEPROM-Fehler sind in Kap. 9 aufgeführt.

8.1.2.1 Betriebsart einstellen

Der Antrieb befindet sich standardmäßig im Automatikbetrieb, erkennbar am Symbol (eingeblendet unter Code 0 bis 3). Im Automatikbetrieb folgt die Antriebsstange dem Eingangssignal entsprechend den in der Konfigurationsebene eingestellten Funktionen. Im Handbetrieb fährt die Antriebsstange auf den eingestellten Hand-Stellwert. Der aktive Handbetrieb unter Code 0 ist durch das Symbol 🖉 gekennzeichnet.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
2	Betriebsart	AUTO	AUTO (Automatik- betrieb) MAN (Handbe- trieb)
3	Stellwert Handbe- trieb	-	0,0 bis 100,0 %

i Info

Der unter Code 3 eingestellte Stellwert Handbetrieb muss um einen Betrag verstellt werden, der mindestens der halben Totzone entspricht (einstellbar unter c67, vgl. Kap. 7), da die Antriebsstange ansonsten nicht verfährt.

Beispiel: Totzone eingestellt auf 2,0 % (Werkseinstellung)

⇒ Stellwert Handbetrieb um einen Betrag von mindestens 1,0 % verstellen, (Antriebsstange z. B. von 2,2 % auf 3,2 % verfahren).

8.1.2.2 Leserichtung vorgeben

Um die Anzeige im Display der Anbausituation anzupassen, kann die Darstellung unter Code 4 um 180° gedreht werden.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
4	Leserichtung	DISP	DISP dSIC

Wenn die Leserichtung geändert wird, verbleiben die Symbole und die Bargraph-Anzeige auf ihren Positionen, die Segmentanzeigen für Zahlen, Text und Binärein- und Ausgang werden um 180° gedreht:







Standard-Leserichtung

Leserichtung um 180° gedreht

8.1.2.3 Hintergrundbeleuchtung einschalten

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann unter Code c93 dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c93	Hintergrundbeleuch-	NO	NO
	tung dauernd an		YES

i Info

- Wenn ein Fehler vorliegt (vgl. Kap. 9), blinkt die Hintergrundbeleuchtung unabhängig von der Einstellung in Code c93.
- Die Hintergrundbeleuchtung kann auch über den Binäreingang ein- und ausgeschaltet werden (vgl. Kap. 7).

8.2 Handbetrieb

8.2.1 Mechanische Handverstellung

Die Handverstellung der Antriebsstange erfolgt mit einer 4-mm-Sechskantkurbel an der roten Stellachse seitlich am Antriebsgehäuse (vgl. Bild 52). Beim Drehen der Sechskantkurbel im Uhrzeigersinn bewegt sich die Antriebsstange in Richtung 'ausfahrend', beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn in Richtung 'einfahrend'. Die Sechskantkurbel ist bei Auslieferung auf der Unterseite des Gehäuses aufgesteckt ¹.

Optional ist der Antrieb mit Handrad für die mechanische Handverstellung lieferbar.

i Info

Eine mechanische Handverstellung ist bei Antrieben mit Sicherheitsfunktion nicht möglich. Eine Sechskantkurbel ist bei diesen Antrieben nicht vorhanden.





Bild 52: Mechanische Handverstellung

1 Stellachse

8.2.2 Sonderausführung mit Handrad

Bei der Sonderausführung des elektrischen Antriebs mit Handrad erfolgt die mechanische Handverstellung mit einem zusätzlichen Handrad (vgl. Bild 53).



Bild 53: Sonderausführung mit Handrad

^{1 (}nicht bei Ausführung mit Sicherheitsfunktion)

8.2.3 Betriebsart MAN

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
2	Betriebsart	AUTO	AUTO (Automatikbe- trieb) MAN (Handbetrieb)
3	Stellwert Handbe- trieb	-	0,0 bis 100,0 %

8.3 Betrieb mit Speicherstift



Bild 54: Speicherstift-64

⇒ Vgl. ► EB 6661.

Der Speicherstift lässt sich mit den Daten aus TROVIS-VIEW beschreiben, um die vorgenommene Konfiguration und die Parametrierung in ein oder mehrere Geräte des gleichen Typs und der gleichen Version zu schreiben. Darüber hinaus kann der Speicherstift auch mit Daten des Geräts beschrieben werden. So können Einstelldaten leicht von einem Gerät auf andere Geräte des gleichen Typs und der gleichen Version kopiert werden. Mit der Datenlogging-Funktion können außerdem die Betriebsdaten aufgezeichnet werden.

Mit der Software TROVIS-VIEW wird der Speicherstift konfiguriert, dabei können folgende Funktionen für den Antrieb ausgewählt werden:

- Speicherstift auslesen
- Speicherstift beschreiben
- Zeitgesteuertes Datenlogging
- Ereignisgesteuertes Datenlogging
- Kommandobetrieb

Einzelheiten zur Konfiguration des Speicherstifts vgl. Bedienungsanleitung zu TROVIS-VIEW EB 6661.

8.3.1 Speicher- und Datenlogging-Funktion

- 1. Deckel des Antriebs öffnen.
- 2. Speicherstift in die serielle Schnittstelle des Antriebs einstecken.

Der Antrieb erkennt den Speicherstift und zeigt einen Speicherstift-Dialog an. Die unter TROVIS-VIEW eingestellte Funktion wird durch die Codenummer (vgl. Tab. 8) angezeigt.

3. Über den Dreh-/Druckknopf die gewünschte Aktion auswählen (abhängig von der eingestellten Funktion (vgl. Tab. 8).

Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, wird dies durch die Anzeige **OK** im Display angezeigt.

4. Speicherstift nach erfolgreicher Datenübertragung abziehen.

Der Speicherstift-Dialog wird beendet, das Startbild wird angezeigt.

5. Deckel des Antriebs schließen.

Tabelle 8: Speicherstift-Dialog

Code	Funktion	Aktion	Text
S02	Speicherstift aus- lesen	Speicherstift wird ausgelesen	READ
S03	Speicherstift be- schreiben	Speicherstift wird beschrieben	WRITE
S10	Zeitgesteuertes Datenlogging	Datenlogging läuft	TLOG
S11	Ereignisgesteuer- tes Datenlogging	Datenlogging läuft	ELOG

Tabelle 9: Speicherstift-Fehler

Code	Fehler	Text
E51	Speicherstift-Lesefehler	ERD
E52	Speicherstift-Schreibfehler	EWR
E53	Plausibilitätsfehler	
		LA

8.3.2 Kommandobetrieb

Im laufenden Regelbetrieb kann die Antriebsstange mit dem Kommandostift unmittelbar in die obere oder untere Endlage gefahren werden, unabhängig vom Eingangssignal. Das Beschreiben des Kommandostifts erfolgt mit der Software TROVIS-VIEW.

Mögliche Einstellungen:

- Antriebsstange einfahren
- Antriebsstange ausfahren

Mit diesen Zusatzinformationen wird ein Speicherstift zum Kommandostift. Wenn der Kommandostift in die Schnittstelle des Antriebs gesteckt wird, werden alle laufenden Funktionen beendet und das Kommando ausgeführt. Ein Kommandostift hat die höchste Priorität im System.

i Info

Bei Antrieben, die mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet sind, ist diese immer vorrangig. Die Kommandofunktion hat dann eine niedrigere Priorität.

i Info

- Ein Kommandostift wirkt, solange er gesteckt ist (auch nach einem Reset).
- Es kann immer nur ein Kommando auf einen Speicherstift geschrieben und ausgeführt werden.

Verwenden des Kommandostifts

- 1. Deckel des Antriebs öffnen.
- 2. Kommandostift in die serielle Schnittstelle des Antriebs einstecken.

Der Antrieb erkennt den Kommandostift und zeigt einen Kommandostift-Dialog an. Die unter TROVIS-VIEW eingestellte Funktion wird durch die Codenummer (vgl. Tab. 10) angezeigt.

- 3. Kommandostift nach ausgeführtem Kommando abziehen.
- ⇒ Der Kommandostift-Dialog wird beendet, das Startbild wird angezeigt.
- 4. Deckel des Antriebs wieder schließen.

Tabelle 10: Kommandostift-Dialog

Code	Fehler	Text
S21	Antriebsstange einfahren	IN
S22	Antriebsstange ausfahren	OUT

8.4 Service-Betrieb

In der Service-Ebene werden nähere Informationen zum Antrieb und zum Betriebszustand des Antriebs angezeigt. Zusätzlich stehen verschiedene Testfunktionen zur Verfügung. Codes der Service-Ebene sind mit **d** gekennzeichnet.

Alle Parameter der Service-Ebene sind in Anhang A (Konfigurationshinweise) aufgeführt.

Service-Ebene aufrufen

- Bei angezeigtem Startbild drehen und Code 20 auswählen.

Beispiel hier: Laufzeitmessung starten

- Bedrehen und Code d61 auswählen.
- 4. 🛽 drücken, Anzeige blinkt.
- Se drücken, Laufzeitmessung startet.

Die Laufzeitmessung kann mit ESC abgebrochen werden.

Service-Ebene verlassen

 Orehen und Code i00 (ESC) auswählen.



› ናዮጽ

> RHN

¢.

20

46 I

 Ø drücken, um die Service-Ebe ne zu verlassen.

8.4.1 Nullpunkt abgleichen

A WARNUNG

Verletzungen durch ein- oder ausfahrende Antriebsstange!

⇒ Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren.

• HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch Verfahren der Antriebsstange!

Nullpunktabgleich oder Initialisierung nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen.

Der Antrieb fährt die Antriebsstange in die Endlage 0 %. Anschließend wechselt der Antrieb in den Regelbetrieb und fährt die vom Eingangssignal vorgegebene Position an.

Code	Beschreibung	Einstellbereich
d51	Nullpunktabgleich starten	ZER

Der Nullpunktabgleich kann mit **ESC** jederzeit abgebrochen werden.

8.4.2 Antrieb initialisieren

A WARNUNG

Verletzungen durch ein- oder ausfahrende Antriebsstange!

⇒ Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren.

• HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch Verfahren der Antriebsstange!

⇒ Nullpunktabgleich oder Initialisierung nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen.

Der Vorgang wird in Kap. 7 beschrieben.

Code	Beschreibung	Einstellbereich
d52	Initialisierung starten	INI

Der Initialisierungsvorgang kann mit **ESC** jederzeit abgebrochen werden.

8.4.3 Antrieb neu starten (Reset)

Der Antrieb kann durch einen Reset neu gestartet werden und befindet sich anschließend wieder in der zuvor eingestellten Betriebsart, es sei denn, es ist eine abweichende Wiederanlaufbedingung definiert (vgl. Kap. 7).

Code	Beschreibung	Einstellbereich
d53	Reset auslösen	RES

8.4.4 Werkseinstellung laden

Sämtliche Parameter der Konfigurationsebene können auf die Werkseinstellung (WE) zurückgesetzt werden.

hreibung	Einstellbereich
seinstellung im Antrieb la-	DEF
	hreibung seinstellung im Antrieb la-

8.4.5 Display testen

Bei funktionsfähigem Display werden durch Starten des Displaytests alle Segmente des Displays angezeigt. Der Displaytest wird unter Code d55 in der Service-Ebene Code 20 durchgeführt:

Code	Beschreibung	Einstellbereich
d55	Display testen	TEST

Displaytestfunktion aufrufen (Service-Ebene Code 20)

- Bei angezeigtem Startbild drehen und Code d55 auswählen.
- 2. 🛛 drücken, um Test zu starten.

Alle Segmente werden eingeblendet.

- Bernstein alle Segmente werden ausgeblendet (Hintergrundbeleuchtung bleibt eingeschaltet).
- ④ drücken, um zur Anzeige

 d55 TEST zurückzuspringen.

8.4.6 Laufzeit messen

A WARNUNG

Verletzungen durch ein- oder ausfahrende Antriebsstange!

⇒ Antriebsstange nicht berühren und nicht blockieren.

• HINWEIS

Störung des Prozessablaufs durch Verfahren der Antriebsstange!

⇒ Nullpunktabgleich oder Initialisierung nicht bei laufendem Prozess und nur bei geschlossenen Absperreinrichtungen vornehmen.

Während der Laufzeitmessung fährt die Antriebsstange vom aktuellen Hub in die Endlage 0 %. Ausgehend von der Endlage 0 % fährt die Antriebsstange in die Endlage 100 % und wieder zurück in





die Endlage 0 %. Die Laufzeit wird in beiden Bewegungsrichtungen gemessen und dann gemittelt.

Nach der Laufzeitmessung wechselt der Antrieb zurück in die zuletzt eingestellte Betriebsart.

i Info

Die Endlagen 0 % und 100 % sind abhängig von der eingestellten Wirkrichtung, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

Code	Beschreibung	Einstellbereich
d61	Laufzeitmessung starten	RUN
d62	Gemessene Laufzeit in s	nur Anzeige
d63	Gemessener Weg in mm	nur Anzeige
d64	Geschwindigkeitsstufe	nur Anzeige

Die Laufzeitmessung kann mit **ESC** jederzeit abgebrochen werden.

8.4.7 Istwert anzeigen und Sollwert ändern (Applikationen "PID" und "POSF")

Istwert anzeigen

Der Istwert der Regelgröße wird in der Betriebsebene bei Code 1 angezeigt.

Der Istwert der Position wird in der Betriebsebene bei Code 0 angezeigt.

Sollwert anzeigen und einstellen

Ausführung mit Dreh-/Druckknopf

 Bei den Applikationen PID-Regler (Code 6 = 'PID') und Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (Code 6 = 'POSF') wird in der Bedienebene bei Code 1 der eingestellte Sollwert (c81) angezeigt, solange der Dreh-/Druckknopf gedrückt ist.

Der Sollwert wird in der Konfigurationsebene CO (Code 10) über den Code c81 eingestellt.

Ausführung mit Drei-Tasten-Bedienung

 Bei den Applikationen PID-Regler (Code 6 = 'PID') und Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall (Code 6 = 'POSF') wird in der Bedienebene (Code 1) der eingestellte Sollwert (c81) angezeigt, solange die Auswahltaste
gedrückt ist. Der Sollwert lässt sich durch gleichzeitiges Drücken der Auswahltaste und einer der Cursortasten
oder
oder
oder auch bei aktivem Schlüsselzahlbetrieb (c94 = 'YES') ohne vorherige Eingabe der Schlüsselzahl einstellen.

9 Störungen

9.1 Fehler erkennen und beheben

⇒ Vgl. Tab. 11.

i Info

Bei Störungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

Fehler	Mögliche Ursache	Ab	hilfe
Antriebsstange bewegt sich nicht.	Antrieb ist mechanisch blockiert.	⇒	Anbau prüfen.
		⇒	Blockierung aufheben.
	Keine oder falsche Versorgungsspan- nung	₽	Versorgungsspannung und An- schlüsse prüfen.
Antriebsstange fährt nicht den ge- samten Hub.	Keine oder falsche Versorgungsspan- nung	₽	Versorgungsspannung und An- schlüsse prüfen.
Antrieb führt keine Regelfunktion	Initialisierung wurde bei Inbetrieb-	⇒	Antrieb initialisieren.
aus.	nahme nicht oder nicht korrekt aus- geführt.	⇒	Gegenmaßnahme nach Fehler- code durchführen (vgl. Kap. 9.3).
	Die Anbausituation wurde geändert.		

Tabelle 11: Fehlerbehebung

9.2 Notfallmaßnahmen durchführen

Wenn das Ventil mit einem Antrieb mit Sicherheitsfunktion kombiniert wurde, nimmt das Stellventil bei Ausfall der Versorgungsspannung selbsttätig die gerätespezifische Sicherheitsstellung ein (vgl. Kap. 3).

Notfallmaßnahmen der Anlage obliegen dem Anlagenbetreiber.

🔆 Tipp

Notfallmaßnahmen im Fall einer Störung am Ventil sind in der zugehörigen Ventildokumentation beschrieben.

9.3 Fehlermeldungen

Aktive Fehler werden am Ende der obersten Bedienebene hinzugefügt. Wenn ein Fehler vorliegt, blinkt die Anzeige und wechselt zwischen dem Startbild und dem angezeigten Fehler mit dem im Display angezeigten Ausfall-Symbol **1**. Wenn mehrere Fehler vorliegen, wird im Startbild nur der Fehler mit der höchsten Priorität angezeigt. In der Bedienebene werden nach Code 20 die anliegenden Fehler angezeigt.

Fehler		Meldung	Fehlerart	Priorität
EF	ENDT	Endtest nicht bestanden	Ausnahmefehler	1
E11	NTRV	EEPROM-Fehler: keine Grundeinstellung	Ausnahmefehler	2
E12	NCO	EEPROM-Fehler: keine Konfiguration	Ausnahmefehler	3
E08	PLU	Plausibilitätsfehler	Ausnahmefehler	4
E06	MOT	Motor oder Potentiometer dreht sich nicht	Ausnahmefehler	5
E03	SWI	beide Endlagenschalter aktiv	Ausnahmefehler	6
E04	SIN	Abbruch Antriebsstange einfahren	Ausnahmefehler	7
E05	SOUT	Abbruch Antriebsstange ausfahren	Ausnahmefehler	8
E02	BLOC	Blockade	Ausnahmefehler	9
E01	EAU	Eingangssignalausfall (Applikation Stellungs- regler)	Ausnahmefehler	10
EUT	FAIL	Eingangssignalausfall (Applikation Tempera- turregelung bei Ausfall)	Wartungsanforderung	10
		Sensorbruch (Applikation PID-Regler)	Ausnahmefehler	
E07	SENS	Sensorbruch (Applikation Temperaturrege- lung bei Ausfall)	Wartungsanforderung	11
E09	BUS	Busausfall	Ausnahmefehler	12
E14	NPOT	EEPROM-Fehler: keine Potentiometer-Kali- brierung	Wartungsanforderung	13
E00	RUNT	keine Initialisierung ausgeführt	Wartungsanforderung	14
E13	NCAL	EEPROM-Fehler: keine Kalibrierung	Wartungsanforderung	15
E15	NRUN	EEPROM-Fehler: keine Laufzeit	Wartungsanforderung	16

Tabelle 12: Meldungen in der Reihenfolge ihrer Priorität

i Info

Wenn der Fehler E06 auftritt, ist es auch bei der Antriebsausführung mit Sicherheitsfunktion möglich, die Antriebsstange über die Stellachse mit einem 4-mm-Sechskant-Schraubendreher zu bewegen. Dazu muss die Versorgungsspannung anliegen. Der Stellwert des Stellungsreglers wirkt sich beim Auftreten dieses Fehlers nicht auf die Stangenbewegung aus.

Tabelle 13: Speicherstift-Fehler

Code	Fehler	Text
E51	Speicherstift-Lesefehler	ERD
E52	Speicherstift-Schreibfehler	EWR
E53	Plausibilitätsfehler	EP-
		LA

Erläuterung zu Plausibilitätsfehler

Durch eine ungültige Kombination abhängiger Parameter in der Konfigurationsebene entsteht ein Plausibilitätsfehler, der durch die blinkende Meldung **PLAU** im Display angezeigt wird. Eine Anpas-

EB 8331-4

sung der abhängigen Parameter setzt die Fehlermeldung zurück.

Ursachen für Plausibilitätsfehler

- Ungültige Applikation eingestellt (bei Code c01 =
 C): Als Quelle wird "Pt-1000" (Code c01 = C) eingestellt (nur verfügbar bei der Applikation "PID-Regler", Code 6 = PID). Anschließendes Wechseln der Applikation zu "Stellungsregler" (Code 6 = POSI) oder "Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall" (Code 6 = POSF) verursacht einen Plausibilitätsfehler. Abhilfe: Code 6 auf PID einstellen.
- Ungültige Applikation eingestellt (bei Code c01 = VIA): Als Quelle wird "Schnittstelle" (Code c01 = VIA) eingestellt. Anschließendes Wechseln der Applikation zu "Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall" (Code 6 = POSF) verursacht einen Plausibilitätsfehler. Abhilfe: Code 6 auf POSI oder PID einstellen.
- Ungültiger Wert für den Bereichsanfang (Code c02): Über Code c02 wird ein Wert <1,0 mA oder <0,5 V eingestellt kombiniert mit aktivierter Eingangssignalausfallerkennung (Code c31 = YES). Abhilfe: Code c31 auf NO setzen oder Code c02 auf einen Wert ≥1,0 mA oder ≥0,5 V einstellen.
- Ungültiger Wert für den Bereichsanfang durch Schnell-Konfiguration (FCO): Bereichsanfang (Code c02) und aktivierte Eingangssignalausfallerkennung (Code c31 = YES) haben eine gültige Kombination. Wird dann mithilfe der "Schnell-Konfiguration" FCO ein Eingangssignal von 0 bis 20 mA oder 0 bis 10 V gewählt, entsteht ein Plausibilitätsfehler. Abhilfe: Code c02 auf einen Wert ≥1,0 mA oder ≥0,5 V einstellen.

- Ungültiger Sollwert (Code c81): Der Sollwert (Code c81) liegt nicht in dem Bereich, der durch die untere (Code c86) und obere Einstellgrenze (Code c87) vorgegeben ist. Abhilfe: Sollwert (Code c81) oder die Einstellgrenzen (Code c86/c87) so einstellen, dass der Sollwert innerhalb der Einstellgrenzen liegt.
- Ungültige Istwert-Bereichsgrenzen (Code c88/ c89): Der Sollwert (Code c81) liegt in dem Bereich, der durch die untere (Code c86) und obere Einstellgrenze (Code c87) vorgegeben ist. Die untere Istwert-Bereichsgrenze (Code c88) hat einen größeren Wert als die untere Einstellgrenze (Code c86), und die obere Istwert-Bereichsgrenze (Code c89) hat einen kleineren Wert als die obere Einstellgrenze (Code c87). Abhilfe: Istwert-Bereichsgrenzen (Code c88/c89) so einstellen, dass sie mit den Einstellgrenzen (Code c86/c87) deckungsgleich sind, oder dass die Einstellgrenzen (Code c86/c87) innerhalb der Istwert-Bereichsgrenzen (Code c88/c89) liegen (vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise)).

🔆 Tipp

Wenn sich Plausibilitätsprobleme, die durch Änderung verschiedener Parameter entstanden sind, nicht beheben lassen, empfiehlt es sich, den Antrieb auf die Werkseinstellung zurückzusetzen und neu zu konfigurieren (vgl. Kap. 8).

Code	Fehler	Gegenmaßnahme		
Ausnahmefehler				
EF	Endtest nicht bestanden	After Sales Service kontaktieren		
E01	Eingangssignalausfall	Signalquelle und Zuleitungen prüfen		
E02	Blockade	Antriebsstange und Ventil gängig machen		
E03	beide Endlagenschalter aktiv	After Sales Service kontaktieren		
E04	Abbruch Antriebsstange einfahren	After Sales Service kontaktieren		
E05	Abbruch Antriebsstange ausfahren	After Sales Service kontaktieren		
E06	Motor oder Potentiometer dreht sich nicht	After Sales Service kontaktieren		
E07	Sensorbruch	Signalquelle und Zuleitungen prüfen		
E08	Plausibilitätsfehler	Konfiguration korrigieren		
E09	Busausfall	Modbus-Master und Verbindung prüfen		
E11	EEPROM-Fehler: keine Grundeinstellung	After Sales Service kontaktieren		
E12	EEPROM-Fehler: keine Konfiguration	Konfiguration neu einstellen		
Wartungs	anforderung			
E01	Eingangssignalausfall	Signalquelle und Zuleitungen prüfen		
E07	Sensorbruch	Signalquelle und Zuleitungen prüfen		
E00	keine Initialisierung ausgeführt	Initialisierung durchführen		
E13	EEPROM-Fehler: keine Kalibrierung	After Sales Service kontaktieren		
E14	EEPROM-Fehler: keine Potentiometer-Kalibrierung	After Sales Service kontaktieren		
E15	EEPROM-Fehler: keine Laufzeit	Initialisierung/Laufzeitmessung durchführen		
Warnunge	Warnungen (über Service-Ebene)			
d41	EEPROM-Fehler: keine Seriennummer	After Sales Service kontaktieren		
d42	EEPROM-Fehler: keine Fertigungsparameter	After Sales Service kontaktieren		
d44	EEPROM-Fehler: keine Statusmeldungen	After Sales Service kontaktieren		
d45	EEPROM-Fehler: keine Statistik	After Sales Service kontaktieren		

Tabelle 14: Fehler beheben

i Info

EEPROM-Fehler werden im Display mit E RD gekennzeichnet, wenn es sich um Lesefehler handelt; Schreibfehler werden mit E WR gekennzeichnet.

10 Instandhaltung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

i Info

Der elektrische Antrieb wurde von SAMSON vor Auslieferung geprüft.

- Mit der Durchf
 ührung nicht beschriebener Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ohne Zustimmung des After Sales Service von SAMSON erlischt die Produktgew
 ährleistung.
- Als Ersatzteile nur Originalteile von SAMSON verwenden, die der Ursprungsspezifikation entsprechen.

Der Antrieb ist wartungsfrei.

SAMSON empfiehlt die Prüfungen nach folgender Tabelle:

 Tabelle 15: Empfohlene Prüfungen

Prüfung	Maßnahmen bei negativem Ergebnis
Einprägungen oder Aufprägungen am Gerät, Aufkleber und Schilder auf Lesbarkeit und Vollständigkeit prüfen.	⇒ Beschädigte, fehlende oder fehlerhafte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.
	⇒ Durch Verschmutzung unleserliche Beschriftungen reinigen.
Elektrische Anschlussleitungen prüfen.	⇒ Lose Schrauben der Anschlussklemmen anziehen, vgl. Kap. 5.5.
	⇒ Beschädigte Leitungen erneuern.

🔆 Tipp

Mit dem NE-53-Newsletter stellt SAMSON Informationen zu aktuellen Software- und Hardwareänderungen gemäß NAMUR-Empfehlung NE 53 zur Verfügung. Der Newsletter kann unter ▶ www.samsongroup.com > SERVICE > NE53-Newsletter abonniert werden.

11 Außerbetriebnahme

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

⇒ Vor dem Abklemmen spannungsführender Adern Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

i Info

Bei Ausführung mit Sicherheitsfunktion mit Sicherheitsstellung Antriebsstange ausgefahren muss die Versorgungsspannung weiterhin anliegen, um ein selbsttätiges Ausfahren der Antriebsstange zu verhindern.

i Info

Antriebe mit Sicherheitsfunktion fahren nach dem Abschalten der Versorgungsspannung in die definierte Sicherheitsstellung.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Ventil!

Bei Arbeiten am Ventil können Mediumsreste austreten und abhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen führen (z. B. Verbrühungen oder Verätzungen).

⇒ Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

A WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und an der Rohrleitung!

Ventilbauteile und die Rohrleitung können im Betrieb sehr heiß oder kalt werden. Bei Berührung kann dies zu Verbrennungen führen.

- ⇒ Bauteile und Rohrleitung abkühlen lassen oder erwärmen.
- ⇒ Schutzkleidung und Handschuhe tragen.

Um den elektrischen Antrieb für Reparaturarbeiten oder die Demontage außer Betrieb zu nehmen, folgende Schritte ausführen:

- ⇒ Ventil außer Betrieb nehmen, vgl. zugehörige Ventildokumentation.
- ⇒ Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ⇒ Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann.

12 Demontage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.

A GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

⇒ Vor dem Abklemmen spannungsführender Adern Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Verletzungsgefahr durch erhitzte Bauteile!

⇒ Ggf. Rohrleitung und Stellventil-Bauteile abkühlen lassen.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Ventil!

Bei Arbeiten am Ventil können Mediumsreste austreten und abhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen führen (z. B. Verbrühungen oder Verätzungen).

⇒ Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

12.1 Bauform mit integriertem Joch

Antrieb ohne Sicherheitsfunktion

- 1. Spannungsfreiheit prüfen.
- 2. Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann. Ggf. die am Regler abgehenden Adern abklemmen.
- 3. Adern der Anschlussleitungen am Antrieb abklemmen und entfernen.
- 4. Antriebsstange nach Kap. 8.2.1 einfahren.
- 5. Kupplungsteile zwischen Kegel- und Antriebsstange lösen.
- 6. Mutter am Joch lösen.
- 7. Antrieb vom Ventil heben.

Antrieb mit Sicherheitsfunktion Sicherheitsstellung Antriebsstange ausgefahren

- 1. Antriebsstange nach Kap. 8.2.1 einfahren.
- 2. Kupplungsteile zwischen Kegel- und Antriebsstange lösen.
- 3. Mutter am Joch lösen.
- Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann. Ggf. die am Regler abgehenden Adern abklemmen. Die Antriebsstange fährt in die Sicherheitsstellung.
- 5. Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 6. Adern der Anschlussleitungen am Antrieb abklemmen.
- 7. Anschlussleitungen entfernen.
- 8. Antrieb vom Ventil heben.

Antrieb mit Sicherheitsfunktion Sicherheitsstellung Antriebsstange eingefahren

- 1. Spannungsfreiheit prüfen.
- Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann. Ggf. die am Regler abgehenden Adern abklemmen.
- 3. Adern der Anschlussleitungen am Antrieb abklemmen.
- 4. Anschlussleitungen entfernen.
- 5. Kupplungsteile zwischen Kegel- und Antriebsstange lösen.
- 6. Mutter am Joch lösen.
- 7. Antrieb vom Ventil heben.

12.2 Bauform mit Ringmutter

Antrieb ohne Sicherheitsfunktion

- 1. Spannungsfreiheit prüfen.
- 2. Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann. Ggf. die am Regler abgehenden Adern abklemmen.
- 3. Adern der Anschlussleitungen am Antrieb abklemmen.
- 4. Anschlussleitungen entfernen.
- 5. Antriebsstange nach Kap. 8 einfahren.
- 6. Kupplungsteile zwischen Kegel- und Antriebsstange lösen.
- 7. Obere Ring- oder Sechskantmutter lösen.
- 8. Antrieb vom Ventil heben.

Antrieb mit Sicherheitsfunktion Sicherheitsstellung Antriebsstange ausgefahren

- 1. Antriebsstange nach Kap. 8 einfahren.
- 2. Kupplungsteile zwischen Kegel- und Antriebsstange lösen.
- 3. Obere Ring- oder Sechskantmutter lösen.
- 4. Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann. Ggf. die am Regler abgehenden Adern abklemmen.
- 5. Versorgungsspannung freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Antriebsstange fährt in die Sicherheitsstellung.

- 6. Adern der Anschlussleitungen am Antrieb abklemmen.
- 7. Anschlussleitungen entfernen.
- 8. Antrieb vom Ventil heben.

Antrieb mit Sicherheitsfunktion Sicherheitsstellung Antriebsstange eingefahren

- 1. Spannungsfreiheit prüfen.
- 2. Sicherstellen, dass vom ansteuernden Regler kein Signal am Antrieb ankommen kann. Ggf. die am Regler abgehenden Adern abklemmen.
- 3. Adern der Anschlussleitungen am Antrieb abklemmen.
- 4. Anschlussleitungen entfernen.
- 5. Kupplungsteile zwischen Kegel- und Antriebsstange lösen.
- 6. Obere Ring- oder Sechskantmutter lösen.
- 7. Antrieb vom Ventil heben.

13 Reparatur

Wenn der Antrieb nicht mehr regelkonform arbeitet, oder wenn er gar nicht mehr arbeitet, ist er defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden.

• HINWEIS

Beschädigung des Antriebs durch unsachgemäße Instandsetzung und Reparatur!

- ⇒ Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nicht selbst durchführen.
- ⇒ Für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten After Sales Service von SAMSON kontaktieren.

13.1 Antrieb an SAMSON senden

Defekte Antriebe können zur Reparatur an SAMSON gesendet werden. Für die Einsendung von Antrieben oder Retouren-Abwicklung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Elektrischen Antrieb demontieren, vgl. Kap. 12.
- Weiter vorgehen wie unter ► www.samsongroup.com > SERVICE > After Sales Service > Retouren beschrieben.

i Info

Weitere Informationen für die Einsendung von Geräten und der Retouren-Abwicklung sind auf folgender Internetseite zu finden:

www.samsongroup.com > SERVICE > After Sales Service

14 Entsorgung



SAMSON ist ein in Europa registrierter Hersteller, zuständige Institution

www.samsongroup.com > Über SAMSON > Umwelt, Soziales & Unternehmensführung > Material Compliance > Elektroaltgeräte (WEEE) WEEE-Reg.-Nr.: DE 62194439

Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen der REACH-Verordnung finden Sie ggf. auf dem Dokument "Zusatzinformationen zu Ihrer Anfrage/Bestellung" mit den kaufmännischen Auftragsdokumenten. Dieses Dokument listet in diesen Fällen die SCIP-Nummer, mit der weitere Informationen auf der Internetseite der europäischen Chemikalienagentur ECHA abgerufen werden können, vgl. ► https://www.echa.europa.eu/scip-database.

i Info

Auf Anfrage stellt SAMSON Recyclingpässe für die Geräte zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich unter Angabe Ihrer Firmenanschrift an aftersalesservice@samsongroup.com.

-☆- Tipp

Im Rahmen eines Rücknahmekonzepts kann SAMSON auf Kundenwunsch einen Dienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.

- ⇒ Bei der Entsorgung lokale, nationale und internationale Vorschriften beachten.
- ⇒ Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.

15 Zertifikate

Die nachfolgenden Zertifikate stehen auf den nächsten Seiten zur Verfügung:

- EU Konformitätserklärungen
- EU-Baumusterprüfbescheinigung
- Einbauerklärung

Die abgedruckten Zertifikate entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die jeweils aktuellsten Zertifikate liegen im Internet unter dem Produkt ab:

www.samsongroup.com > Produkte > Antriebe > 3374



EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/ Déclaration UE de conformité

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Für das folgenden Produkte / For the following product/ Nous certifions que les produit

Elektrischer Stellantrieb / Electric Actuator / Servomoteur électrique Typ/Type/Type 3374

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt / the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/ sont conformes à la législation applicable harmonisée de l'Union:

EMC	2014/30/EU	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61326-1:2013
LVD	2014/35/EU	EN 60730-1:2011, EN 61010-1:2010/A1:2019
RoHS	2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Weismüllerstraße 3 D-60314 Frankfurt am Main Deutschland/Germany/Allemagne

Frankfurt / Francfort, 2022-10-05

Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

ppa. l. lins

Marcus Miertz Senior Vice President Sales and Marketing

Gert Nahler Director Automation Technology



Konformitätserklärung für eine vollständige Maschine

nach Anhang II, Absatz 1.A. der Richtlinie 2006/42/EG

Für folgendes Produkt:

Elektrisches Stellventil Typ 3214/XXXX bestehend aus Ventil Typ 3214 und Antrieb Typ 3374, Typ 3274 oder Typ 3375

Wir, die SAMSON AG, erklären, dass die oben genannte Maschine allen einschlägigen Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Produktbeschreibung siehe:

- Elektrische Stellventile Typ 3214/3374, 3214/3274, 3214/3375: Einbau- und Bedienungsanleitung EB 5868-1

Folgende technischen Normen und/oder Spezifikationen wurden angewandt:

- VCI/VDMA/VGB Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Bedeutung f
 ür Armaturen, Mai 2018
- VCI/VDMA/VGB Zusatzdokument zum "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Bedeutung f
 ür Armaturen vom Mai 2018", Stand Mai 2018 in Anlehnung an DIN EN ISO 12100:2011-03

Bemerkung:

Bestehende Restrisiken der Maschine sind den Angaben in der Einbau- und Bedienungsanleitung von Ventil und Antrieb sowie den in der Einbau- und Bedienungsanleitung aufgeführten, mitgeltenden Dokumenten zu entnehmen.

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany Frankfurt am Main, 20. October 2023

ppa. Norbert Tollas Senior Vice President Global Operations

i. V. P. Mumme

i.V. Peter Scheermesser Director Product Maintenance & Engineered Products



Konformitätserklärung für eine vollständige Maschine

nach Anhang II, Absatz 1.A. der Richtlinie 2006/42/EG

Für folgendes Produkt:

Elektrisches Stellventil Typ 3214/XXXX-X bestehend aus Ventil Typ 3214 und Antrieb TROVIS 5724-X, TROVIS 5725-X, Typ 5824, Typ 5825, Typ 5827, Typ 3274 oder Typ 3374

Wir, die SAMSON AG, erklären, dass die oben genannte Maschine allen einschlägigen Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Produktbeschreibung siehe:

- Elektrische und pneumatische Stellventile Typ 3214/...: Einbau- und Bedienungsanleitung EB 5868/5869

Folgende technischen Normen und/oder Spezifikationen wurden angewandt:

- VCI/VDMA/VGB Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Bedeutung f
 ür Armaturen, Mai 2018
- VCI/VDMA/VGB Zusatzdokument zum "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Bedeutung f
 ür Armaturen vom Mai 2018", Stand Mai 2018 in Anlehnung an DIN EN ISO 12100:2011-03

Bemerkung:

Bestehende Restrisiken der Maschine sind den Angaben in der Einbau- und Bedienungsanleitung von Ventil und Antrieb sowie den in der Einbau- und Bedienungsanleitung aufgeführten, mitgeltenden Dokumenten zu entnehmen.

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt: SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany Frankfurt am Main, 20. Oktober 2023

pc. U.

ppa. Norbert Tollas Senior Vice President Global Operations

i. V. P. Umme

i.V. Peter Scheermesser Director Product Maintenance & Engineered Products

Zertifikat	
	EU–Baumusterprüfung (Baumuster) nach Richtlinie 2014/68/EU
Zertifikat-Nr.:	01 202 931/B-15-0030-01
Name und Anschrift des Herstellers:	Samson AG Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt a. M. Deutschland Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EU-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt.
Geprüft nach Richtlinie 2014/68/EU:	Modul B EU-Baumusterprüfung (Baumuster)
Prüfbericht-Nr.:	FSP 2051.01/22
Beschreibung des Baumusters:	Antrieb Typ 3374 (2000 N) mit Stellgliedern 3241, 2423 (2823), 2423E (2823), 2422 (2814), 3214 (2814), 3321, 3531 (2811) Stellgerät für Heißwasser und Dampf mit Sicherheitsfunktion in heiztechnischen Anlagen
Zeichnungs-Nr.:	1040-0095_Gesamtzeichnung_3241, V09
Fertigungsstätte/Lieferer:	wie Hersteller
Gültig bis:	12.2025 Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn das Produkt in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wird.
Das CE-Zeichen darf erst am Produ werden, wenn ein korrespondierend bezogen auf die Produktion/das Pro	ukt angebracht und die Konformitätserklärung erst ausgestellt des Konformitätsbewertungsverfahren der Richtlinie 2014/68/EU odukt vollständig erfüllt ist.
Köln, 04.11.2022	10035 Notified Body Wolf Rückwart

© TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Notifizierte Stelle für Druckgeräte, Kennnummer 0035 Am Grauen Stein, D-51105 Köln, DEUTSCHLAND





Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Für folgendes Produkt: Stellantrieb Typ 3374

Wir, die SAMSON AG, erklären, dass der elektrische Stellantrieb Typ 3374 eine unvollständige Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist und die sicherheitstechnischen Anforderungen nach Anhang I Artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9, 1.4.1, 1.5.3, 1.5.4 und 1.5.8 der Richtlinie eingehalten werden. Die speziellen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Die Inbetriebnahme der von uns gelieferten Erzeugnisse darf nur erfolgen, wenn vorher festgestellt wurde, dass die Maschinen oder Anlagen, in die die Produkte eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen.

Der Anwender ist verpflichtet, das Erzeugnis den anerkannten Regeln der Technik und der Einbau- und Bedienungsanleitung entsprechend einzubauen und Gefährdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.

Die zulässigen Einsatzgrenzen und Montagehinweise der Geräte ergeben sich aus der entsprechenden Einbau- und Bedienungsanleitung und stehen im Internet unter www.samsongroup.com in elektronischer Form zur Verfügung.

Produktbeschreibung siehe:

- Elektrischer Antrieb Typ 3374: Einbau- und Bedienungsanleitung EB 8331-3 / EB 8331-4

Folgende technischen Normen und/oder Spezifikationen wurden angewandt:

- VCI/VDMA/VGB Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Bedeutung für Armaturen, Mai 2018
 VCI/VDMA/VGB Zusatzdokument zum "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Bedeutung für
- Armaturen vom Mai 2018", Stand Mai 2018 in Anlehnung an DIN EN ISO 12100:2011-03

Bemerkungen:

- Restgefahren siehe Angaben in der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Weiterhin sind die in den Einbau- und Bedienungsanleitungen aufgeführten mitgeltenden Dokumente zu beachten.

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany Frankfurt am Main, 11. August 2021

IV.

i.V. Stephan Giesen Zentralabteilungsleiter Produktmanagement

1 1.

i.V. Sebastian KrauseZentralabteilungsleiterStrategische Entwicklung Ventile und Antriebe

16 Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.1 Schlüsselzahl

Um Parameter der Konfigurationsebene zu schützen, kann im Antrieb über Code c94 eine Schlüsselzahl aktiviert werden. Bei aktiver Schlüsselzahl ist es dann erforderlich, diese einzugeben, bevor Werte geändert werden können. Wenn bei aktiver Schlüsselzahl ein Code ausgewählt wird, ohne dass die Schlüsselzahl eingegeben wurde, erscheint im Display die Anzeige **LOCK**, und es kann kein Wert verändert werden.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c94	Schlüsselzahl wirksam	NO	NO (ausgeschaltet) YES (eingeschaltet)

1. Bei angezeigtem Startbild drehen und Code 9 auswählen.) K E Y Anzeige: Eingabefeld für Schlüsselzahl ΠU Die Service-Schlüsselzahl steht am Ende dieser EB. 5.

 B drücken, um zu bestätigen. ៣០ Das Symbol 🛛 zeigt an, dass die Konfigurationsebene zur Änderung der Parameter freigegeben ist. > |< [-]</p> 9

Nach Eingabe der Schlüsselzahl sind die entsprechenden Ebenen fünf Minuten lang freigeschaltet (erkennbar am eingeblendeten Symbol ඁ. Nach Ablauf der fünf Minuten sind die Ebenen wieder gesperrt.

Die Ebenen können wieder gesperrt werden: Dazu Code 9 auswählen, die Anzeige **OFF** erscheint. Nach Bestätigung durch Drücken von ❸ erlischt das Symbol.

Individuelle Schlüsselzahl

Zusätzlich zur Service-Schlüsselzahl kann eine individuelle Schlüsselzahl verwendet werden. Diese wird wie die Service-Schlüsselzahl unter Code 9 eingegeben und ist werkseitig auf **0000** eingestellt. Unter Code c92

kann die individuelle Schlüsselzahl geändert werden. Wird die individuelle Schlüsselzahl unter Code c91 deaktiviert, ist nur die Service-Schlüsselzahl wirksam.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c91	Individuelle Schlüsselzahl wirksam	YES	NO (ausgeschaltet) YES (eingeschaltet)
c92	Individuelle Schlüsselzahl	0000	0000 bis 1999

🔆 Tipp

Eine weitere Schutzfunktion kann erreicht werden, indem die Kommunikation unter Code A51 oder Code A61 deaktiviert wird (vgl. Kap. 7).

16.2 Eingangssignal

Das Eingangssignal gibt die Position der Antriebsstange vor. Am Eingang kann ein Strom- oder Spannungssignal anliegen. Alternativ kann der Sollwert über die Schnittstelle vorgegeben werden. Dies wird über die Konfiguration Code c01 eingestellt. Bereichsanfang und Bereichsende des Eingangssignals liegen standardmäßig bei 4 bis 20 mA. Der Eingangssignalbereich kann angepasst werden, um z. B. durch Parallelschalten von zwei oder mehr Antrieben eine Anlagenbetriebskennlinie zu realisieren (Split-Range-Betrieb).

Beispiel:

Um ein großes Stellverhältnis regeln zu können, fördern zwei Ventile in eine gemeinsame Rohrleitung. Bei einem Eingangssignal von z. B. 0 bis 5 V öffnet zunächst ein Ventil, bei weiter steigendem Eingangssignal (5 bis 10 V) öffnet auch das zweite Ventil, wobei das erste Ventil geöffnet bleibt. Das Schließen beider Ventile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c01	Quelle (abhängig von der eingestellten Applika- tion)	mA	mA (Stromsignal) V (Spannungssignal) C (Pt 1000) VIA (über Schnittstelle)
c02	Bereichsanfang	4,0 mA	0,0 bis 15,0 mA
c03	Bereichsende	20,0 mA	5,0 bis 20,0 mA

i Info

Die möglichen Einstellbereiche werden in Kap. 16.14.2 erläutert.

Eingangssignalausfall erkennen

Ein konfigurierter Eingangssignalausfall wird bei aktiver Funktion erkannt und durch Blinken der Fehleranzeige **E01** angezeigt, sobald das Eingangssignal den Bereichsanfang um 0,3 V oder 0,6 mA unterschreitet. Wenn die Funktion Eingangssignalausfall aktiv ist (c31 = **YES**), wird das Verhalten des Antriebs bei Eingangssignalausfall durch den Code c32 festgelegt:

- Interner Stellwert (c32 = INT):Die Antriebsstange f\u00e4hrt bei einem Eingangssignalausfall in die in Code c33 festgelegte Position.
- **Letzte Position (c32 = LAST):** Die Antriebsstange verbleibt bei einem Eingangssignalausfall in der zuletzt angefahrenen Position.

Wenn sich das Eingangssignal bis auf 0,2 V oder 0,4 mA dem Bereichsanfang nähert, wird die Fehlermeldung zurückgesetzt und der Antrieb wechselt in den Regelbetrieb zurück.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c31	Eingangssignalausfall erkennen	NO	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)
c32	Stellwert bei Eingangssignalausfall	INT	INT (interner Stellwert) LAST (letzte Position)
c33	Interner Stellwert	0,0 %	0,0 bis 100,0 %

i Info

Die Einstellung von 0 bis 10 V und 0 bis 20 mA für das Eingangssignal ist bei dieser Funktion nicht möglich. Der untere Wert muss mindestens 0,5 V oder 1 mA betragen, damit ein Signalausfall erkannt werden kann.

16.3 Wirkrichtung

Steigend/steigend (c42 = >>):

Mit steigendem Eingangssignal fährt die Antriebsstange ein.

 Steigend/fallend (c42 = <>): Mit steigendem Eingangssignal f\u00e4hrt die Antriebsstange aus.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c42	Wirkrichtung	>>	>> (steigend/steigend) <> (steigend/fallend)

16.4 Endlagenführung

Wirkrichtung steigend/steigend

- Endlagenführung Grenzwertüberschreitung (c35):

Wenn das Eingangssignal den Wert 'Endlagenführung Grenzwertüberschreitung' erreicht, fährt die Antriebsstange in die **obere Endlage**. Mit der Einstellung c35 = 100,0 % ist die Endlagenführung bei einfahrender Antriebsstange deaktiviert.

Endlagenführung Grenzwertunterschreitung (c36):
 Wenn das Eingangssignal den Wert 'Endlagenführung Grenzwertunterschreitung' erreicht, fährt die Antriebsstange in die untere Endlage. Mit der Einstellung c36 = 0,0 % ist die Endlagenführung bei ausfahrender Antriebsstange deaktiviert.

Wirkrichtung steigend/fallend

- Endlagenführung Grenzwertüberschreitung (c35):

Wenn das Eingangssignal den Wert 'Endlagenführung Grenzwertüberschreitung' erreicht, fährt die Antriebsstange in die **untere Endlage**. Mit der Einstellung c35 = 100,0 % ist die Endlagenführung bei einfahrender Antriebsstange deaktiviert.

- Endlagenführung Grenzwertunterschreitung (c36):

Wenn das Eingangssignal den Wert 'Endlagenführung Grenzwertunterschreitung' erreicht, fährt die Antriebsstange in die **obere Endlage**. Mit der Einstellung c36 = 0,0 % ist die Endlagenführung bei ausfahrender Antriebsstange deaktiviert.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c35	Endlagenführung Grenzwertüberschrei- tung	97,0 %	50,0 bis 100,0 %
c36	Endlagenführung Grenzwertüberschrei- tung	1,0 %	0,0 bis 49,9 %

Bei aktiver Endlagenführung fährt die Antriebsstange vorzeitig in die Endlagen.

16.5 Stellungsmeldesignal

Die Stellungsmeldung gibt den Ventilhub wieder. Dabei wird ein analoges Signal über die Anschlussklemmen **U OUT** oder **I OUT** ausgegeben. Die Spanne des Stellungsmeldesignals wird über die Parameter 'Bereichsanfang' und 'Bereichsende' eingestellt.

i Info

- Bereichsanfang und -ende müssen je nach gewähltem Eingangssignal einen Mindestabstand von 2,5 V oder 5 mA einhalten.
- Mit c37 = YES beträgt das Stellungsmeldesignal im Fehlerfall 12 V oder 24 mA.
- Während einer Initialisierung, Laufzeitmessung oder eines Nullpunktabgleichs beträgt das Stellungsmeldesignal 0 V oder 0 mA.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c05	Einheit	mA	mA (Stromsignal) V (Spannungssignal)
c06	Bereichsanfang	4,0 mA	0,0 bis 7,5 V oder 0,0 bis 15,0 mA
c07	Bereichsende	20,0 mA	2,5 bis 10,0 V oder 5,0 bis 20,0 mA
c37	Fehlermeldung überlagern	NO	YES (Fehleranzeige aktiv) NO (Fehleranzeige inaktiv)

16.6 Binäreingang

Die Funktion des Binäreingangs ist konfigurierbar. Über Code c12 wird der Schaltzustand für die aktive Funktion festgelegt.

c12 = NINV: Der Binäreingang ist aktiv, wenn die Eingangsklemmen **IN 4 +/IN 4 –** miteinander verbunden sind.

c12 = INV: Der Binäreingang ist aktiv, wenn die Verbindung zwischen den Eingangsklemmen **IN 4 +/IN 4 –** unterbrochen wird.

⇒ Keine externe Versorgungsspannung an die Eingangsklemmen anlegen.

```
– Inaktiv (c11 = NONE):
```

Dem Binäreingang ist keine Funktion zugeordnet.

 Vorrangschaltung (c11 = PRIO):
 Sobald der Binäreingang in den aktiven Schaltzustand wechselt, wird die Vorrangschaltung ausgelöst, und die Antriebsstange fährt in die unter Code c34 eingestellte Position. Nach dem Wechsel des Binär-

eingangs in den inaktiven Schaltzustand folgt das Ventil dem Eingangssignal und beendet die Vorrangschaltung.

- Nächster Eintrag Informationsebene (c11 = NEXT):

Wenn unter Code c11 die Funktion **NEXT** ausgewählt ist, zeigt das Display den ersten Code der Informationsebene (i01) an, sobald der Binäreingang aktiviert wird. Bei jedem erneuten Aktivieren wird der nächste Code der Informationsebene angezeigt (i02, i03 usw.). Das Display kehrt zum Startbild zurück, wenn die gesamte Informationsebene durchlaufen ist, oder wenn über die Dauer von fünf Minuten keine Binärumschaltung erfolgte.

Hintergrundbeleuchtung (c11 = LAMP):

Bei aktivem Schaltzustand des Binäreingangs wird die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet.

- Handebene Hubverstellung beenden (c11 = MEND):

Bei aktivem Schaltzustand des Binäreingangs wird der Handbetrieb beendet. Die Antriebsstange fährt in die durch den Automatikbetrieb vorgegebenen Hub.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich	
c11	Funktion	NONE	NONE (inaktiv) PRIO (Vorrangschaltung) NEXT (nächster Eintrag Informations- ebene) LAMP (Hintergrundbeleuchtung) MEND (Handebene Hubverstellung be- enden)	
c12	Schaltzustand für aktive Funktion	NINV	NINV (nicht invertiert) INV (invertiert)	
Mit c11 = PRIO				
c34	Hub für Vorrangstellung	0,0 %	0,0 bis 100,0 %	

16.7 Binärausgang

Bei dem Binärausgang handelt es sich um einen potentialfreien Kontakt. Die Funktion und der Schaltzustand des Binäreingangs sind konfigurierbar.

- Inaktiv (c15 = NONE):

Dem Binärausgang ist keine Funktion zugeordnet.

- Störmeldung (c15 = FAIL):

Bei einem Fehler (Symbol 🖪) wird eine Störmeldung am Binärausgang ausgegeben.

– Grenzkontakt (c15 = LIM):

Der Binärausgang wird als elektronischer Grenzkontakt verwendet (vgl. Kap. 16.8). Notwendige Einstellungen werden in den Codes c21 bis c23 vorgenommen. Die Nutzung des Binärausgangs als elektronischer Grenzkontakt ist unabhängig von den optional eingebauten elektronischen Grenzkontakten.

- Vorrangschaltung (c15 = PRIO): Wenn die Vorrangstellung erreicht ist (c11 = PRIO), erfolgt nach Stillstand des Antriebs eine Meldung am Binärausgang.
 Binäreingang übernehmen (c15 = BIN):
 - Der Binärausgang gibt den logischen Zustand des Binäreingangs wieder.
- Handbetrieb melden (c15 = MAN):
 Der Binärausgang ist aktiv, wenn unter Code 2 Handbetrieb (MAN) eingestellt oder die Handebene in TROVIS-VIEW aktiv ist.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c15	Funktion	NONE	NONE (inaktiv) FAIL (Störmeldung) LIM (Grenzkontakt) PRIO (Vorrangschaltung) BIN (Binäreingang übernehmen) MAN (Handbetrieb melden)
c16	Schaltzustand für aktive Funktion	NINV	NINV (nicht invertiert) INV (invertiert)
Mit c15 = L	IM		
c21	Grenzkontakt Binärausgang Meldung bei Ereignis	NONE	NONE (inaktiv) HIGH (Überschreitung) LOW (Unterschreitung)
c22	Grenzkontakt Binärausgang Schalt- punkt	10,0 %	0,0 bis 100,0 %
c23	Grenzkontakt Binärausgang Hysterese	1,0 %	0,0 bis 10,0 %

16.8 Elektronische Grenzkontakte

Das Auslösen des elektronischen Grenzkontakts kann bei Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Schaltpunkts erfolgen.

Auslösen bei Überschreiten des Schaltpunkts: Der Grenzkontakt wird aktiviert, wenn der Hub der Antriebsstange den Schaltpunkt überschreitet. Der Grenzkontakt wird deaktiviert, wenn der Hub den Schaltpunkt um die Hysterese unterschreitet. Auslösen bei Unterschreiten des Schaltpunkts:

Der Grenzkontakt wird deaktiviert, wenn der Hub der Antriebsstange den Schaltpunkt unterschreitet. Der Grenzkontakt wird deaktiviert, wenn der Hub den Schaltpunkt um die Hysterese überschreitet.

i Info

Wenn der Schaltpunkt kleiner oder größer ist als die Hysterese, bleibt ein aktivierter Grenzkontakt dauerhaft aktiv und kann nur durch einen Neustart (vgl. Kap. 8) oder durch Zurücksetzen auf NONE (c24, c27) deaktiviert werden.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c24	Grenzkontakt 1 Meldung bei Ereignis	NONE	NONE (inaktiv) HIGH (Überschreitung) LOW (Unterschreitung)
c25	Grenzkontakt 1 Schaltpunkt	10,0 %	0,0 bis 100,0 %
c26	Grenzkontakt 1 Hysterese	1,0 %	0,0 bis 10,0 %
c27	Grenzkontakt 2 Meldung bei Ereignis	NONE	NONE (inaktiv) HIGH (Überschreitung) LOW (Unterschreitung)
c28	Grenzkontakt 2 Schaltpunkt	90,0 %	0,0 bis 100,0 %
c29	Grenzkontakt 2 Hysterese	1,0 %	0,0 bis 10,0 %

16.9 Wiederanlauf

Bei Wiederkehr der Versorgungsspannung nach deren Ausfall startet der Antrieb gemäß der eingestellten Wiederanlaufbedingungen.

- Normal (c43 = NORM):

Der Antrieb verbleibt im Automatikbetrieb und folgt sofort dem Eingangssignal.

- Nullpunktabgleich (c43 = ZERO):
 Der Antrieb führt einen Nullpunktabgleich durch.
- Fester Stellwert (c43 = FIX): Der Antrieb wechselt in den Handbetrieb und f\u00e4hrt auf den Festen Stellwert Wiederanlauf.
- Stopp in Handebene (c43 = STOP):
 Der Antrieb wechselt in den Handbetrieb und setzt den letzten Stellwert gleich dem Hand-Stellwert.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich			
c43	Wiederanlauf	NORM	NORM (normal) ZERO (Nullpunktabgleich) FIX (fester Stellwert) STOP (Stopp in Handebene)			
Mit c43 = FIX						
c44	Fester Stellwert Wiederanlauf	0,0 %	0,0 bis 100,0 %			

16.10Blockade

Blockadeerkennung

Der Antrieb erkennt eine Ventilblockade, indem er bei Auslösen des Endlagenschalters den zurückgelegten Hub mit dem bei der Initialisierung ermittelten Hub vergleicht. Wenn der Vergleich zeigt, dass der Endlagenschalter zu früh ausgelöst hat, liegt eine Ventilblockade vor. Eine Blockade wird im Display durch das Symbol I angezeigt.

Blockadebeseitigung

Bei aktiver Blockadebeseitigung fährt die Antriebsstange maximal dreimal hintereinander 1 mm auf und danach wieder zu.

Blockierschutz

Der Blockierschutz verhindert, dass sich das Ventil festsetzt. Wenn sich die Antriebsstange in der ZU-Stellung (0 %) befindet, wird sie alle 24 Stunden nach ihrer letzten Bewegung minimal auf- und wieder zugefahren.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c51	Blockadeerkennung	NO	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)
c52	Blockadebeseitigung	NO	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)
c53	Blockierschutz	NO	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)
16.1**1**Hub

Eingeschränkter Hubbereich (c63)

Der Parameter 'Eingeschränkter Hubbereich' legt den maximalen Hub der Antriebsstange in % fest. Bezugsgröße ist der Nennhub (c61). Mit c63 = 100,0 % liegt keine Einschränkung des Hubbereichs vor.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c61	Nennhub	mm	nur Anzeige
c63	Eingeschränkter Hubbereich	100,0 %	10,0 bis 100,0 %

i Info

Der Ausgangssignalbereich wird immer über den eingestellten Hubbereich abgebildet.

Geschwindigkeit (c64)

Die Antriebsstange fährt mit der gewählten Stellgeschwindigkeit in die von dem Eingangssignal vorgegebene Position. Es stehen zwei Stufen (**NORM** und **FAST**) zur Verfügung. Aus dem Hub und der Stellgeschwindigkeit (c65) ergibt sich die Stellzeit (c66). Die Stellzeit ist die Zeit, die die Antriebsstange benötigt, um den eingestellten Hub zu durchfahren.

Es gilt:

Stellzeit in s = <u>
Hub in mm</u> <u>
Stellgeschwindigkeit in mm/s</u>

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c62	Getriebeausführung		nur Anzeige
c64	Geschwindigkeit	NORM	NORM (normal) FAST (schnell)
c65	Stellgeschwindigkeit	mm/s	nur Anzeige
c66	Stellzeit	S	nur Anzeige

Totzone (Schaltbereich)

Durch die Totzone werden geringfügige Bewegungen der Antriebsstange unterdrückt. Die Totzone setzt sich zusammen aus positiver und negativer Schaltdifferenz. Nach einem Stillstand des Antriebs muss sich das Eingangssignal mindestens um die Hälfte der eingestellten Totzone ändern, damit sich die Antriebsstange wieder bewegt.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c67	Totzone (Schaltbereich)	2,0 %	0,5 bis 5,0 %

16.12Kennlinie

Die Kennlinie beschreibt das Übertragungsverhalten zwischen dem Eingangssignal und der Position der Antriebsstange (hier für Wirkrichtung steigend/steigend >>).

Y in %

– Linear (c71 = LIN):

Der Hub folgt proportional dem Eingangssignal.





Gleichprozentig invers (c71 = INV): Der Hub folgt exponentiell invers dem Eingangssignal.

Benutzerdefiniert (c71 = USER, c72 = USE):
 Ausgehend von der zuletzt ausgewählten Kennlinie kann eine neue Kennlinie über elf Punkte definiert werden.

Code	Beschreibung	WE	Einstellbereich
c71	71 Kennlinientyp		LIN (linear) EQUA (gleichprozentig) INV (gleichprozentig invers) USER (benutzerdefiniert)
Mit c71 = l	JSER:		
c72	Benutzerdefinierte Kennlinie		USE
H0, Y0	Eingangswert X0, Ausgangswert Y0	0,0 %	0,0 bis 100,0 %
H1, Y1	Eingangswert X1, Ausgangswert Y1	10,0 %	0,0 bis 100,0 %
H2, Y2	Eingangswert X2, Ausgangswert Y2	20,0 %	0,0 bis 100,0 %
H3, Y3	Eingangswert X3, Ausgangswert Y3	30,0 %	0,0 bis 100,0 %
H4, Y4	Eingangswert X4, Ausgangswert Y4	40,0 %	0,0 bis 100,0 %
H5, Y5	Eingangswert X5, Ausgangswert Y5	50,0 %	0,0 bis 100,0 %
H6, Y6	Eingangswert X6, Ausgangswert Y6	60,0 %	0,0 bis 100,0 %
H7, Y7	Eingangswert X7, Ausgangswert Y7	70,0 %	0,0 bis 100,0 %
H8, Y8	Eingangswert X8, Ausgangswert Y8	80,0 %	0,0 bis 100,0 %
H9, Y9	Eingangswert X9, Ausgangswert Y9	90,0 %	0,0 bis 100,0 %
H10, Y10	Eingangswert X10, Ausgangswert Y10	100,0 %	0,0 bis 100,0 %

Kennlinie invertieren

Wenn sich das Übertragungsverhalten der Kennlinie zwischen Eingangssignal und Antriebsstangenposition entgegengesetzt verhalten soll, müssen die Punkte entsprechend gesetzt werden.

Tabelle 16:	: Übertragungs	verhalten l	bei invertierter	Kennlinie
-------------	----------------	-------------	------------------	-----------

Nicht-invertie	erte Kennlinie	Invertierte Kennlinie		
Eingangswert X in %	Ausgangswert X in %	Eingangswert X in %	Ausgangswert X in %	
0	0	0	100,0	
10,0	10,0	10,0	90,0	
20,0	20,0	20,0	80,0	
30,0	30,0	30,0	70,0	
40,0	40,0	40,0	60,0	
50,0	50,0	50,0	50,0	
60,0	60,0	60,0	40,0	
70,0	70,0	70,0	30,0	
80,0	80,0	80,0	20,0	
90,0	90,0	90,0	10,0	
100,0	100,0	100,0	0	

 Tabelle 17: Antriebsverhalten bei nicht-invertierter (linearer) Kennlinie

Wirkrichtung (c42)	Eingangssignal in %	Ausgangssignal in %	Antriebsstangenposition
Steigend/steigend	0	0	ausgefahren
>>	100	100	eingefahren
Steigend/fallend	0	0	eingefahren
<>	100	100	ausgefahren

Wirkrichtung (c42)	Eingangssignal in %	Ausgangssignal in %	Antriebsstangenposition
Steigend/steigend	0	100	eingefahren
>>	100	0	ausgefahren
Steigend/fallend	0	100	ausgefahren
<>	100	0	eingefahren

Tabelle 18: Antriebsverhalten bei invertierter (linearer) Kennlinie

16.13Applikationen

⇒ Konfigurationseinstellungen vgl. Kap.16.14.2.

16.13.1 Stellungsregler

⇒ Code 6: 'POSI' auswählen.

Der Antriebshub folgt direkt dem Eingangssignal.

Das Eingangssignal wird an einem der folgenden Eingänge angeschlossen:

- IN1 (mA)
- IN2 (V)

Alternativ kann das Eingangssignal auch über die RS-485-Kommunikationsschnittstelle (Modbus RTU) vorgegeben werden.

Code	Parameter	WE	Einstellbereich
Eingangssi	gnal		
c01	Quelle	mA	mA (Stromsignal) V (Spannungssignal) VIA (über Schnittstelle)
c02	Bereichsanfang	4 mA	0,0 bis 15,0 mA
		2,0 V	0,0 bis 7,5 V
c03	Bereichsende	20,0 mA	9,0 bis 20,0 mA
		10,0 V	4,5 bis 10,0 V

16.13.2 PID-Regler

⇒ Code 6: 'PID' auswählen.

Eingangssignal

Das Eingangssignal für die Regelgröße wird an einem der folgenden Eingänge angeschlossen:

- IN1 (mA)
- IN2 (V)
- IN3 (Pt 1000)

Alternativ kann das Eingangssignal auch über die RS-485-Kommunikationsschnittstelle (Modbus RTU) vorgegeben werden.

Die Art des Eingangssignals (Quelle) für die Regelgröße (mA, V, Pt 1000, via Schnittstelle) wird mit Code c01 eingestellt.

Die Einstellung des Eingangssignalbereichs für mA- und V-Signale erfolgt mit dem Bereichsanfang (Code c02) und dem Bereichsende (Code c03). Wenn die Applikation **PID** zur Temperaturregelung mit einem Pt-1000-Sensor verwendet wird, muss der für die Regelung wirkende Temperatursensor am Anschluss IN3 angeschlossen werden (vgl. Kap. 5). An den Eingängen IN1 und IN2 können dann zusätzlich Pt-1000-Sensoren angeschlossen werden, deren Messwerte über die RS-485-Schnittstelle als Modbus-Datenpunkte ausgelesen werden können (vgl. Kap. 16.16).

Messbereich

Der Messbereich der Regelgröße wird mit der unteren Bereichsgrenze (Code c88) und der oberen Bereichsgrenze (Code c89) eingestellt. Bei den Eingangssignalarten mA und **V** ist der Messbereich werkseitig auf -100 bis +300 eingestellt. Die Bereichsgrenzen können an den Messbereich eines Messumformers angepasst werden.

Bei der Eingangssignalart Pt 1000 ist der Messbereich fest auf -50 bis +150 °C eingestellt. Die Einstellgrenzen des Istwerts sind abhängig vom Eingangssignal (Code c01) und der eingestellten Einheit (Code c85), vgl. Tab. 19.

Eingangs- signal c01	Parameter	Bereiche	Einheit c85			
			ohne	%	°C	bar
mA/V/ Schnittstelle	c88	unterer Wert	-1000+999	-	-100+299	099
	c89	oberer Wert	-999+1000	-	-99+300	1100
Pt 1000	c88	unterer Wert	-	-	-50	-
	c89	oberer Wert	-	-	+150	-

Tabelle 19: Einstellgrenzen des Istwerts in Abhängigkeit der Einstellparameter

Sollwert

Der Sollwert wird mit Code c81 eingestellt. Er kann in der Betriebsebene unter Code 1 angezeigt werden (vgl. Kap. 8).

Bei der Ausführung mit Dreh-/Druckknopf wird der Sollwert angezeigt, solange der Dreh-/Druckknopf gedrückt ist.

Bei der Ausführung mit Drei-Tasten-Bedienung wird der Sollwert angezeigt, solange die Auswahltaste **B** gedrückt wird. Bei dieser Ausführung lässt sich der Sollwert in der Betriebsebene durch gleichzeitiges Drücken der Auswahl- und Cursortasten einstellen.

Der Einstellbereich für den Sollwert wird mit Code c86 (untere Einstellgrenze) und Code c87 (obere Einstellgrenze) eingestellt und liegt innerhalb des eingestellten Istwertbereichs, vgl. Bild 55.

Die Einstellgrenzen des Sollwertbereichs sind abhängig vom eingestellten Eingangssignal (Code c01) und der eingestellten Einheit (Code c85), vgl. Tab. 20. Mit Code c85 können folgende physikalischen Einheiten eingestellt werden:

- keine
- %
- °C
- bar

Eingangs- signal c01	Parameter	Bereiche	Einheit c85			
			ohne	%	°C	bar
mA/V/ Schnittstelle	c86	unterer Wert	-1000+999	099	-100+299	099
	c87	oberer Wert	-999+1000	1100	-99+300	1100
Pt 1000	c86	unterer Wert	-	-	-50+149	-
	c87	oberer Wert	-	-	-49+150	-

Tabelle 20: Einstellgrenzen des Sollwerts in Abhängigkeit der Einstellparameter



Bild 55: Zulässige Sollwert-Einstellgrenzen und Istwert-Bereichsgrenzen (nur bei den Applikation PID und POSF)

- c81 Sollwert
- c86 untere Sollwert-Einstellgrenze
- c87 obere Sollwert-Einstellgrenze
- c88 untere Istwert-Bereichsgrenze
- c89 obere Istwert-Bereichsgrenze

Regelparameter

Um das Regelverhalten zu beeinflussen, können folgende Parameter eingestellt werden:

- Proportionalbeiwert K_P (Code c82)
- Nachstellzeit T_n (Code c83)
- Vorhaltzeit T_v (Code c84)
- Arbeitspunkt Y₀ (Code c80)

Die Regeldifferenz (%) und somit auch die Einstellung des Proportionalbeiwerts K_P beziehen sich auf eine Messspanne von 100. So ergibt sich z. B. bei einer Regeldifferenz von 5 °C und einem Proportionalbeiwert von 2 ein Hub von 10 %. Die Einstellung des Eingangsmessbereichs hat keinen Einfluss auf das Regelverhalten.

Mit der Nachstellzeit $T_n = 0$ wird der I-Anteil abgeschaltet.

Mit der Vorhaltzeit $T_v = 0$ wird der D-Anteil abgeschaltet.

Wirkrichtung

Die Wirkrichtung der Regeldifferenz des Prozessreglers (nicht invertiert/invertiert) wird mit Code c90 eingestellt. Die Wirkrichtung des Stellungsreglers (steigend/steigend oder steigend/fallend) wird mit Code c42 eingestellt.

Code	Parameter	WE	Einstellbereich
Eingangss	ignal		
c01	Quelle	mA	mA (Stromsignal) V (Spannungssignal) C (Pt 1000) VIA (über Schnittstelle)
c02	Bereichsanfang	4,0 mA	0,0 bis 15,0 mA
		2,0 V	0,0 bis 7,5 V
c03	Bereichsende	20,0 mA	9,0 bis 20,0 mA
		10,0 V	4,5 bis 10,0 V
PID-Regler			
c80	Arbeitspunkt Y ₀	0 %	0 bis 100 %
c81	Sollwert	50,0 %	0,0 bis 100,0 %
c82	Proportionalbeiwert K _P	1,0	0,1 bis 50,0
c83	Nachstellzeit T _n	20 s	0 bis 999 s
c84	Vorhaltzeit T _v	0 s	0 bis 999 s
Skalierung	des Sollwerts für den PID-Regler	-	
c85	Einheit	CEL	NONE (keine) PER (%) CEL (°C) BAR (bar)
c86	Untere Einstellgrenze	0	Vgl. Tab. 20.
c87	Obere Einstellgrenze	100	-
Istwert-Ei	nstellung		
c88	Untere Bereichsgrenze	0	Vgl. Tab. 19.
c89	Obere Bereichsgrenze	100	_
Regeldiffe	renz		
c90	Funktion	1	0: Invertiert 1: Nicht invertiert

16.13.3 Auf/Zu-Betrieb

⇒ Code 6: '2STP' auswählen.

Die Ansteuerung erfolgt über den Binäreingang **IN2**. Bei aktivem Schaltzustand des Binäreingangs fährt die Antriebsstange ein (100 % des eingestellten Hubbereichs). Bei inaktivem Schaltzustand des Binäreingangs fährt die Antriebsstange in die Schließstellung (0 %).

Code	Parameter	WE	Einstellbereich
Eingangssi	gnal		
c04	Logik	1	0: Invertiert 1: Nicht invertiert

16.13.4 Dreipunkt-Betrieb

⇒ Code 6: '3STP' auswählen.

Die Ansteuerung erfolgt über die Binäreingänge **IN2** (Antriebsstange einfahren) und **IN3** (Antriebsstange ausfahren).

Code	Parameter	WE	Einstellbereich				
Eingangssi	ngssignal						
c04	Logik	1	0: Invertiert 1: Nicht invertiert				

16.13.5 Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall

⇒ Code 6: 'POSF' auswählen.

Die Funktion entspricht im Normalbetrieb der der Applikation "Stellungsregler" (vgl. Kap. 16.13.1). Der Antriebshub folgt dem Eingangssignal. Das einzustellende Eingangssignal (Codes c01, c02, c03) bezieht sich auf den Sollwert des Stellungsreglers. Das Eingangssignal für den Stellungsregler wird an einem der folgenden Eingänge angeschlossen:

- IN1 (mA)
- IN2 (V)

Alternativ kann das Eingangssignal auch über die RS-485-Kommunikationsschnittstelle (Modbus RTU) vorgegeben werden.

Sollwert für Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall

Bei Ausfall des Eingangssignals oder Unterschreitung des eingestellten Bereichsanfangs wird der im Antrieb festgelegte Sollwert (Code c81) durch den integrierten PID-Regler ausgeregelt. Dafür muss am Eingang **IN3** ein Pt-1000-Sensor angeschlossen werden. Die Einheit des Sollwerts ist fest auf °C und der Messbereich auf -50 bis +150 °C eingestellt. Der Einstellbereich für den Sollwert wird mit Code c86 (untere Einstellgrenze) und Code c87 (obere Einstellgrenze) eingestellt (vgl. Bild 55).

i Info

Bei der Applikation Temperaturregelung bei Eingangssignalausfall 'POSF' ist bei Ausfall des Eingangssignals ausschließlich eine Temperaturregelung mit einem Pt-1000-Sensor möglich.

Bei der Ausführung mit Dreh-/Druckknopf wird der Sollwert angezeigt, solange der Dreh-/Druckknopf gedrückt wird.

Bei der Ausführung mit Drei-Tasten-Bedienung wird der Sollwert angezeigt, solange die Auswahltaste gedrückt wird. Bei dieser Ausführung lässt sich der Sollwert in der Betriebsebene durch gleichzeitiges Drücken der Auswahl- und Cursortasten einstellen.

Um das Regelverhalten zu beeinflussen, können folgende Parameter eingestellt werden:

- Proportionalbeiwert K_P (Code c82)
- Nachstellzeit T_n (Code c83)
- Vorhaltzeit T_v (Code c84)
- Arbeitspunkt Y₀ (Code c80)

Die Regeldifferenz (%) und somit auch die Einstellung des Proportionalbeiwerts K_P beziehen sich auf eine Messspanne von 100.

Wirkrichtung

Die Wirkrichtung der Regeldifferenz des Prozessreglers wird mit Code c90 eingestellt.

Die Wirkrichtung des Stellungsreglers (steigend/steigend oder steigend/fallend) wird mit Code c42 eingestellt.

Code	Parameter	WE	Einstellbereich
Eingangssi	gnal		·
c01	Quelle	mA	mA (Stromsignal) V (Spannungssignal) VIA (über Schnittstelle)
c02	Bereichsanfang	1,1 mA	1,0 bis 15,0 mA
		0,6 V	0,5 bis 7,5 V
c03	Bereichsende	20,0 mA	9,0 bis 20,0 mA
		10,0 V	4,5 bis 10,0 V
PID-Regler			
c80	Arbeitspunkt Y ₀	0 %	0 bis 100 %
c81	Sollwert	50,0 %	0,0 bis 100,0 %
c82	Proportionalbeiwert K _P	1,0	0,1 bis 50,0
c83	Nachstellzeit T _n	20 s	0 bis 999 s
c84	Vorhaltzeit T _v	0 s	0 bis 999 s
Skalierung	des Sollwerts für den PID-Regler		
c86	Untere Einstellgrenze	-50	-50 bis +149
c87	Obere Einstellgrenze	+150	-49 bis +150
Regeldiffe	renz		
c90	Funktion	1	0: Invertiert 1: Nicht invertiert

16.1Æbenen und Parameter

16.14.1 Bedienebene

Standardebene im Betrieb

Code	Parameter	eter Auswahl/Anzeige (Abbruch mit ESC)			
Startbild					
0/1	je nach Applikation	nur Anzeige	⇒	Inbetrieb- nahme und Konfi- guration	
Bedienebe	ne				
1	Stellwert	nur Anzeige			
2	Betriebsart	AUTO (Automatikbetrieb) MAN (Handbetrieb)			
3 ¹⁾	Stellwert Handbetrieb	0,0 bis 100,0 %			
4	Leserichtung	DISP , dSIC			
5	Initialisierung starten	> INI	1		
6	Applikation	POSI (Stellungsregler) PID (PID-Regler) 2STP (Auf/Zu-Betrieb) 3STP (Dreipunkt-Betrieb) POSF (Temperaturregelung bei Eingangssi- gnalausfall)	⇒	Inbetrieb- nahme und Konfi-	
8	Schnell-Konfigurationsebene	IN, OUT, dir		guration	
9	Schlüsselzahl	> KEY			
10	Konfigurationsebene aufrufen ⇒ Vgl. Kap. 16.14.2.	> CO			
11	Informationsebene aufrufen ⇔ Vgl. Kap. 16.14.3.	> INF			
20	Service-Ebene aufrufen ⇒ Vgl. Kap. 16.14.4.	> SER			
23	Kommunikationsebene aufrufen ⇒ Vgl. Kap. 16.14.5.	> COM			
Ausnahme	efehler (nur sichtbar, wenn der Fehler ans	teht)	,		
EF	Endtest nicht bestanden	ENDT			
E00	Fehler: Keine Initialisierung ausgeführt	RUNT			
E01	Fehler: Eingangssignalausfall	FAIL			
E02	Fehler: Blockade	BLOC			
E03	Fehler: Beide Endlagenschalter aktiv	SWI			
E04	Fehler: Abbruch Stangennachführung einfahren	SIN	⇒	Störungen	
E05	Fehler: Abbruch Stangennachführung ausfahren	SOUT			
E06 Fehler: Motor oder Potentiometer dreht MOT sich nicht.					
E08	Plausibilitätsfehler	PLAU			
E09	Busausfall	BUS			

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Code	Parameter	Auswahl/Anzeige (Abbruch mit ESC)		Kapitel
EEPROM-F	ehler (nur sichtbar, wenn der Fehler anst	eht)		
E11	Fehler: Keine Grundeinstellung	NTRV		
E12	Fehler: Keine Konfiguration	NCO		
E13	Fehler: Keine Kalibrierung	NCAL		Störungen
E14	Fehler: Keine Potentiometer-Kalibrie- rung	NPOT		Storangen
E15	Fehler: Keine Laufzeit	NRUN	1	

¹⁾ aufrufbar nur in der Betriebsart MAN (Handbetrieb)

16.14.2 Konfigurationsebene

Code 10, Anzeige: >CO

Code	Parameter	Einstellbereich ¹⁾	WE		Арр	olika	tion		Kunden-
						۲.	٩	F.	spezifi- sche Da- ten
				PO	PID	2ST	3ST	PO	
Eingangss	ignal	·	1						
c01	Quelle	mA (Stromsignal)	mA	1	1	-	-	1	
		V (Spannungssignal)		1	1	-	-	1]
		C (Pt 1000)		-	1	-	-	-	1
		VIA (Schnittstelle)		1	1	-	-	1	1
	Applikation POSI und	PID							
c02	Bereichsanfang	0,0 bis 15,0 mA ³⁾	4,0 mA						
		2,0 bis 7,5 V ³⁾	2,0 V			-	-	-	
	Applikation POSF								
c02	Bereichsanfang	1,0 bis 15,0 mA ³⁾	4,0 mA	-	-	-	-	(2)	
		0,0 bis 7,5 V ³⁾	2,0 V	-	-	-	-	v ²	
c03	Bereichsende	9,0 bis 20,0 mA ³⁾	20 mA	-	-	-	-	(2)	
		4,5 bis 10,0 V ³⁾	10,0 V	-	-	-	-	~ -/	
c04	Logik	0: Invertiert 1: Nicht invertiert	1	-	-	~	~	_	
Stellungsn	neldesignal								
c05	Einheit	mA (Stromsignal) V (Spannungssignal)	mA	1	~	~	~	~	
c06	Bereichsanfang	0,0 bis 15,0 mA ³⁾	4,0 mA	,	,	,	,		
		0,0 bis 7,5 V ³⁾	2,0 V	~					
c07	Bereichsende	5,0 bis 20,0 mA ³⁾	20,0 mA	,				,	
]	2,5 bis 10,0 V ³⁾	10,0 V				~		
Binäreinga	ang	·							,

Code	CodeParameterEinstellbereich1)WE			Applikation				Kunden-	
				POSI	PID	2STP	3STP	POSF	spezifi- sche Da- ten
c11	Funktion	NONE (inaktiv) PRIO (Vorrangstellung) NEXT (nächster Eintrag Informati- onsebene) LAMP (Hintergrundbeleuchtung ein) MEND (Handebene Hubverstel- lung beenden)	NONE	1	V	V	✓	✓	
c12	Logik	NINV (nicht invertiert) INV (invertiert)	NINV	√ ²⁾					
Binärausg	ang								
c15	Funktion	NONE (inaktiv) FAIL (Betriebsstörung melden) LIM (elektronischer Grenzkontakt) PRIO (Vorrangstellung erreicht) BIN (Binäreingang übernehmen) MAN (Handbetrieb melden)	NONE	1	1	1	~	~	
c16	Logik	NINV (nicht invertiert) INV (invertiert)	NINV	√ ²⁾					
Elektronis	cher Grenzkontakt Bir	närausgang							
c21	Meldung bei Ereignis	NONE (inaktiv) HIGH (Überschreitung) LOW (Unterschreitung)	NONE	~	~	~	1	1	
c22	Schaltpunkt	0,0 bis 100,0 %	10,0 %	√ ²⁾					
c23	Hysterese	0,0 bis 10,0 %	1,0 %	√ ²⁾					
Elektronis	cher Grenzkontakt 1			1		1			
c24	Meldung bei Ereignis	NONE (inaktiv) HIGH (Überschreitung) LOW (Unterschreitung)	NONE	~	1	1	1	1	
c25	Schaltpunkt	0,0 bis 100,0 %	10,0 %	√ ²⁾					
c26	Hysterese	0,0 bis 10,0 %	1,0 %	√ ²⁾	√ ²⁾	✓ ²⁾	√ ²⁾	√ ²⁾	
Elektronis	cher Grenzkontakt 2			1					
c27	Meldung bei Ereignis	NONE (inaktiv) HIGH (Überschreitung) LOW (Unterschreitung)	NONE	~	1	1	~	~	
c28	Schaltpunkt	0,0 bis 100,0 %	90,0 %	√ ²⁾					
c29	Hysterese	0,0 bis 10,0 %	1,0 %	√ ²⁾	√ ²⁾	✓ ²⁾	√ ²⁾	√ ²⁾	
Eingangssi	gnal								
c31	Eingangssignalausfall erkennen	YES (ja) NO (nein)	NO	~	~	_	-	1	
c32	Stellwert bei Ein- gangssignalausfall	INT (interner Stellwert) LAST (letzte Position)	INT	√ ²⁾	√ ²⁾	-	-	√ ²⁾	
c33	Interner Stellwert	0,0 bis 100,0 %	0,0 %	√ ²⁾	√ ²⁾	_	_	√ ²⁾	
c34	Hub für Vorrangstel- lung	0,0 bis 100,0 %	0,0 %	✓	~	~	~	~	

Code	CodeParameterEinstellbereich1)WE			Applikation				Kunden-	
									spezifi- sche Da- ten
				ISO	Q	STP	STP	OSF	
c35	Endlagenführung Stange eingefahren	50,0 bis 100,0 %	97 %	✓	✓	-	-	✓	
c36	Endlagenführung Stange ausgefahren	0,0 bis 49,9 %	1,0 %	~	~	_	-	1	
c37	Fehlermeldung über- lagern	YES (Fehleranzeige aktiv) NO (Fehleranzeige inaktiv)	NO	1	~	1	1	1	
Betrieb	<u>I</u>	1	1			1	,	1	1
c42	Wirkrichtung	>> (Steigend/steigend) <> (Steigend/fallend)	>>	~	1	-	-	1	
c43	Wiederanlauf	NORM (normal) ZERO (Nullpunktabgleich) FIX (fester Stellwert) STOP (Stopp in Handebene)	NORM	1	1	1	1	1	
c44	Fester Stellwert Wie- deranlauf	0,0 bis 100,0 %		√ ²⁾					
Blockade		·							,
c51	Blockadeerkennung	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)	NO	~	~	1	1	1	
c52	Blockadebeseitigung	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)	NO	√ ²⁾					
c53	Blockierschutz Ventil	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)	NO	~	1	1	1	1	
Hub									
c61	Nennhub	\rightarrow nur Anzeige		\checkmark	1	1	1	1	
c63	Eingeschränkter Hub- bereich	10,0 bis 100,0 %	100,0 %	~	~	1	~	1	
c64	Geschwindigkeit	NORM (normal) FAST (schnell)	NORM	~	1	1	1	1	
c65	Stellgeschwindigkeit	\rightarrow nur Anzeige		\checkmark	\checkmark	1	1	1	
c66	Stellzeit	\rightarrow nur Anzeige		\checkmark	1	1	1	1	
c67	Totzone (Schaltbe- reich)	0,5 bis 5,0 %	2,0 %	~	1	1	1	~	
Kennlinie									
c71	Kennlinientyp	LIN (linear) EQUA (gleichprozentig) INV (gleichprozentig invers) USER (benutzerdefiniert)	LIN	1	1	_	-	1	
c72	Benutzerdefinierte Kennlinie	Benutzerdefiniert		√ ²⁾	√ ²⁾	-	-	√ ²⁾	
PID-Regler							1		,
c80	Arbeitspunkt Y ₀	0 bis 100 %	0 %	-	\checkmark	-	-	1	
c81	Sollwert	1,0 bis 50,0 %	50,0 %	-	\checkmark	-	-	1	
c82	Proportionalbeiwert K _P	0,1 bis 50,0	1,0	-	1	-	-	1	
c83	Nachstellzeit T _n	0 bis 999 s	20 s	-	1	-	-	1	

Code	CodeParameterEinstellbereich1)WE		WE Applikation					Kunden-	
				ISI	0	ТР	ТР	SF	spezifi- sche Da- ten
				PO	E	2S.	3S.	PO	
c84	Vorhaltzeit T _v	0 bis 999 s	0 s	-	\checkmark	-	-	\checkmark	
Skalierung	g des Sollwerts für den	PID-Regler				1	1		
c85	Einheit	NONE (keine) PER (%) CEL (°C) BAR (bar)	CEL	-	\$	_	_	_	
c86	Untere Einstellgrenze	➡ Vgl. Kap. 16.13.2 und Kap. 16.13.5.	0	-	1	-	-	1	
c87	Obere Einstellgrenze	⇒ Vgl. Kap. 16.13.2 und Kap. 16.13.5.	100	-	~	-	-	~	
Istwert-Eir	nstellung								
c88	Untere Bereichsgren- ze	Applikation PID ⇒ Vgl. Kap. 16.13.2.	0	_	1	_	_	√ ³⁾	
		Applikation POSF: –50							
c89	Obere Bereichsgrenze	Applikation PID ⇒ Vgl. Kap. 16.13.2.	100	_	1	_	_	√ ³⁾	
		Applikation POSF: +150							
Regeldiffe	renz								
c90	Funktion	0: Nicht invertiert 1: Invertiert	0	-	~	-	-	~	
Antrieb									
c91	Individuelle Schlüssel- zahl wirksam	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)	NO	√ ²⁾					
c92	Individuelle Schlüssel- zahl	0000 bis 1999	0000	√ ²⁾					
c93	Hintergrundbeleuch- tung dauernd an	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)	NO	~	~	~	~	~	
c94	Schlüsselzahl ist wirk- sam	NO (Funktion inaktiv) YES (Funktion aktiv)	NO	1	1	1	1	~	

¹⁾ Abbruch durch ESC

²⁾ Bearbeitung nur durch vorheriges Aktivieren eines Konfigurationspunkts

³⁾ abhängig von Einstellung c01

16.14.3 Informationsebene

Code 11, Anzeige: >INF

Code	Parameter (nur Anzeige)	Anzeige/Einheit	Kapitel	
Eingangss	ignal		_	
i01	Eingangssignal Bereichsanfang	V oder mA		
i02	Eingangssignal Bereichsende	V oder mA	⇒	Inbetriebnahme
i03	Stellwert	%/Zustand		und Konfiguration
i04	Einheit	V oder mA		
Regelung	·			
i05	Istwert	%/°C/bar/ohne Ein- heit		
i06	Sollwert	%/°C/bar/ohne Ein- heit	⇒	Inbetriebnahme
i07	Regeldifferenz	%	_	und Konfiguration
i08	Aktiver Regler	Zustand		
i09	Stellwert	%		
Hub				
i11	Antriebshub	%	⇒	Inbetriebnahme
i12	Antriebshub	mm		und Konfiguration
Stellungsr	neldesignal	1		
i21	Stellungsmeldesignal Bereichsanfang	V oder mA ¹⁾		
i22	Stellungsmeldesignal Bereichsende	V oder mA ¹⁾	⇒	Inbetriebnahme
i23	Stellungsmeldesignal	%		und Konfiguration
	Stellungsmeldesignal	V oder mA ¹⁾	_	
Binäre Sig	nale			
i31	Status Binäreingang	ON/OFF	⇒	Inbetriebnahme
i32	Status Binärausgang	ON/OFF		und Konfiguration
Endlagens	chalter			
i41	Status Endlagenschalter Stange eingefahren	ON/OFF	⇒	Inbetriebnahme
i42	Status Endlagenschalter Stange ausgefahren	ON/OFF		und Konfiguration
Konfigura	tion			
i51	Wirkrichtung	>>/<>		
i52	Eingeschränkter Hubbereich	%	~	Inhetriebnahme
i53	Stellzeit	S		und Konfiguration
i54	Applikation	POSI/PID/2ST- P/3STP/POSF		
Diagnose				
i61	Doppelhübe	ab 10000 in Kilo		
i62	Antriebsinnentemperatur	°C		
i63	Niedrigste Antriebsinnentemperatur	°C		-
i64	Höchste Antriebsinnentemperatur	°C		
i00	Informationsebene verlassen			

 $^{_{1)}}$ Die Einheit mA wird im Display durch das Symbol $\ensuremath{\mathbbm Z}$ dargestellt.

16.14.4 Service-Ebene

Code 20, Anzeige: >SER

Code	Parameter (nur Anzeige)	Anzeige/Einheit	Kapitel
Informatio	on – Antrieb		,
d01	Firmwareversion	nur Anzeige	
d02	Revisionsnummer	nur Anzeige	⇒ Kennzelchnungen am Gerat
Fehler – Zu	istand		,
d10	Betriebsstörung	nur Anzeige	
d11	Vorrangstellung ausgelöst	YES (ja) NO (nein)	⇒ Störungen
Fehler – A	usnahmefehler	-	
d20	Keine Initialisierung ausgeführt	nur Anzeige	
d21	Eingangssignalausfall	YES (ja)	
d22	Blockade		
d23	Beide Endlagenschalter ein		
d24	Abbruch Stangennachführung einfahren		⇒ Störungen
d25	Abbruch Stangennachführung ausfahren		
d26	Motor oder Potentiometer dreht sich nicht		
d26	Sensorbruch		
Fehler – El	PROM-Fehler		,
d31	Fehler EEPROM Grundeinstellung	nur Anzeige	
d32	Fehler EEPROM Konfiguration	E RD (Lesefehler)	
d35	Fehler EEPROM Kalibrierung		
d36	Fehler EEPROM Potentiome- ter-Kalibrierung		
d41	Fehler EEPROM Seriennummer		⇔ Störungen
d42	Fehler EEPROM Fertigungspara- meter		
d43	Fehler EEPROM Laufzeit		
d44	Fehler EEPROM Statusmeldungen		
d45	Fehler EEPROM Statistik		
Test – Akt	onen		
d51	Nullpunktabgleich starten	ZER	
d52	Initialisierung starten	INI	
d53	Reset auslösen	RES	⇒ Inbetriebnahme und Konfigu-
d54	Werkseinstellung im Antrieb la- den	DEF	ration
d55	Display testen	TEST (alle Segmente einblenden)	
Test – Lau	fzeit		_

Code	Parameter (nur Anzeige)	Anzeige/Einheit	Kapitel
d61	Laufzeitmessung starten	RUN	
d62	Gemessene Laufzeit	nur Anzeige in s	⇒ Indetriednanme und Konfigu-
d63	Gemessener Weg	nur Anzeige in mm	
d00	Ebene verlassen	>ESC	-

-☆- Tipp

Mit der Software TROVIS-VIEW können weitere Parameter der Service-Ebene aufgerufen werden.

16.14.5 Kommunikationsebene

Code	Parameter	Anzeige/Auswahl ¹⁾	WE
	Ser	ielle Schnittstelle	
A51	Kommunikation	ENAB (freigegeben) DISA (gesperrt)	ENAB
	Sch	nittstellenmodul	
A61	Kommunikation	ENAB (freigegeben) DISA (gesperrt)	ENAB
A62	Schnittstellenmodul	485 (RS-485) USB (USB) ETH (Ethernet) NONE (ohne)	NONE
A63	Protokoll	AUTO (automatisch: SSP, Modbus) MODX (Modbus, einstellbar)	AUTO
	Schnitte	stellenmodul Modbus	
A64	Stationsadresse	1 bis 247	1
A65	Baudrate in Baud	1200 2400 4800 9600 192 (19200)	9600
A66	Stoppbits und Parität	1SNP (1 Stoppbit, keine Parität) 1SEP (1 Stoppbit, gerade Parität) 1SOP (1 Stoppbit, ungerade Parität) 2SNP (2 Stoppbits, keine Parität)	1SNP
A67	Busausfallüberwachung in min (Timeout)	0 bis 99	0
A00	Ebene verlassen	>ESC	

¹⁾ Abbruch durch ESC

16.14.6 Kennlinienebene

Code	Parameter	Auswahl	WE	Kapitel	Kundenspezifi- sche Daten
H0	X0	0,0 bis 100,0 %	0,0 %		
YO	Y0	0,0 bis 100,0 %	0,0 %		
H1	X1	0,0 bis 100,0 %	10,0 %		
Y1	Y1	0,0 bis 100,0 %	10,0 %		
H2	X2	0,0 bis 100,0 %	20,0 %		
Y2	Y2	0,0 bis 100,0 %	20,0 %		
H3	Х3	0,0 bis 100,0 %	30,0 %		
Y3	Y3	0,0 bis 100,0 %	30,0 %		
H4	X4	0,0 bis 100,0 %	40,0 %		
Y4	Y4	0,0 bis 100,0 %	40,0 %		
H5	X5	0,0 bis 100,0 %	50,0 %	⇒ Inbetriebnahme	
Y5	Y5	0,0 bis 100,0 %	50,0 %	und Konfiguration	
H6	X6	0,0 bis 100,0 %	60,0 %		
Y6	Y6	0,0 bis 100,0 %	60,0 %		
H7	X7	0,0 bis 100,0 %	70,0 %		
Y7	Y7	0,0 bis 100,0 %	70,0 %		
H8	X8	0,0 bis 100,0 %	80,0 %		
Y8	Y8	0,0 bis 100,0 %	80,0 %		
H9	Х9	0,0 bis 100,0 %	90,0 %		
Y9	Y9	0,0 bis 100,0 %	90,0 %		
H10	X10	0,0 bis 100,0 %	100,0 %		
Y10	Y10	0,0 bis 100,0 %	100,0 %		
H00	Ebene verlassen				

16.15Weitere Codes, die im Display angezeigt werden können

Code	Funktion	Zustand	Text
F11	Nullpunktabgleich	aktiv	ZERO
F12	Initialisierung	aktiv	INIT
F13	Laufzeitmessung	aktiv	RUN
F41	Blockierschutz	aktiv	BPRO
F42	Blockadebeseitigung	aktiv	BREM
F61	Handebene Antriebsstange einfahren	aktiv	MIN
F63	Handebene Antriebsstange ausfahren	aktiv	MOUT
F64	Handebene Antriebsstange stopp	aktiv	MSTO

16.16Auszug aus der Modbusliste

Der elektrische Antrieb kann ab der Firmwareversion 3.10 mit einem RS-485-Modul zur Nutzung des Protokolls Modbus-RTU ausgerüstet werden. Dabei handelt es sich um ein Master-Slave-Protokoll, wobei z. B. eine Leitstation der Master und der elektrische Antrieb der Slave ist.

Code	Modbus-Funktion	Anwendung
1	Read Coils	Zustand mehrerer Digitalausgänge im Bit-Format lesen
3	Read Holding Registers	mehrere Parameter lesen
5	Write Single Coil	einzelnen Digitalausgang im Bit-Format schreiben
6	Write Single Register	einzelnen Parameter wortweise schreiben
15	Write Multiple Coils	mehrere Digitalausgänge im Bit-Format schreiben
16	Write Multiple Registers	mehrere Parameter wortweise schreiben

Folgende Modbus-Funktionen werden unterstützt:

Der elektrische Antrieb kann die folgenden Modbus-Fehlerantworten geben:

Fehlercode	Fehler	Ursache
1	Unzulässige Funktion	Der Funktions-Code wird nicht unterstützt.
2	Unzulässige Datenadresse	Eine Registeradresse ist ungültig oder schreibge- schützt.
3	Ungültiger Datenwert	Ein in den Daten enthaltener Wert ist unzulässig oder nicht plausibel.
4	Slave-Gerätefehler	Während einer Aktion ist ein nicht behebbarer Feh- ler aufgetreten.
6	Slave belegt (Busy)	Der Slave ist beschäftigt und kann die Anfrage nicht annehmen.

Im Folgenden werden einige wichtige Datenpunkte aus der Modbus-Datenpunktliste aufgeführt. Die komplette Datenpunktliste ist auf Anfrage erhältlich.

i Info

Die Daten werden unverlierbar im EEPROM gespeichert. Diese Speicherart hat eine begrenzte Lebensdauer von mindestens 100.000 Schreibzyklen pro Speicheradresse. Wenn Konfigurationen und Parameter ausschließlich manuell am Gerät oder über TROVIS-VIEW geändert werden, ist ein Überschreiten der maximalen Anzahl an Schreibzyklen nahezu ausgeschlossen.

Bei automatischen Parameteränderungen (z. B. über die Modbus-Kommunikation) ist die maximale Anzahl an Schreibzyklen unbedingt zu beachten und es sind Maßnahmen gegen ein zu häufiges Schreiben der Parameter zu ergreifen.

HR	Bezeichnung	Zugriff	Übertragungsbereich		Anzeigebereich		
		Zugriff	Anfang	Ende	Anfang	Ende	
Ausführung des Antriebs							
1	Gerätetyp (3374 oder 3375)	R	3374	3375	3374	3375	
2	reserviert						
3	Revision	R	300	9999	3,00	99,99	
4	Seriennummer Teil 1 (obe- re 4 Dezimalstellen)	R	0	9999	0	9999	

	Densishawan	7	Übertragu	Übertragungsbereich		Anzeigebereich	
нк	Bezeichnung	Zugriff	Anfang	Ende	Anfang	Ende	
5	Seriennummer Teil 2 (un- tere 4 Dezimalstellen)	R	0	9999	0	9999	
6	Firmwareversion	R	100	9999	1,00	99,99	
7	Firmwareversion freigege- ben	R	0	1	0	1	
8	Modbus-Stationsadresse	R	0	255	0	255	
9	Getriebeausführung	R	0	2	0	2	
Regelui	ng						
10	Applikation	R	0	4	0	4	
11	Wirkrichtung	R	0	1	0	1	
Betrieb	swerte Eingänge für Applik	ation Ste	llungsregler				
12	Stellwert in %	R/W	0	1000	0	100,0	
13	Eingangssignal in mA oder V	R	0	2400	0	24,0	
14	Einheit Eingangssignal	R	0	1	0	1	
Betrieb	swerte Eingänge für Applika	ation PID	-Regler	1	1	1	
15	Istwert in Einheit (PID-Reg- ler)	R	-10000	10000	-1000	1000	
16	Sollwert in Einheit (PID- Regler)	R	-10000	10000	-1000	1000	
17	Einheit (PID-Regler)	R	0	3	0	3	
Betrieb	swerte Ausgänge	1	1	1]	
18	Hub in %	R	0	1000	0	100,0	
19	Hub in mm	R	0	1000	0	100	
20	Regeldifferenz Stellungs- regler in % (Stellwert/Hub)	R	-1000	1000	0	100	
21	Regeldifferenz PID-Regler in % (Sollwert/Istwert)	R	-1000	1000	0	100	
Betrieb	swerte Stellungsmeldung	1	1	1	1	1	
22	Stellungsmeldung in %	R	0	1000	0	100,0	
23	Stellungsmeldung in mA/V	R	0	240	0	24,0	
24	Einheit Stellungsmeldung	R	0	1	0	1	
Handebene Leitstation							
25	Hand-Stellwert Handebe- ne Leitstation in %	R/W	0	1000	0	100,0	
26	Regeldifferenz Handebene Leitstation in %	R	-1000	1000	-100	100,0	
Prozess	werte		·				
27	Stellwert (Handebene vor Ort) in %	R	0	1000	0	100,0	
28	Status Stellwert	R					

Binäre Betriebsdaten

CL	CL Bezeichnung COILS (1 Bit)		Status 0	Status 1	
Betriebszustände					
1	Betriebsstörung	R	nein	ја	

CL	Bezeichnung COILS (1 Bit)	Zugriff	Status 0	Status 1
2	Wartungsanforderung	R	nein	ja
3	Handebene vor Ort aktiv	R	nein	ја
4	Freigabe Handebene Leitstation Hubverstellung	R/W *H	nein	ја
Binärein	igang			
5	Zustand Binäreingang	R	Aus	Ein
6	Binäreingang Schaltkontakt	R	Aus	Ein
Grenzw	erte			
7	Zustand elektronischer Grenzkontakt 1	R	Aus	Ein
8	Zustand elektronischer Grenzkontakt 2	R	Aus	Ein
9	Elektronische Grenzkontakte vorhanden	R	Aus	Ein
Endlage	nschalter			
10	Endlagenschalter Stange eingefahren	R	Aus	Ein
11	Endlagenschalter Stange ausgefahren	R	Aus	Ein
Binärau	sgang			
12	Binärausgang logischer Zustand	R	Aus	Ein
13	Schaltkontakt Binärausgang	R	Aus	Ein
14	Freigabe Handebene Leitstation Binärausgang	R/W	nein	ja
15	Logischer Zustand Handebene Leitstation Binäraus-	R/W	Aus	Ein
	gang			
Ausnah	metehler	-		
16	Endtest nicht bestanden	R	nein	ja
1/	Plausibilitätsfehler	R	nein	ja
18	Motor oder Potentiometer dreht sich nicht	R	nein	ja
19	Beide Endlagenschalter sind aktiv	R	nein	ja
20	Abbruch Antriebsstange einfahren	R	nein	ja
21	Abbruch Antriebsstange ausfahren	R	nein	ja
22	Blockade	R	nein	ja
23	Eingangssignalausfall	R	nein	ja
24	Sensorbruch	R	nein	ja
EEPRON	I-Fehler			
25	Grundeinstellung: Zustand	R	nein	ja
26	Grundeinstellung: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
27	Einstellungen: Zustand	R	nein	ja
28	Einstellungen: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
29	Kalibrierung: Zustand	R	nein	ја
30	Kalibrierung: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
31	Potentiometer-Kalibrierung: Zustand	R	nein	ja
32	Potentiometer-Kalibrierung: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
33	Seriennummer: Zustand	R	nein	ja
34	Seriennummer: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
35	Fertigungsparameter: Zustand	R	nein	ja
36	Fertigungsparameter: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
37	Laufzeit: Zustand	R	nein	ja
38	Laufzeit: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler

Anhang A (Konfigurationshinweise)

CL	Bezeichnung COILS (1 Bit)	Zugriff	Status 0	Status 1
39	Statusmeldungen: Zustand	R	nein	ја
40	Statusmeldungen: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
41	Statistik: Zustand	R	nein	ja
42	Statistik: Ursache	R	Lesefehler	Schreibfehler
Funktio	nen			
43	Nullpunktabgleich aktiv	R	nein	ja
44	Initialisierung aktiv	R	nein	ja
45	Blockierschutz aktiv	R	nein	ja
46	Blockadebeseitigung aktiv	R	nein	ja
Zuständ	le			
48	Aktiver Regler (nur Applikation Temperaturregelung bei Ausfall)	R	nein	ja
49	Übertemperatur im Antrieb	R	nein	ja
50	Vorrangstellung aktiv	R	nein	ja
51	Keine Initialisierung ausgeführt	R	nein	ja

17 Anhang B 17.1 Nachrüstteile und Zubehör

 Tabelle 21: Nachrüstteile und Zubehör

Nachrüstteil/Zubehör	BestNr.
Set mit drei Kabelverschraubungen M20 x 1,5 mit Metallmutter SW 23/24 (Ersatzteil)	1400-8828
Anbausatz V2001	1400-9515
Distanzring für den Anbau an Ventil Typ 3323	0340-3031
Joch für Anbau an Ventil Typ 3260 DN 65 bis 80	1890-8696
Joch für Anbau an Ventil Typ 3260 DN 100 bis 150	1400-8822
Mechanische Grenzkontakte	100213441
Elektronische Grenzkontakte	1402-0591
RS-485-Modul	1402-1522
Hardware-Paket, bestehend aus: – Speicherstift-64 – Verbindungskabel RJ-12/D-Sub 9-pol. – Modularadapter	1400-9998
Speicherstift-64	1400-9753
Verbindungskabel RJ-12/D-Sub 9-pol.	1400-7699 € RS232 RJ12
Modularadapter	1400-7698
USB-RS232-Adapter	8812-2001
Software TROVIS-VIEW (kostenfrei)	www.samsongroup.com > DOWNLOADS > Software & Treiber > TROVIS-VIEW

17.2 Service

Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Auftreten von Funktionsstörungen oder Defekten kann der After Sales Service zur Unterstützung kontaktiert werden.

Der After Sales Service ist über folgende E-Mail-Adresse erreichbar:

aftersalesservice@samsongroup.com

Die Adressen der SAMSON AG und deren Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen und Servicestellen stehen im Internet unter ► www.samsongroup.com oder in einem Produktkatalog zur Verfügung.

Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen angeben:

- Typbezeichnung
- Materialnummer
- Seriennummer
- Firmwareversion

Service-Schlüsselzahl

Individuelle Schlüsselzahl

1732

EB 8331-4



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507 samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com